SINAMICS/SIMOTICS

SINAMICS V90, SIMOTICS S-1FL6 Kompaktbetriebsanleitung

Inhaltsverzeichnis

1	Sicherheits	hinweise	3
	1.1	Allgemeine Sicherheitshinweise	3
	1.2	Sicherheitshinweise für elektromagnetische Felder (EMF)	5
	1.3	Umgang mit Elektrostatisch gefährdeten Bauelementen (EGB)	5
	1.4	Restrisiken von Leistungsantrieben	5
	1.5	Zusätzliche Sicherheitshinweise	6
2	Allgemeine	s	11
	2.1 2.1.1 2.1.2	Lieferumfang Antriebskomponenten Motorkomponenten	11
	2.2	Funktionsliste	14
	2.3	Gerätekombination	16
	2.4 2.4.1 2.4.2	Technische Daten Technische Daten – Servoantriebe Technische Daten – Servomotoren	17
3	Montage		20
	3.1	Montage des Antriebs	20
	3.2	Montage des Motors	22
4	Anschließe	n	26
	4.1	Systemanschluss	26
	4.2 4.2.1 4.2.2	Verdrahtung des Hauptstromkreises Netzeinspeisung – L1, L2, L3 Motorleistung – U, V, W	28
	4.3	Steuer-/Zustandsschnittstelle – X8	29
	4.4	24-V-Spannungsversorgung/STO – X6	35
	4.5	Geberschnittstelle – X9	36
	4.6	Externer Bremswiderstand – DCP, R1	38
	4.7	Motorhaltebremse – X7	38
	4.8	RS485-Schnittstelle – X12	38
5	Inbetriebna	hme	38
	5.1	Einführung zum BOP	39
	5.2	Erstinbetriebnahme in der Betriebsart JOG (Tippen)	43
	5.3	Inbetriebnahme im Lageregelungsbetrieb über Impulsfolgeeingang (PTI)	46
	5.4 5.4.1 5.4.2	Inbetriebnahme von Regelungsfunktionen Auswahl einer Regelungsart Auswahl eines Sollwert-Impulsfolgeeingangskanals	47 48
	5.4.3	Auswahl einer Sollwert-Impulsfolgeeingangsform	48

	5.4.4	In Positionsbereich (INP)	49
	5.4.5	In Positionsbereich (INP)Berechnen des elektronischen Übersetzungsverhältnisses	49
	5.4.6	Absolutes Positionssystem	51
6	Parameter	r	52
	6.1	Überblick	52
	6.2	Parameterliste	53
7	Diagnose		82
	7.1	Überblick	82
	7.2	Störungs- und Warnungsliste	85

1 Sicherheitshinweise

1.1 Allgemeine Sicherheitshinweise



/ GEFAHR

Lebensgefahr durch Berühren unter Spannung stehender Teile

Beim Berühren unter Spannung stehender Teile erleiden Sie Tod oder schwere Verletzungen.

- Arbeiten Sie an elektrischen Geräten nur, wenn Sie dafür qualifiziert sind.
- Beachten Sie stets die landesspezifischen Sicherheitsvorschriften.

Generell gelten sechs Schritte zum Herstellen von Sicherheit:

- 1. Bereiten Sie das Abschalten vor und informieren Sie alle Beteiligten, die von dem Vorgang betroffen sind.
- 2. Schalten Sie die Maschine spannungsfrei.
 - Schalten Sie die Maschine ab.
 - Warten Sie die Entladezeit ab, die auf den Warnschildern angegeben ist.
 - Prüfen Sie die Spannungsfreiheit von Leiter gegen Leiter und Leiter gegen Schutzleiter.
 - Prüfen Sie, ob vorhandene Hilfsspannungskreise spannungsfrei sind.
 - Stellen Sie sicher, dass sich Motoren nicht bewegen können.
- 3. Identifizieren Sie alle weiteren gefährlichen Energieguellen, z. B. Druckluft, Hydraulik oder Wasser.
- 4. Isolieren oder neutralisieren Sie alle gefährlichen Energiequellen, z. B. durch das Schließen von Schaltern, Erden oder Kurzschließen oder das Schließen von Ventilen.
- 5. Sichern Sie die Energiequellen gegen Wiedereinschalten.
- Vergewissern Sie sich, dass die richtige Maschine vollständig verriegelt ist, und dass Sie an der richtigen Maschine arbeiten. Nach Abschluss der Arbeiten stellen Sie die Betriebsbereitschaft in umgekehrter Reihenfolge wieder her.



/ WARNUNG

Lebensgefahr durch gefährliche Spannung beim Anschluss einer nicht geeigneten Stromversorgung

Beim Berühren unter Spannung stehender Teile können Sie im Störfall Tod oder schwere Verletzungen erleiden.

 Verwenden Sie für alle Anschlüsse und Klemmen der Elektronikbaugruppen nur Stromversorgungen, die SELV- (Safety Extra Low Voltage) oder PELV- (Protective Extra Low Voltage) Ausgangsspannungen zur Verfügung stellen.



/!\warnung

Lebensgefahr durch Berührung unter Spannung stehender Teile bei beschädigten Geräten

Unsachgemäße Handhabung von Geräten kann zu deren Beschädigung führen.

Bei beschädigten Geräten können gefährliche Spannungen am Gehäuse oder an freiliegenden Bauteilen anliegen.

- Halten Sie bei Transport, Lagerung und Betrieb die in den technischen Daten angegebenen Grenzwerte ein.
- Verwenden Sie keine beschädigten Geräte.
- Schützen Sie die Komponenten gegen leitfähige Verschmutzung, z. B. durch Einbau in einen Schaltschrank mit der Schutzart IP54 nach EN 60529 oder NEMA 12. Unter der Voraussetzung, dass am Aufstellort das Auftreten von leitfähigen Verschmutzungen ausgeschlossen werden kann, ist auch eine entsprechend geringere Schutzart des Schaltschranks zulässig.



Gefahr der Brandausbreitung durch unzureichende Gehäuse

Durch Feuer und Rauchentwicklung können schwere Personen- oder Sachschäden auftreten.

- Bauen Sie Geräte ohne Schutzgehäuse derart in einem Metallschaltschrank ein (bzw. schützen Sie das Gerät durch eine andere gleichwertige Maßnahme), dass der Kontakt mit Feuer innerhalb und außerhalb des Gerätes verhindert wird
- Wählen Sie außerdem den Aufstellort so, dass im Brandfall unkontrollierte Rauchausbreitung vermieden werden kann.
- Stellen Sie sicher, dass Rauch über die vorgesehenen Wege abgeleitet werden kann.



Lebensgefahr durch unerwartete Bewegung von Maschinen beim Einsatz mobiler Funkgeräte oder Mobiltelefone

Bei Einsatz von mobilen Funkgeräten oder Mobiltelefonen mit einer Sendeleistung > 1 W näher als ca. 2 m an den Komponenten können Funktionsstörungen der Geräte auftreten, die Einfluss auf die funktionale Sicherheit von Maschinen haben und somit Menschen gefährden oder Sachschäden verursachen können.

• Schalten Sie Funkgeräte oder Mobiltelefone in unmittelbarer Nähe der Komponenten aus.



Brandgefahr des Motors durch Überlastung der Isolation

Bei einem Erdschluss in einem IT-Netz entsteht eine höhere Belastung der Motorisolation. Mögliche Folge ist ein Versagen der Isolation mit Personengefährdung durch Rauchentwicklung und Brand.

- Verwenden Sie eine Überwachungseinrichtung, die einen Isolationsfehler meldet.
- Beseitigen Sie den Fehler so schnell wie möglich, um die Motorisolation nicht zu überlasten.

/!\warnung

Brandgefahr durch Überhitzung bei unzureichenden Lüftungsfreiräumen

Unzureichende Lüftungsfreiräume können zu Überhitzung mit Personengefährdung durch Rauchentwicklung und Brand führen. Weiterhin können erhöhte Ausfälle und verkürzte Lebensdauer von Geräten / Systemen auftreten.

 Halten Sie unbedingt die für die jeweilige Komponente angegebenen Mindestabstände als Lüftungsfreiräume ein. Diese finden Sie in Maßbildern bzw. in den "Produktspezifischen Sicherheitshinweisen" am Beginn des jeweiligen Kapitels.



/!\warnung

Lebensgefahr durch elektrischen Schlag bei nicht aufgelegten Leitungsschirmen

Durch kapazitive Überkopplung können lebensgefährliche Berührspannungen bei nicht aufgelegten Leitungsschirmen entstehen.

• Legen Sie Leitungsschirme und nicht benutzte Adern von Leistungsleitungen (z. B. Bremsadern) mindestens einseitig auf geerdetes Gehäusepotenzial auf.

/!\warnung

Lebensgefahr durch inaktive Sicherheitsfunktionen

Inaktive oder nicht angepasste Sicherheitsfunktionen können Funktionsstörungen an Maschinen auslösen, die zu schweren Verletzungen oder Tod führen können.

- Beachten Sie vor der Inbetriebnahme die Informationen in der zugehörigen Produktdokumentation.
- Führen Sie für sicherheitsrelevante Funktionen eine Sicherheitsbetrachtung des Gesamtsystems inklusive aller sicherheitsrelevanten Komponenten durch.
- Stellen Sie durch entsprechende Parametrierung sicher, dass die angewendeten Sicherheitsfunktionen an Ihre Antriebs- und Automatisierungsaufgabe angepasst und aktiviert sind.
- Führen Sie einen Funktionstest durch.
- Setzen Sie Ihre Anlage erst dann produktiv ein, nachdem Sie den korrekten Ablauf der sicherheitsrelevanten Funktionen sichergestellt haben.

Hinweis

Wichtige Sicherheitshinweise zu Safety Integrated-Funktionen

Sofern Sie Safety Integrated-Funktionen nutzen wollen, beachten Sie die Sicherheitshinweise in den Safety Integrated-Handbüchern.

1.2 Sicherheitshinweise für elektromagnetische Felder (EMF)



/ WARNUNG

Lebensgefahr durch elektromagnetische Felder

Anlagen der elektrischen Energietechnik, z. B. Transformatoren, Umrichter und Motoren, erzeugen beim Betrieb elektromagnetische Felder (EMF).

Dadurch sind insbesondere Personen mit Herzschrittmachern oder Implantaten gefährdet, die sich in unmittelbarer Nähe der Geräte/Systeme aufhalten.

• Stellen Sie sicher, dass betroffene Personen den nötigen Abstand einhalten (mindestens 2 m).

1.3 Umgang mit Elektrostatisch gefährdeten Bauelementen (EGB)

Elektrostatisch gefährdete Bauelemente (EGB) sind Einzelbauteile, integrierte Schaltungen, Baugruppen oder Geräte, die durch elektrostatische Felder oder elektrostatische Entladungen beschädigt werden können.



ACHTUNG

Schädigung durch elektrische Felder oder elektrostatische Entladung

Elektrische Felder oder elektrostatische Entladung können Funktionsstörungen durch geschädigte Einzelbauteile, integrierte Schaltungen, Baugruppen oder Geräte verursachen.

- Verpacken, lagern, transportieren und versenden Sie elektronische Bauteile, Baugruppen oder Geräte nur in der Original-Produktverpackung oder in anderen geeigneten Materialien, z. B. leitfähigem Schaumgummi oder Aluminiumfolie.
- Berühren Sie Bauteile, Baugruppen und Geräte nur dann, wenn Sie durch eine der folgenden Maßnahmen geerdet sind:
 - Tragen eines EGB-Armbands
 - Tragen von EGB-Schuhen oder EGB-Erdungsstreifen in EGB-Bereichen mit leitfähigem Fußboden
- Legen Sie elektronische Bauteile, Baugruppen oder Geräte nur auf leitfähigen Unterlagen ab (Tisch mit EGB-Auflage, leitfähigem EGB-Schaumstoff, EGB-Verpackungsbeutel, EGB-Transportbehälter).

1.4 Restrisiken von Leistungsantrieben

Restrisiken von Leistungsantrieben

Die Komponenten für Steuerung und Antrieb eines Antriebssystems sind für den industriellen und gewerblichen Einsatz in Industrienetzen zugelassen. Der Einsatz in öffentlichen Netzen erfordert eine andere Projektierung und/oder zusätzliche Maßnahmen.

Der Betrieb dieser Komponenten ist nur in geschlossenen Gehäusen oder in übergeordneten Schaltschränken mit geschlossenen Schutzabdeckungen unter Anwendung sämtlicher Schutzeinrichtungen zulässig.

Der Umgang mit diesen Komponenten ist nur qualifiziertem und eingewiesenem Fachpersonal gestattet, das alle Sicherheitshinweise auf den Komponenten und in der zugehörenden Technischen Anwenderdokumentation kennt und einhält.

Der Maschinenhersteller muss bei der gemäß entsprechenden lokalen Vorschriften (z. B. EG-Maschinenrichtlinie) durchzuführenden Beurteilung des Risikos seiner Maschine folgende von den Komponenten für Steuerung und Antrieb eines Antriebssystems ausgehende Restrisiken berücksichtigen:

- Ungewollte Bewegungen angetriebener Maschinenteile bei Inbetriebnahme, Betrieb, Instandhaltung und Reparatur z. B. durch
 - HW- und/oder SW-Fehler in Sensorik, Steuerung, Aktorik und Verbindungstechnik
 - Reaktionszeiten des Reglers und des Antriebs
 - Betrieb und/oder Umgebungsbedingungen außerhalb der Spezifikation

- Betauung/leitfähige Verschmutzung
- Fehler bei der Parametrierung, Programmierung, Verdrahtung und Montage
- Benutzung von Funkgeräten/Mobiltelefonen in unmittelbarer Nähe der Steuerung
- Äußere Einflüsse/Beschädigungen
- 2. Im Störfall kann es innerhalb und außerhalb des Motors zu außergewöhnlich hohen Temperaturen, einschließlich eines offenen Feuers sowie Emissionen von Licht, Geräuschen, Partikeln, Gasen etc. kommen, z. B.:
 - Fehlfunktionen von Komponenten
 - Softwarefehler
 - Betrieb und/oder Umgebungsbedingungen außerhalb der Spezifikation
 - Äußere Einflüsse/Beschädigungen

Umrichter der Schutzart Open Type / IP20 müssen derart in einem Metallschaltschrank eingebaut (oder durch eine andere gleichwertige Maßnahme geschützt) werden, dass der Kontakt mit Feuer innerhalb und außerhalb des Umrichters verhindert wird.

- 3. Gefährliche Berührspannungen z. B. durch
 - Fehlfunktionen von Komponenten
 - Influenz bei elektrostatischen Aufladungen
 - Induktion von Spannungen bei bewegten Motoren
 - Betrieb und/oder Umgebungsbedingungen außerhalb der Spezifikation
 - Betauung/leitfähige Verschmutzung
 - Äußere Einflüsse/Beschädigungen
- 4. Betriebsmäßige elektrische, magnetische und elektromagnetische Felder, die z. B. für Träger von Herzschrittmachern, Implantaten oder metallischen Gegenständen bei unzureichendem Abstand gefährlich sein können
- 5. Freisetzung umweltbelastender Stoffe und Emissionen bei unsachgemäßem Betrieb und/oder bei unsachgemäßer Entsorgung von Komponenten

Hinweis

Die Komponenten müssen gegen leitfähige Verschmutzung geschützt werden, z. B. durch Einbau in einen Schaltschrank mit der Schutzart IP54 nach IEC 60529 bzw. NEMA 12.

Unter der Voraussetzung, dass am Aufstellort das Auftreten von leitfähigen Verschmutzungen ausgeschlossen werden kann, ist auch eine entsprechend geringere Schutzart des Schaltschranks zulässig.

Weitergehende Informationen zu den Restrisiken, die von den Komponenten eines Antriebssystems ausgehen, finden Sie in den zutreffenden Kapiteln der Technischen Anwenderdokumentation.

1.5 Zusätzliche Sicherheitshinweise

Überprüfung der Lieferung

Hinweis

Unversehrte Lieferung

Alle erhaltenen Liefergegenstände müssen in einwandfreiem Zustand sein. Beschädigte Geräte dürfen nicht in Betrieb genommen werden.

Transport und Lagerung

ACHTUNG

Sachschäden

Benachrichtigen Sie das Siemens-Personal nach der Lieferung unverzüglich über jegliche festgestellten Schäden. Bei Einlagerung sind die Geräte in einer trockenen, staubfreien und vibrationsarmen Umgebung aufzubewahren. Die Lagerungstemperatur beträgt -40 °C bis +70 °C.

Andernfalls kann es zu Sachschäden kommen.

Mechanische Installation



Tod oder schwere Personenschäden durch raue Installationsumgebung

Raue Installationsumgebungen gefährden die persönliche Sicherheit und die Ausrüstung. Beachten Sie daher folgende Hinweise:

- Installieren Sie den Antrieb und den Motor nicht in einem Bereich, der entflammbaren oder brennbaren Stoffen, Wasser oder Korrosion ausgesetzt ist.
- Ferner dürfen der Antrieb und der Motor nicht in Bereichen installiert werden, in denen sie einer Beanspruchung durch konstante Schwingungen ausgesetzt wären.
- Setzen Sie den Antrieb nicht längere Zeit starken elektromagnetischen Störeinflüssen aus.
- Stellen Sie sicher, dass keine Fremdkörper (z. B. Holz- oder Metallspäne, Staub, Papier usw.) in das Innere des Antriebs oder den Kühlkörper des Antriebs gelangen.
- Stellen Sie sicher, dass der Antrieb in einem elektrischen Schaltschrank mit adäquater Schutzart eingebaut wird.

Hinweis

Montageabstände

Um eine gute Entwärmung und einfache Verkabelung zu gewährleisten, halten Sie ausreichend Abstand zwischen Antrieben sowie Antrieben und anderen Geräten bzw. den Innenwänden des Schaltschranks ein.

Hinweis

Anziehen der Schrauben

Ziehen Sie nach Abschluss der Installationsarbeiten die Schraube der Tür zum Anschlusskasten fest.

Elektrische Installation





Tod oder schwere Personenschäden durch elektrischen Schlag

Der Erdableitstrom des Antriebs kann über 3,5 mA AC betragen, was zu Tod oder schweren Verletzungen durch elektrischen Schlag führen kann.

Ein fester Erdungsanschluss ist erforderlich, um gefährliche Ableitströme zu eliminieren. Zusätzlich muss der Mindestquerschnitt des Schutzerdungsleiters den vor Ort geltenden Sicherheitsbestimmungen für Geräte mit hohem Ableitstrom entsprechen.



Personen- und Sachschäden durch fehlerhafte Anschlüsse

Fehlerhafte Anschlüsse bergen ein hohes Risiko für elektrischen Schlag und Kurzschlüsse, das die persönliche Sicherheit und die Ausrüstung gefährdet.

- Der Antrieb muss direkt mit dem Motor verbunden werden. Es dürfen keine Kondensatoren, Drosseln oder Filter zwischengeschaltet werden.
- Stellen Sie sicher, dass alle Anschlüsse einwandfrei und zuverlässig sind. Der Antrieb und der Motor müssen ordnungsgemäß geerdet werden.
- Die Netzspannung muss im zulässigen Bereich liegen (siehe Antriebstypenschild). Schließen Sie die Netzanschlussleitung niemals an die Motorklemmen U, V, W oder die Motorleistungsleitung an die Netzeingangsklemmen L1, L2, L3 an.
- Schließen Sie die Klemmen U, V, W niemals in einer vertauschten Phasenabfolge an.
- Wenn die CE-Kennzeichnung für Leitungen vorgeschrieben ist, müssen die Motorleistungsleitung, die Netzanschlussleitung und die Bremsleitung abgeschirmt sein.
- Stellen Sie für den Anschluss des Anschlusskastens sicher, dass die Luftstrecke zwischen den unisolierten aktiven Teilen mindestens 5,5 mm beträgt.
- Führen Sie Signalleitungen und Leistungsleitungen in separaten Kabelschutzrohren. Die Signalleitungen müssen mindestens 10 cm entfernt von den Leistungsleitungen verlegt werden.
- Angeschlossene Leitungen dürfen nicht in Berührung mit sich drehenden mechanischen Teilen geraten.



Personen- und Sachschäden durch mangelhaften Schutz

Mangelhafter Schutz kann zu leichten Verletzungen und Sachschäden führen.

- Der Antrieb muss mindestens 5 Minuten von der Stromversorgung getrennt sein, bevor Sie die Verdrahtung vornehmen
- Vergewissern Sie sich, dass die Ausrüstung stromlos ist!
- Stellen Sie sicher, dass der Antrieb und der Motor ordnungsgemäß geerdet sind.
- Führen Sie einen zweiten PE-Leiter mit dem Querschnitt der Netzleitung über getrennte Klemmen parallel zur Schutzerdung oder verwenden Sie einen Schutzerdungsleiter aus Kupfer mit einem Querschnitt von 10 mm².
- Klemmen für Potenzialausgleichleitungen, die zusätzlich zu den Klemmen für PE-Leiter vorhanden sind, dürfen nicht zum Durchschlaufen der PE-Leiter verwendet werden.
- Um eine sichere Trennung zu gewährleisten, muss für das 380-VAC-Netzversorgungssystem ein Trenntransformator verwendet werden.

ACHTUNG

Sachschäden durch fehlerhafte Eingangsspannung

Fehlerhafte Eingangsspannung führt zu schweren Schäden am Antrieb.

Die Ist-Eingangsspannung sollte nicht mehr als 110 % oder weniger als 75 % der Bemessungsspannung betragen.

Hinweis

STO-Verdrahtung

Die Funktion sicher abgeschaltetes Moment (STO) kann einen Motor mithilfe von Sicherheitsrelais stoppen, ohne eine übergeordnete Steuerung zu erfordern. Sie wird in der Werkkonfiguration deaktiviert, indem die STO-Klemmen kurzgeschlossen werden. Die Sicherheitsfunktion des Servoantriebs ist SIL 2 (EN 61800-5-2). Schließen Sie die STO-Klemmen gemäß den tatsächlichen Anforderungen an.

Inbetriebnahme/Betrieb



Verbrennungen durch heiße Oberfläche

Die Betriebstemperatur der Grundplatte und des Kühlkörpers des Antriebs beträgt über 65 °C, und die Oberflächentemperatur des Motors kann bis zu 80 °C erreichen. An der heißen Oberfläche können Sie sich die Hände verbrennen.

Vermeiden Sie es, den Motor und den Kühlkörper des Antriebs im Betrieb oder für eine gewisse Zeit nach dem Abschalten der Stromversorgung zu berühren.

ACHTUNG

Verkürzung der Lebensdauer der Motorbremse

Die Motorbremse ist nur für Haltezwecke vorgesehen. Häufige Not-Halts mit der Motorbremse verkürzen deren Lebensdauer.

Sofern nicht unbedingt notwendig, verwenden Sie die Motorbremse nicht als Not-Halt oder Verzögerungsmechanismus.

ACHTUNG

Schäden an der Ausrüstung durch häufiges Ein- und Ausschalten

Häufiges Ein- und Ausschalten führt zu Schäden am Antrieb.

Schalten Sie den Antrieb nicht häufig ein und aus.

Hinweis

Spannungsanforderungen

Bevor Sie den Antrieb einschalten, stellen Sie sicher, dass das Antriebssystem ordnungsgemäß installiert und angeschlossen wurde sowie dass die Netzspannung im zulässigen Bereich liegt.

Hinweis

Störung der Funktion des Antriebs durch Verwendung von Funkgeräten

Bestimmte Umwelteinflüsse können zu einem Derating führen, z. B. die Aufstellhöhe und die Umgebungstemperatur. In diesem Fall kann der Antrieb nicht normal arbeiten.

Umwelteinflüsse müssen bei der Inbetriebnahme und im Betrieb berücksichtigt werden.

Fehlerbehebung



/!\warnung

Antrieb bleibt geladen

Der Antrieb bleibt nach dem Ausschalten für kurze Zeit geladen.

Das Berühren von Klemmen oder Trennen von Leitungen kann zu leichten Verletzungen durch elektrischen Schlag führen.

Berühren Sie nach dem Ausschalten des Antriebssystems mindestens fünf Minuten lang keine Klemmen und trennen Sie keine Leitungen.



Personenschäden durch unerwarteten Wiederanlauf

Die Maschine kann unerwartet wiederanlaufen, wenn die Stromversorgung nach der Abschaltung plötzlich wieder eingeschaltet wird. Das Berühren der Maschine in diesem Zeitraum kann zu Personenschäden führen.

Nähern Sie sich der Maschine nicht, nachdem die Stromversorgung wieder eingeschaltet wurde.

Entsorgung

Hinweis

Entsorgung des Geräts

Das Gerät muss gemäß den Vorschriften der zuständigen Umweltschutzbehörde für die Entsorgung von elektronischen Altgeräten entsorgt werden.

Zertifizierung



Anforderungen für Anlagen in den Vereinigten Staaten/Kanada (UL/cUL)

Geeignet zur Verwendung in Schaltungen mit einer max. Leistung von 65.000 A (symmetrisch, Effektivwert), max. 480 VAC bei Schutz mit UL/cUL-zertifizierten Sicherungen der Klasse J. Verwenden Sie für die Baugrößen AA, A, B und C nur Kupferdraht der Klasse 1, 75 °C.

Dieses Gerät ist darauf ausgelegt, einen internen Motorüberlastschutz gemäß UL508C zu gewährleisten.

Bei Anlagen in Kanada (cUL) muss die Netzversorgung des Antriebs mit einem der empfohlenen externen Entstörer mit folgenden Merkmalen ausgerüstet werden:

- Überspannungsschutzgeräte; Gerät soll ein Überspannungsschutzgerät mit Listed-Prüfzeichen sein (Kategoriekontrollnummer VZCA und VZCA7).
- Nennspannung 480/277 VAC, 50/60 Hz, 3-phasig
- Klemmspannung VPR = 2000 V, IN = 3 kA min, MCOV = 508 VAC, SCCR = 65 kA
- · Geeignet für SPD-Anwendung, Typ 2
- · Eine Klemmschaltung ist zwischen den Phasen und auch zwischen Phase und Masse vorzusehen.



Gesundheitsschädigung durch elektromagnetische Strahlung

Dieses Produkt kann gesundheitsschädigende hochfrequente elektromagnetische Strahlung erzeugen. Stellen Sie in Wohnumgebungen daher sicher, dass die erforderlichen Schutzmaßnahmen ergriffen werden.

Hinweis

EMV-Anweisungen

- Um die Anforderungen der EMV-Normen zu erfüllen, müssen alle mit dem SINAMICS V90-System verbundenen Leitungen abgeschirmt sein. Dies beinhaltet die Leitungen von der Netzeinspeisung zum Netzfilter und vom Netzfilter zum SINAMICS V90-Antrieb.
- Die SINAMICS V90-Antriebe wurden gemäß den Anforderungen bezüglich Störaussendungen für Umgebungen der Kategorie 2 (Wohnumgebungen) geprüft. Die leitungsgeführten und gestrahlten Störaussendungen erfüllen die Anforderungen der Norm EN 55011 und für die Klasse A.
- In einer Wohnumgebung kann dieses Produkt hochfrequente Störungen verursachen, die Entstörmaßnahmen erforderlich machen können.
- Zur Prüfung der gestrahlten Störaussendungen wird ein externer Wechselstromfilter (zwischen der 380-VAC-Stromversorgung und dem Antrieb) verwendet, um die EMV-Anforderungen zu erfüllen. Der Antrieb wird in der abgeschirmten Metallkammer platziert, andere Teile des Antriebssystems (einschließlich PLC, Gleichstromnetzteil, Spindelantrieb und Motor) werden in der abgeschirmten Kammer platziert.
- Zur Prüfung der gestrahlten Störaussendungen wird ein externer Wechselstromfilter (zwischen der 380-VAC-Stromversorgung und dem Antrieb) verwendet, um die EMV-Anforderungen zu erfüllen.
- Für die Prüfung der gestrahlten und leitungsgeführten Störaussendungen muss die Länge der Netzanschlussleitung zwischen dem Netzfilter und dem Antrieb weniger als 1 m betragen.

Hinweis zu Fremdprodukten

Hinweis

Fremdprodukte

Dieses Dokument enthält Empfehlungen zu Fremdprodukten. Hier handelt es sich um Fremdprodukte, deren grundsätzliche Eignung wir kennen. Selbstverständlich können auch gleichwertige Produkte anderer Hersteller verwendet werden. Unsere Empfehlungen sind als Hilfestellung, jedoch nicht als Vorgabe oder Vorschrift zu verstehen. Eine Gewährleistung für die Beschaffenheit von Fremdprodukten übernehmen wir grundsätzlich nicht.

Warnschilder

Die Warnschilder am Motor oder Antrieb haben folgende Bedeutung:

Symbol	Beschreibung
4	Gefahr elektrischer Schläge Berühren Sie nach dem Ausschalten des Antriebs mindestens fünf Minuten lang keine Klemmen und trennen Sie keine Leitungen.
<u>^</u>	Vorsicht Beachten Sie die Informationen auf dem Typenschild und in der Betriebsanleitung. Ausführliche Informationen finden Sie in diesem Gerätehandbuch.
	Heiße Oberfläche Vermeiden Sie es, den Kühlkörper des Antriebs im Betrieb oder für eine gewisse Zeit nach dem Abschalten der Stromversorgung zu berühren. Die Oberflächentemperatur kann bis zu 65 °C erreichen.
	Nicht auf die Welle schlagen Das Wellenende darf keinen Stoßeinwirkungen ausgesetzt werden; andernfalls kann die Welle beschädigt werden.
	Schutzleiteranschluss

2 Allgemeines


2.1 Lieferumfang

2.1.1 Antriebskomponenten

Überprüfen Sie beim Auspacken des Antriebs, ob alle folgenden Bauteile mitgeliefert wurden.

Komponente	Darstellung	Motorbemes- sungsleistung (kW)	Umrissmaße (Breite x Höhe x Tiefe, mm)	Baugröße	
Servoantrieb SINAMICS	CAMMINIO A	• 0.4	60 x 180 x 200	FSAA	
V90	To the second second	• 0.75	80 x 180 x 200	FSA	
		• 0.75/1.0			
		• 1.5/1.75	100 x 180 x 220	FSB	
	Höhe Höhe Breite	• 2.0/2.5 • 3.5 • 5.0 • 7.0	140 x 260 x 240	FSC	
Steckverbinder	100 E-100 E-	FSAA/FSA: 4 Stück FSB/FSC: 2 Stück			
Abschirmblech		für FSAA und FS	A		
		für FSB und FSC			
Kabelschelle		FSAA/FSA: Keine)		
		FSB/FSC: 1 Stüc	k		
Anwenderdokumentation	Getting Started	Zweisprachige Ve	ersion Chinesisch/Englisch	_	


Antriebstypenschild



2.1.2 Motorkomponenten

Überprüfen Sie beim Auspacken des Motors, ob alle folgenden Bauteile mitgeliefert wurden.

Komponente	Darstellung	Bemessungsdrehmo- ment (Nm)	Achshöhe (mm)
Servomotor SIMOTICS S-1FL6	Ph.	• 1.27	45
		• 2.39	
		• 3.58	65
		• 4.78	
		• ,	
		• 8,36	
		• 9,55	
		• 11,90	90
		• 16,70	
		• 23,90	
		• 33,40	
Anwenderdokumentation	SIMOTICS S-1FL6 Servomotor	en Installationshandbuch	



2.2 Funktionsliste

Bemessungsspannung

Funktion	Beschreibung	Regelungsart
Lageregelung über Impulsfolgeeingang (PTI)	Realisierung einer präzisen Positionierung über zwei Impulsfolgeeingangskanäle: 5-V-Differenzsignal oder unipolares 24-V-Signal. Zusätzlich Unterstützung der S-Kurven-Glättungsfunktion für die Positionierung.	PTI

Stillstandsstrom

(12)

Bemessungsdrehzahl

(18)

6

Funktion	Beschreibung	Regelungsart
Interne Lageregelung (IPos)	Realisierung einer präzisen Positionierung über interne Positionsbefehle (bis zu acht Gruppen) und Möglichkeit zur Festlegung der Beschleunigung/Geschwindigkeit für die Positionierung.	IPos
Drehzahlregelung (S)	Flexible Steuerung der Motordrehzahl und - richtung über externe analoge Drehzahlbefehle (0 bis ±10 VDC) oder interne Drehzahlbefehle (bis zu sieben Gruppen).	S
Drehmomentregelung (T)	Flexible Steuerung des Abtriebsmoments des Motors über externe Drehmomentbefehle (0 bis ±10 VDC) oder interne Drehmomentbefehle. Zusätzlich Unterstützung für die Drehzahlbegrenzungsfunktion, um Überdrehzahlen ohne Last zu vermeiden.	Т
Kombinierte Regelungsarten	Unterstützung des flexiblen Umschaltens zwischen Lageregelungsbetrieb, Drehzahlregelungsbetrieb und Drehmomentregelungsbetrieb.	PTI/S, IPos/S, PTI/T, IPos/T, S/T
Absolutes Positionssystem	Ermöglicht die Realisierung von Antriebsrege- lungsaufgaben unmittelbar nach dem Einschalten des Servosystems mit Absolutwertgeber, ohne zuvor eine Referenzierung durchzuführen oder die Nulllage zu suchen.	PTI
Verstärkungsumschaltung	Umschaltung zwischen Verstärkungen bei drehendem Motor oder Stillstand über ein externes Signal oder interne Parameter zur Reduzierung von Störungen, Verkürzung der Positionierzeit und Verbesserung der Betriebsstabilität eines Servosystems.	PTI, IPos, S
PI/P-Umschaltung	Umschalten von der PI- zur P-Regelung über ein externes Signal oder interne Parameter, um Überschwingen während der Beschleunigung oder Abbremsung (für Drehmomentregelung) zu vermeiden oder Unterschwingen während der Positionierung und Reduzierung der Einschwingzeit (für Lageregelung) zu unterdrücken.	PTI, IPos, S
Sicher abgeschaltetes Moment (STO)	Sichere Trennung der momentenbildenden Motorstromversorgung, um ein unbeabsichtigtes Wiederanlaufen des Motors zu vermeiden.	PTI, IPos, S, T
Nulldrehzahlklemme	Anhalten des Motors und Fixierung der Motorachse, wenn sich der Drehzahlsollwert des Motors unterhalb einer parametrierten Schwelle befindet.	S
Selbstoptimierung in Echtzeit	Schätzung der Maschineneigenschaften und Einstellung der Regelungsparameter (Lagekreis- verstärkung, Drehzahlregelkreisverstärkung, integrierte Drehzahlkompensation, Filter bei Be- darf usw.) kontinuierlich in Echtzeit ohne Benut- zereingriff.	PTI, IPos, S
Resonanzunterdrückung	Unterdrückung der mechanischen Resonanz wie Werkstück- und Grundschwingungen.	PTI, IPos, S, T
Drehzahlgrenzwert	Begrenzung der Motordrehzahl über externe Drehzahlbegrenzungsbefehle (0 bis ±10 VDC) oder interne Drehzahlbegrenzungsbefehle (bis zu drei Gruppen).	PTI, IPos, S, T

Funktion	Beschreibung	Regelungsart		
Drehmomentgrenzwert	Begrenzung des Motordrehmoments über externe Drehmomentbegrenzungsbefehle (0 bis ±10 VDC) oder interne Drehmomentbegrenzungsbefehle (bis zu drei Gruppen).	PTI, IPos, S		
Elektronisches Übersetzungsverhältnis	Legt einen Multiplikationsfaktor für Eingangsimpulse fest.	PTI, IPos		
Basic Operator Panel (BOP)	Anzeige des Servozustands auf einer 6-stelligen 7-Segment-LED-Anzeige.	PTI, IPos, S, T		
Externer Bremswiderstand	Ein externer Bremswiderstand kann verwendet werden, wenn der interne Bremswiderstand für die generatorische Energie nicht ausreicht.	PTI, IPos, S, T		
Digitalein-/-ausgänge (DI/DO)	Steuersignale und Zustandssignale können acht programmierbaren Digitaleingängen und sechs Digitalausgängen zugeordnet werden.	PTI, IPos, S, T		
Glättungsfunktion	Umwandlung von Positionseigenschaften vom Sollwert des Impulsfolgeeingangs in ein S- Kurvenprofil mit einer parametrierten Zeitkonstan- te.	PTI		
SINAMICS V-ASSISTANT	Sie können Parametereinstellungen, Testläufe, Justierungen und weitere Vorgänge mit einem PC durchführen.	PTI, IPos, S, T		

2.3 Gerätekombination

Die folgende Tabelle enthält die Kombinationen der SINAMICS V90-Servoantriebe und SIMOTICS S-1FL6-Servomotoren.

Servomotor	vomotor SIMOTICS S-1FL6 Servoantrieb SINAMICS V90					
Bemes- sungs- drehmome nt (Nm)	Bemes- sungsleis- tung (kW)	Bemes- sungs- drehzahl (U/min)	Achshöhe (mm)	Bestellnummer ¹⁾	Bestellnummer	Baugrö- ße
1,27	0,4	3000	45	1FL6042-1AF61-0□□1	6SL3210-5FE10-4UA0	FSAA
2,39	0,75	3000	45	1FL6044-1AF61-0□□1	6SL3210-5FE10-8UA0	
3,58	0,75	2000	65	1FL6061-1AC61-0□□1		FSA
4,78	1,0	2000	65	1FL6062-1AC61-0□□1	6SL3210-5FE11-0UA0	
7,16	1,5	2000	65	1FL6064-1AC61-0□□1		
8,36	1,75	2000	65	1FL6066-1AC61-0□□1	6SL3210-5FE11-5UA0	
9,55	2,0	2000	65	1FL6067-1AC61-0□□1	6SL3210-5FE12-0UA0	FSB
11,9	2,5	2000	90	1FL6090-1AC61-0□□1		
16,7	3,5	2000	90	1FL6092-1AC61-0□□1	6SL3210-5FE13-5UA0	
23,9	5,0	2000	90	1FL6094-1AC61-0□□1	6SL3210-5FE15-0UA0	FSC
33,4	7,0	2000	90	1FL6096-1AC61-0□□1	6SL3210-5FE17-0UA0	

¹) Das Symbol □□ in den Motorbestellnummern steht für optionale Konfigurationen (Gebertyp und Mechanik). Ausführliche Informationen finden Sie in den Erläuterungen zum Motorleistungsschild unter Motorkomponenten (Seite 13).

2.4 Technische Daten

2.4.1 Technische Daten – Servoantriebe

Bestell-Nr.	6SL3210-5FE	10- 4UA0	10- 8UA0	11- 0UA0	11- 5UA0	12- 0UA0	13- 5UA0	15- 0UA0	17- 0UA0	
Baugröße		FSAA	FSA	FSA	FSB	FSB	FSC	FSC	FSC	
Bemessungs-Aus	Bemessungs-Ausgangsstrom (A)			3.0	5.3	7.8	11.0	12.6	13.2	
Max. Ausgangss	trom (A)	3.6	6.3	9.0	13.8	23.4	33.0	37.8	39.6	
Max. unterstützte	Motorleistung (kW)	0.4	0.75	1.0	1.75	2.5	3.5	5.0	7.0	
Ausgangsfrequer	nz (Hz)	0 bis 33	0							
Stromversor-	Spannung/Frequenz	3-phasi	g, 380 bis	480 VAC	, 50/60 Hz	<u>z</u>				
gung	Zulässige Spannungs- schwankungen	-15 % bis +10 %								
	Zulässige Frequenz- schwankungen	-10 % b	is +10 %							
	Bemessungseingangs- strom (A)	1.5	2.6	3.8	5.8	9.8	13.8	15.8	16.5	
	Versorgungsleistung (kVA)	1.7	3.0	4.3	6.6	11.1	15.7	18.0	18.9	
241170	Einschaltstrom (A)	8.0	8.0	8.0	4.0	4.0	2.5	2.5	2.5	
24-VDC-	Spannung (V) 1)	24 (-15	% bis +20) %)						
Spannungsver-	Maximalstrom (A)	1,6 A (bei Verwendung eines Motors ohne Bremse)								
sorgung		3,6 A (bei Verwendung eines Motors mit Bremse)								
Überlastfähigkeit		300 % x Bemessungs-Ausgangsstrom für 0,3 s innerhalb 10 s								
Steuerung		Servoregelung								
Bremswiderstand	9	Integriert								
Schutzfunktioner	1	Erdschlussschutz, Ausgangs-Kurzschlussschutz ²⁾ , Überspannungs-/Unterspannungsschutz, I ² t-Erkennung, IGBT-Übertemperaturschutz ³⁾								
Drehzahlrege- lungsbetrieb	Drehzahlregelungsbereich	Analoger Drehzahlregelungsbefehl 1:2000, interner Drehzahlregelungsbefehl 1:5000								
	Analoger Drehzahlbefehls- eingang	-10 VDC bis +10 VDC/Bemessungsdrehzahl								
	Drehmomentgrenzwert	Einstellung über einen Parameter oder den analogen Eingangsbefehl (0 V bis +10 VDC/max. Drehmoment)								
Lageregelungs- betrieb	Max. Eingangsimpulsfrequenz	1 M (Dif	ferenzein	gang), 20	0 kpps (of	fener Koll	ektoreinga	ang)		
	Multiplikationsfaktor für	Elektron	isches Üb	persetzun	gsverhältr	nis (A/B)				
	Befehlsimpuls	A: 1 bis 10000, B: 1 - 10000								
		1/50 < A/B < 200								
	Positionsbereichseinstel- lung	0 bis ± 1	10000 Imp	oulse (Bet	fehlsimpul	seinheit)				
	Übermäßiger Fehler	±10 Umdrehungen								
	Drehmomentgrenzwert	Einstellu	ıng über e	einen Par	ameter od	er den an	alogen Eir	ngangsbet	fehl	
Drehmomentre- gelungsbetrieb	Analoger Drehmomentbe- fehlseingang	e-								
	Drehzahlgrenzwert	Einstellu	ıng über e	einen Par	ameter od	er den an	alogen Eir	ngangsbet	fehl	
Kühlart		Selbstki	ühlung	Lüfterkü	hlung					

Bestell-Nr.	6SL3210-5FE		10- 4UA0	10- 8UA0	11- 0UA0	11- 5UA0	12- 0UA0	13- 5UA0	15- 0UA0	17- 0UA0
Baugröße	Baugröße			FSA	FSA	FSB	FSB	FSC	FSC	FSC
Umgebungsbe- dingungen	Umgebungs- lufttempera-	Betrieb		45 °C: oh		•				
	tur		45 °C bis 55 °C: mit Derating Hinweis: Weitere Informationen siehe SINAMICS V90, SIMOTICS Betriebsanleitung.						S-1FL6	
		Lagerung	-40 °C b	is +70 °C						
	Umgebungs-	Betrieb	< 90 %	ohne Kor	ndensatio	n)				
	feuchtigkeit	Lagerung	90 % (o	hne Kond	ensation)					
	Betriebsumgebung				ne Sonne Staub	neinstrahl	ung), ohn	e korrosivo	e Gase, b	rennbare
	Aufstellungsh	öhe	≤ 1000 ı	m (ohne D	erating)					
Schutzart IP20										
	Verschmutzur	gsgrad	Klasse 2	2						
	Schwingun-	Betrieb	Stoß-	Betriebsl	bereich II					
	gen		festig- keit:	Spitzenb	eschleun	igung: 5 g	I			
			Keit.	Stoßdau	er: 30 ms	i				
				Betriebsl	bereich II					
			Schwi ngun-	10 Hz bis	s 58 Hz: (0,075 mm	Auslenku	ng		
			gen:	58 Hz bis	s 200 Hz:	1 g Schw	vingung			
		Transport		5 Hz bis	9 Hz: 7,5	mm Ausl	enkung			
		und Lage- rung	Schwi			2 g Schwir				
		rung	ngun- gen: Schwingungsklasse: 2M3 Transport							
Zertifizierungen	CE, UL, C-Tic	k								
Mechanische Ausführung	Außenmaße (mm)	НхВхТ,	60 x 180 x 200 100 x 180 x 220 140 x 260 x 240 200							
Gewicht (kg)			1.800	2.500	2.510	3.055	3.130	6.515	6.615	6.615

Wenn der SINAMICS V90 mit einem Motor mit Bremse arbeitet, muss die Spannungstoleranz der 24-VDC-Stromversorgung -10 % bis +10 % betragen, um den Spannungsbedarf der Bremse zu erfüllen.

2.4.2 Technische Daten – Servomotoren

Allgemeine technische Daten

Parameter	Beschreibung					
Kühlung	Selbstkühlung					
Betriebstemperatur [°C]	0 bis 40 (ohne Derating)					
Lagerungstemperatur [°C]	-15 bis +65					
Rel. Luftfeuchtigkeit [RH]	90 % (ohne Kondensati	on bei 30 °C)				
Aufstellhöhe [m]	≤ 1000 (ohne Derating)					
Max. Schallpegel [dB]	1FL604□: 65					
Schwingstärke	A (nach IEC 60034-14)					

Der integrierte Halbleiter-Kurzschlussschutz bietet keinen Schutz für Abzweigstromkreise. Abzweigstromkreise müssen gemäß den entsprechenden nationalen Vorschriften sowie etwaigen lokal geltenden Zusatzbestimmungen abgesichert werden.

³⁾ Der SINAMICS V90 unterstützt keinen Motor-Übertemperaturschutz. Die Motor-Übertemperatur wird durch I²t berechnet, der Schutz erfolgt über den Ausgangsstrom des Antriebs.

Parameter		Beschreibung							
Stoßfestigkeit [Stoßfestigkeit [m/s²]		25 (kontinuierlich in axialer Richtung); 50 (kontinuierlich in radialer Richtung); 250 (kurzzeitig für 6 ms)						
	Bemessungsspannung (V)	24 ± 10%							
	Bemessungsstrom (A)	1FL604□: 0.88	1FL606□ : 1.44	1FL609□: 1.88					
	Haltebremsmoment [Nm]	1FL604□: 3.5	1FL606□ : 12	1FL609□: 30					
Haltebremse	Maximale Bremsenöffnungs- zeit [ms]	1FL604□: 60	1FL606□ : 180	1FL609□: 220					
	Maximale Bremsenschließzeit [ms]	1FL604□: 45	1FL606□: 60	1FL609□: 115					
	Maximale Anzahl von Not- Halts	2000 1)							
Lagerlebensda	uer [h]	> 20000 ²⁾							
Lebensdauer d	er Öldichtung [h]	5000							
Geberlebensda	uer [h]	20000 - 30000 ³⁾							
Schutzart		IP65, mit Ölwellendichtung							
Bauform		IM B5, IM V1 und IM V3							
Zertifizierung		CE							

- Eine beschränkte Ausführung von Not-Halt-Operationen ist zulässig. Es können bis zu 2000 Bremsvorgänge mit 300 % Massenträgheitsmoment des Läufers als externes Trägheitsmoment aus einer Drehzahl von 3000 U/min durchgeführt werden, ohne dass an der Bremse unzulässiger Verschleiß auftritt.
- Diese Lebensdauer dient nur zu Referenzzwecken. Wenn ein Motor kontinuierlich mit Bemessungsdrehzahl unter Nennlast betrieben wird, ist das Lager nach 20.000 bis 30.000 Betriebsstunden zu ersetzen. Auch wenn die Betriebszeit noch nicht erreicht wurde, muss das Lager ausgetauscht werden, wenn ungewöhnliche Geräusche, Vibrationen oder Störungen auftreten.
- ³⁾ Diese Lebensdauer dient nur zu Referenzzwecken. Die Geberlebensdauer kann für einen Motor gewährleistet werden, der kontinuierlich mit 80 % des Bemessungswerts bei einer Umgebungstemperatur von 30 °C betrieben wird.

Spezifische technische Daten

Bestell- Nr.	1FL60	42	44	61	62	64	66	67	90	92	94	96
Bemessung [kW]	Bemessungsleistung [kW]		0.75	0.75	1.00	1.50	1.75	2.00	2.5	3.5	5.0	7.0 1)
1	Bemessungsdreh- moment [Nm]		2.39	3.58	4.78	7.16	8.36	9.55	11.9	16.7	23.9	33.4
Maximaldre [Nm]	Maximaldrehmoment		7.2	10.7	14.3	21.5	25.1	28.7	35.7	50.0	70.0	90.0
Bemessung [U/min]	Bemessungsdrehzahl			2000					2000			
Maximaldre [U/min]	ehzahl	4000		3000					3000		2500	2000
Bemessung quenz [Hz]	-	200		133					133			
Bemessung [A]	gsstrom	1.2	2.1	2.5	3.0	4.6	5.3	5.9	7.8	11.0	12.6	13.2
Maximalstr	om [A]	3.6	6.3	7.5	9.0	13.8	15.9	17.7	23.4	33.0	36.9	35.6
Massenträg ment [10-4]		2.7	5.2	8.0	15.3	15.3	22.6	29.9	47.4	69.1	90.8	134.3
ment (mit E	Massenträgheitsmoment (mit Bremse) [10 ⁻⁴ kgm²]		5.7	9.1	16.4	16.4	23.7	31.0	56.3	77.9	99.7	143.2

Bestell- Nr.	1FL60	42	44	61	62	64	66	67	90	92	94	96
Empfohlenes Last- Motor- Trägheitsverhältnis		< 1000 9	%	< 500 %					< 500 %			
Gewicht des In-	Mit Bremse	4.6	6.4	8.6	11.3	11.3	14.0	16.6	21.3	25.7	30.3	39.1
kremen- talgeberm otors [kg]	Ohne Bremse	3.3	5.1	5.6	8.3	8.3	11.0	13.6	15.3	19.7	24.3	33.2
Gewicht des Abso-	Mit Bremse	4.4	6.2	8.3	11.0	11.0	13.6	16.3	20.9	25.3	29.9	38.7
lutwert- gebermot ors [kg]	Ohne Bremse	3.1	4.9	5.3	8.0	8.0	10.7	13.3	14.8	19.3	23.9	32.7

Wenn die Umgebungstemperatur mehr als 30 °C beträgt, gilt für die 1FL6096-Motoren mit Bremse ein Derating von 10 %.

Hinweis

Für die Angaben zu Bemessungsdrehmoment, Bemessungsleistung, Maximaldrehmoment und Läuferwiderstand in der obigen Tabelle ist eine Toleranz von 10 % zu berücksichtigen.


3 Montage

3.1 Montage des Antriebs

Montagebedingungen siehe Abschnitt "Technische Daten – Servoantriebe (Seite 17)".

Montageausrichtung und -abstände


Bauen Sie den Antrieb senkrecht in einen abgeschirmten Schaltschrank ein und beachten Sie die Montageabstände im folgenden Bild:




Hinweis

Wenn der Freiraum links und rechts neben dem Antrieb weniger als 10 mm beträgt, ist ein Derating auf 80 % erforderlich.

Bohrbilder und Außenmaße





Montage des Antriebs

Verwenden Sie zwei M5-Schrauben zur Montage des FSAA-Antriebs und vier M5-Schrauben zur Montage der Antriebsvarianten FSA, FSB und FSC. Das empfohlene Anzugsdrehmoment beträgt 2,0 Nm.

Hinweis


Unter Berücksichtigung von EMV-Faktoren wird empfohlen, den Antrieb in einen abgeschirmten Schaltschrank einzubauen.

3.2 Montage des Motors

Montagebedingungen siehe Technische Daten – Servomotoren (Seite 18).

Montageausrichtung

Der SIMOTICS S-1FL6 eignet sich nur für die Flanschmontage und drei Bauarten.




Hinweis

Beachten Sie bei der Konfiguration der Bauart IM V3 besonders die zulässige axiale Kraft (Gewichtskraft der Antriebselemente) und die erforderliche Schutzart.

Motormaße

1FL6-Motor mit Inkrementalgeber (Einheit: mm)




Achs höhe	Тур	LC	LA	L Z	N	L R	Т	L G	D	DB	E	Q K	G A	F	Ohne Brem- se		Mit	Brem	nse	KL 1	KL 2	KL 3	K L	
															LB	KB 1	KB 2	LB	KB 1	KB 2				4
45	1FL6 042	90	10 0	7	80	3 5	4	1	1 9	M6x 16	3	25	2 2	6-0.03	15 5	94	-	20 1	14 0	32	12 9	92	-	-
	1FL6 044	90	10 0	7	80	3 5	4	1	1 9	M6x 16	3	25	2	6-0.03	20 2	14 1	-	24 8	18 7	32	12 9	92	-	-
65	1FL6 061	13 0	14 5	9	11 0	5 8	6	1 2	2 2	M8x 16	5 0	44	2 5	8- 0.036	14 8	86	-	20 3	14 0	40	15 1	11 5	23	2 2
	1FL6 062	13 0	14 5	9	11 0	5 8	6	1 2	2 2	M8x 16	5 0	44	2 5	8- 0.036	18 1	11 9	-	23 6	17 3	40	15 1	11 5	23	2 2
	1FL6 064	13 0	14 5	9	11 0	5 8	6	1 2	2	M8x 16	5 0	44	2 5	8- 0.036	18 1	11 9	-	23 6	17 3	40	15 1	11 5	23	2 2
	1FL6 066	13 0	14 5	9	11 0	5 8	6	1 2	2 2	M8x 16	5 0	44	2 5	8- 0.036	21 4	15 2	-	26 9	20 6	40	15 1	11 5	23	2 2
	1FL6 067	13 0	14 5	9	11 0	5 8	6	1 2	2 2	M8x 16	5 0	44	2 5	8- 0.036	24 7	18 5	-	30 2	23 9	40	15 1	11 5	23	2 2
90	1FL6 090	18 0	20 0	1 4	11 4.3	8 0	3	1 8	3 5	M12 x25	7 5	60	3 8	10- 0.036	19 0	14 0	-	25 5	20 6	45	17 7	14 9	34	3 4
	1FL6 092	18 0	20 0	1 4	11 4.3	8	3	1 8	3 5	M12 x25	7 5	60	3 8	10- 0.036	21 2	16 2	-	28 1	23 2	45	17 7	14 9	34	3 4
	1FL6 094	18 0	20 0	1 4	11 4.3	8	3	1 8	3 5	M12 x25	7 5	60	3 8	10- 0.036	23 8	18 8	-	30 7	25 8	45	17 7	14 9	34	3
	1FL6 096	18 0	20 0	1 4	11 4.3	8	3	1 8	3 5	M12 x25	7 5	60	3 8	10- 0.036	29 0	24 0	-	35 9	31 0	45	17 7	14 9	34	3 4

[•] ① – Leistungsleitungsstecker, ② – Inkrementalgeber-Leitungsstecker, ③ – Bremsleitungsstecker. Diese Steckverbinder müssen separat bestellt werden. Bestellhinweise finden Sie in der Betriebsanleitung.

[•] Die Grenzmaße des Gebersteckers –② und des Bremssteckers –③ sind identisch.

[•] Der Motor mit 90 mm Achshöhe ist mit zwei M8-Schraubenbohrungen für Hebeösen versehen.

1FL6-Motor mit Absolutwertgeber (Einheit: mm)



Achs höhe	Тур	LC	LA	L Z	N	L R	Т	L D DB E Q G F K A		F	Ohn Brer			Mit E	Brems	е	KL 1	K L	K L	K L				
															LB	KB 1	K B 2	LB	KB 1	K B 2		2	3	4
45	1FL60 42	90	10 0	7	80	3 5	4	10	19	M6x 16	30	2 5	22	6-0.03	15 7	10 0	-	20 4	14 7	3	12 9	6 0	-	-
	1FL60 44	90	10 0	7	80	3 5	4	10	19	M6x 16	30	2 5	22	6-0.03	20 4	14 7	-	25 1	19 4	3	12 9	60	-	-
65	1FL60 61	13 0	14 5	9	11 0	5 8	6	12	22	M8x 16	50	4 4	25	8- 0.036	15 1	92	-	20 6	14 7	4 0	15 1	60	-	-
	1FL60 62	13 0	14 5	9	11 0	5 8	6	12	22	M8x 16	50	4 4	25	8- 0.036	18 4	12 5	-	23 9	18 0	4 0	15 1	60	-	-
	1FL60 64	13 0	14 5	9	11 0	5 8	6	12	22	M8x 16	50	4 4	25	8- 0.036	18 4	12 5	-	23 9	18 0	4	15 1	60	-	-
	1FL60 66	13 0	14 5	9	11 0	5 8	6	12	22	M8x 16	50	4 4	25	8- 0.036	21 7	15 8	-	27 2	21 3	4 0	15 1	6 0	-	-
	1FL60 67	13 0	14 5	9	11 0	5 8	6	12	22	M8x 16	50	4 4	25	8- 0.036	25 0	19 1	-	30 5	24 6	4 0	15 1	6 0	-	-
90	1FL60 90	18 0	20 0	1 4	11 4.3	8 0	3	18	35	M12 x25	75	6 0	38	10- 0.036	19 7	13 5	-	26 3	20 1	4 5	17 7	6 0	-	-
	1FL60 92	18 0	20 0	1 4	11 4.3	8 0	3	18	35	M12 x25	75	6 0	38	10- 0.036	22 3	16 1	-	28 9	22 7	4 5	17 7	6 0	-	-
	1FL60 94	18 0	20 0	1 4	11 4.3	8	3	18	35	M12 x25	75	6 0	38	10- 0.036	24 9	18 7	-	31 5	25 3	4 5	17 7	6 0	-	-
	1FL60 96	18 0	20 0	1 4	11 4.3	8 0	3	18	35	M12 x25	75	6 0	38	10- 0.036	30 1	23 9	-	36 7	30 5	4 5	17 7	6 0	-	-

[•] ① – Leistungsleitungsstecker, ② – Absolutwertgeber-Leitungsstecker, ③ – Bremsleitungsstecker. Diese Steckverbinder müssen separat bestellt werden. Bestellhinweise finden Sie in der Betriebsanleitung.

[•] Die Grenzmaße des Gebersteckers –② und des Bremssteckers –③ sind identisch.

[•] Der Motor mit 90 mm Achshöhe ist mit zwei M8-Schraubenbohrungen für Hebeösen versehen.

Montage des Motors



Personenschaden und Sachschäden

Einige Motoren, insbesondere der 1FL609□, sind sehr schwer. Das hohe Gewicht des Motors ist zu beachten und bei der Montage ist notwendige Unterstützung vorzusehen.

Andernfalls kann der Motor während der Montage herabfallen. Schwere Verletzungen oder Sachschäden können die Folge sein.

ACHTUNG

Schäden am Motor

Wenn Flüssigkeit in den Motor eindringt, kann der Motor beschädigt werden.

Stellen Sie während der Installation und beim Betrieb des Motors sicher, dass keine Flüssigkeiten (Wasser, Öl usw.) in den Motor eindringen können. Wenn Sie den Motor horizontal einbauen, stellen Sie außerdem sicher, dass der Leitungsabgang nach unten weist, um den Motor vor Eindringen von Öl oder Wasser zu schützen.


Hinweis

Verwendung der Hebeösen

Der 1FL609□-Motor (90 mm Achshöhe) ist mit zwei M8-Schraubenbohrungen versehen, in die zwei Hebeösen eingeschraubt werden können. Heben Sie den 1FL609□-Motor nur an den Hebeösen an.

Eingeschraubte Hebeösen müssen nach der Montage entweder festgezogen oder entfernt werden.

Um eine bessere Entwärmung sicherzustellen, montieren Sie einen Flansch zwischen der Maschine und dem Motor. Sie können den Motor wie im folgenden Bild gezeigt mit 4 Schrauben auf den Flansch montieren.




Die Spezifikationen für die Schrauben und den Flansch sind wie folgt:

Motor	Schraube	Empfohlene Flanschweite	Anzugsdrehmoment	Flanschmaterial
1FL604□	4 x M6	210 x 210 x 10 (mm)	8 Nm	Aluminiumlegierung
1FL606□	4 x M8	350 x 350 x 20 (mm)	20 Nm	
1FL609□	4 x M12	400 x 400 x 25 (mm)	85 Nm	

4 Anschließen

4.1 Systemanschluss

Das SINAMICS V90-Servosystem wird wie folgt angeschlossen:



ACHTUNG


Wichtige Informationen zur Verdrahtung

Um die EMV-Anforderungen zu erfüllen, müssen alle Leitungen abgeschirmt sein.

Die Kabelschirme von abgeschirmten Twisted Pair-Leitungen sind an das Abschirmblech oder die Kabelbefestigungsschelle des Servoantriebs anzuschließen.


Verbinden der Kabelschirme mit dem Abschirmblech

Um einen EMV-konformen Einbau des Antriebs herzustellen, verwenden Sie zum Anschließen der Kabelschirme das mit dem Antrieb mitgelieferte Abschirmblech. Die einzelnen Schritte zum Verbinden der Kabelschirme mit dem Abschirmblech können Sie dem folgenden Beispiel entnehmen:



Anpassen der Ausrichtung der Leitungen von der Motorseite aus

Von der Motorseite aus können Sie die Ausrichtung der Leistungsleitung, Geberleitung und Bremsleitung anpassen, um den Anschluss zu vereinfachen.



Hinweis

Drehen der Steckverbinder

Alle drei Steckverbinder an der Motorseite können um 360° gedreht werden.

4.2 Verdrahtung des Hauptstromkreises

4.2.1 Netzeinspeisung – L1, L2, L3

Maximaler Leiterquerschnitt:

FSAA und FSA: 1,5 mm² (M2,5-Schrauben, 0,5 Nm) FSB und FSC: 2,5 mm² (M4-Schrauben, 2,25 Nm)


4.2.2 Motorleistung – U, V, W

Motorausgang - antriebsseitig

Maximaler Leiterquerschnitt:

FSAA und FSA: 1,5 mm2 (M2,5-Schrauben, 0,5 Nm) FSB und FSC: 2,5 mm2 (M4-Schrauben, 2,25 Nm)

Verdrahtung



Anschließen der Motorleistungsleitung (FSAA und FSA)



Hinweis

Die FSB- und FSC-Servoantriebe sind mit Klemmenleisten zum Anschließen der Motorleistung versehen. Sie können die Motorleistungsleitung mit den M4-Schrauben an den Servoantrieben fixieren.

4.3 Steuer-/Zustandsschnittstelle – X8


Schnittstellendefinition

Signaltyp	Pin- Nr.	Signal	Beschreibung	Pin- Nr.	Signal	Beschreibung	
Φ ∏ □ X Typ: 50-polige		5		2 1 27 27 26			
Impulsfolge- eingänge (PTI) / Im- pulsfolge- Geberaus- gänge (PTO)	1, 2, 26, 27	Positionssollwer Ausschließlich fi Differenz-Impuls Maximalfrequen	z: 1 MHz agung auf diesem Kanal bietet	36, 37, 38, 39		vert mit Impulsfolgeeingang. -V-Impulsfolgeeingang enz: 200 kHz	
	15, 16, 40, 41		ernachbildungs-Impulsausgang vindigkeits-5-V-Differenzsignalen	42, 43	Inkrementalgeber-Nullphasen- Impulsausgang mit Hochgeschwindigkeits- 5-V-Differenzsignalen		
	17	Inkrementalgebo	er-Nullphasen-Impulsausgang ektor				
	1	PTIA_D+	Hochgeschwindigkeits-5-V- Differenz-Impulsfolgeeingang A (+)	15	PTOA+	Hochgeschwindigkeits-5-V- Differenz-Impulsfolge- Geberausgang A (+)	
	2	PTIA_D-	Hochgeschwindigkeits-5-V- Differenz-Impulsfolgeeingang A (-)	16	PTOA-	Hochgeschwindigkeits-5-V- Differenz-Impulsfolge- Geberausgang A (-)	
	26	PTIB_D+	Hochgeschwindigkeits-5-V- Differenz-Impulsfolgeeingang B (+)	40	PTOB+	Hochgeschwindigkeits-5-V- Differenz-Impulsfolge- Geberausgang B (+)	
	27	PTIB_D-	Hochgeschwindigkeits-5-V- Differenz-Impulsfolgeeingang B (-)	41	РТОВ-	Hochgeschwindigkeits-5-V- Differenz-Impulsfolge- Geberausgang B (-)	

Signaltyp	Pin- Nr.	Signal	Beschreibung	Pin- Nr.	Signal	Beschreibung
	36	PTIA_24P	24-V-Impulsfolgeeingang A, positiv	42	PTOZ+	Hochgeschwindigkeits-5-V- Differenz-Impulsfolge- Geberausgang Z (+)
	37	PTIA_24M	24-V-Impulsfolgeeingang A, Masse	43	PTOZ-	Hochgeschwindigkeits-5-V- Differenz-Impulsfolge- Geberausgang Z (-)
	38	PTIB_24P	24-V-Impulsfolgeeingang B, positiv	17	PTOZ (OC)	Impulsfolge-Geberausgang für Z-Signal (Ausgang mit offenem Kollektor)
	39	PTIB_24M	24-V-Impulsfolgeeingang B, Masse			
Digitalein-/- ausgänge	3	DI_COM	Gemeinsame Klemme für Digitaleingänge	14	DI10	Digitaleingang 10
	4	DI_COM	Gemeinsame Klemme für Digitaleingänge	28	P24V_DO	Externe 24-V- Stromversorgung für Digi- talausgänge
	5	DI1	Digitaleingang 1	29	P24V_DO	Externe 24-V- Stromversorgung für Digi- talausgänge
	6	DI2	Digitaleingang 2	30	DO1	Digitalausgang 1
	7	DI3	Digitaleingang 3	31	DO2	Digitalausgang 2
	8	DI4	Digitaleingang 4	32	DO3	Digitalausgang 3
	9	DI5	Digitaleingang 5	33	DO4	Digitalausgang 4
	10	DI6	Digitaleingang 6	34	DO5	Digitalausgang 5
	11	DI7	Digitaleingang 7	35	DO6	Digitalausgang 6
	12	DI8	Digitaleingang 8	49	MEXT_DO	Externe 24-V-Erdung für Digitalausgänge
	13	DI9	Digitaleingang 9	50	MEXT_DO	Externe 24-V-Erdung für Digitalausgänge
Analogein-/- ausgänge	18	P12AI	12-V-Leistungsausgang für Analogeingang	45	AO_M	Erdung für Analogausgang
	19	Al1+	Analogeingangskanal 1, positiv	46	AO1	Analogausgangskanal 1
	20	AI1-	Analogeingangskanal 1, negativ	47	AO_M	Erdung für Analogausgang
	21	Al2+	Analogeingangskanal 2, positiv	48	AO2	Analogausgangskanal 2
	22	Al2-	Analogeingangskanal 2, negativ			
Keine	23	-	Reserviert	25	-	Reserviert
	24	-	Reserviert	44	-	Reserviert

Standardverdrahtung (vier Regelungsarten)


Lageregelung über Impulsfolgeeingang (PTI)




Nur einer der Impulsfolgeeingangskanäle kann verwendet werden.

Falls eine galvanische Trennung erforderlich ist, getrennte 24-VDC-Spannungsversorgungen anschließen. Falls keine galvanische Trennung erforderlich ist, ist eine gemeinsame 24-VDC-Spannungsversorgung möglich.


Interne Lageregelung (IPos)



• Drehzahlregelung (S)



• Drehmomentregelung (T)



4.4 24-V-Spannungsversorgung/STO – X6

Die Pin-Belegung für die X6-Schnittstelle ist wie folgt:

Schnittstelle	Signalbezeichnung	Beschreibung
	STO 1	Sicher abgeschaltetes Moment 1
(a) STOI	STO+	Spezifische Spannungsversorgung für sicher abgeschaltetes Moment
STO- STO2	STO 2	Sicher abgeschaltetes Moment 2
24V	+24 V	Spannungsversorgung, 24 VDC
	М	Spannungsversorgung, 0 VDC
	Maximaler Leiterquerso	chnitt: 1,5 mm²

Verdrahtung



Sach- und Personenschäden durch Herabfallen einer vertikalen Achse

Wenn das Servosystem als vertikale Achse verwendet wird, fällt die Achse herab, wenn der Plus- und Minuspol der 24-V-Spannungsversorgung beim Anschluss vertauscht werden. Ein unerwartetes Herabfallen der vertikalen Achse kann zu Sach- und Personenschäden führen.

Stellen Sie sicher, dass die 24-V-Spannungsversorgung ordnungsgemäß angeschlossen ist.



Sach- und Personenschäden durch Herabfallen einer hängenden Achse

STO darf nicht bei hängenden Achsen verwendet werden, da die Achse herabfallen könnte. Ein unerwartetes Herabfallen einer hängenden Achse kann zu Sach- und Personenschäden führen.


Hinweis

Verwendung der STO-Funktion

STO1, STO+ und STO2 sind ab Werk kurzgeschlossen.


Wenn die STO-Funktion verwendet werden soll, müssen Sie die Kurzschlussbrücke entfernen, bevor Sie die STO-Schnittstellen anschließen. Wenn Sie die STO-Funktion nicht mehr benötigen, müssen Sie die Kurzschlussbrücke wieder einsetzen; andernfalls läuft der Motor nicht.

Ausführliche Informationen über die STO-Funktion finden Sie im Kapitel "Safety Integrated Basic-Funktionen" der SINAMICS V90, SIMOTICS S-1FL6 Betriebsanleitung.



Anschließen der 24-V-Spannungsversorgung und STO-Leitungen





4.5 Geberschnittstelle – X9

Der SINAMICS V90-Servoantrieb unterstützt zwei Arten von Gebern:

- Inkrementalgeber
- Absolutwertgeber

ACHTUNG

Kabelschirm

Die Geberleitung muss abgeschirmt werden, um die EMV-Anforderungen zu erfüllen.


Geberschnittstelle – antriebsseitig


Darstellung	Pin	Signalbezeich- nung	Beschreibung			
	1	Biss_DataP	Absolutwertgeber-Datensignal, positiv			
	2	Biss_DataN	Absolutwertgeber-Datensignal, negativ			
	3	Biss_ClockN	Absolutwertgeber-Taktsignal, negativ			
	4	Biss_ClockP	Absolutwertgeber-Taktsignal, positiv			
	5	P5V	Geberspannungsversorgung, +5 V			
	6	P5V	Geberspannungsversorgung, +5 V			
	7	М	Geberspannungsversorgung, Erdung			
	8	М	Geberspannungsversorgung, Erdung			
	9	Rp	Geber-R-Phasensignal, positiv			
	10	Rn	Geber-R-Phasensignal, negativ			
	11	Bn	Geber-B-Phasensignal, negativ			
	12	Вр	Geber-B-Phasensignal, positiv			
	13	An	Geber-A-Phasensignal, negativ			
	14	Geber-A-Phasensignal, positiv				
	Schraube	entyp: UNC 4-40 (st	eckbarer Klemmenkasten)			
	Anzugsdrehmoment: 0,5 bis 0,6 Nm					

Geberstecker - motorseitig

Darstellung	Pin-Nr.	Inkrementalgeber		Absolutwertgeber	
		Signal	Beschreibung	Signal	Beschreibung
10,00	1	P_Supply	Spannungsversorgung 5 V	P_Supply	Spannungsversor- gung 5 V
20 8 06 30 ^E _Q 05	2	М	Spannungsversorgung 0 V	M	Spannungsversor- gung 0 V
	3	A+	Phase A+	n. c.	Nicht angeschlossen
	4	A-	Phase A-	Clock_N	Invertierter Takt
	5	B+	Phase B+	Data_P	Daten
	6	B-	Phase B-	Clock_P	Takt
	7	R+	Phase R+	n. c.	Nicht angeschlossen
	8	R-	Phase R-	Data_N	Invertierte Daten

Verdrahtung






Inkrementalgeber

Absolutwertgeber


Erdung

Um eine bessere EMV-Wirkung sicherzustellen, wird empfohlen, die Geberleitung abzuisolieren und den Kabelschirm an die Erdung anzuschließen (siehe folgendes Bild).









4.6 Externer Bremswiderstand – DCP, R1

Der SINAMICS V90 wurde mit einem internen Bremswiderstand konzipiert, um generatorische Energie vom Motor aufzunehmen. Wenn der interne Bremswiderstand die Bremsanforderungen nicht erfüllen kann (z. B. wenn die Warnung A52901 ausgegeben wird), können Sie einen externen Bremswiderstand anschließen. Erläuterungen zur Auswahl der Bremswiderstände finden Sie im Kapitel "Zubehör" der SINAMICS V90, SIMOTICS S-1FL6 Betriebsanleitung.

Anschließen eines externen Bremswiderstands



Schäden am Antrieb

Bevor Sie einen externen Widerstand an DCP und R1 anschließen, entfernen Sie die Kurzschlussbrücke von den Steckverbindern. Anderenfalls kann es zu Beschädigungen des Antriebs kommen.

Hinweise zur Anschließen des externen Bremswiderstands finden Sie unter Anschließen (Seite 26).

4.7 Motorhaltebremse – X7

Sie können den SINAMICS V90-Servoantrieb mit einem Servomotor mit Bremse verbinden, um die Motorhaltebremsen-Funktion zu verwenden.

4.8 RS485-Schnittstelle – X12

Die SINAMICS V90-Servoverstärker unterstützen die Kommunikation mit den PLCs über die RS485-Schnittstelle (X12) über das USS-Protokoll.

Pin-Belegung

Darstellung	Pin	Signalbezeichnung	Beschreibung	
	1	Reserviert	Nicht verwenden	
	2	Reserviert	Nicht verwenden	
	3	1RS_DP	RS485-Differenzsignal	
	4	Reserviert	Nicht verwenden	
	5	M	Erdung an interne 3,3-V-Versorgung	
	7 R	3,3 V	3,3-V-Spannungsversorgung für internes Signal	
		Reserviert	Nicht verwenden	
		1XRS_DP	RS485-Differenzsignal	
	9	Reserviert	Nicht verwenden	
Typ: 9-polige SUB-D-Buchse				

5 Inbetriebnahme

Lesen Sie vor der Inbetriebnahme den Abschnitt "Einführung zum BOP (Seite 39)", um weitere Informationen zu den BOP-Funktionen zu erhalten. Bei Störungen oder Warnungen während der Inbetriebnahme finden Sie in Kapitel "Diagnose (Seite 82)" eine detaillierte Beschreibung.



Sicherheitshinweise sorgfältig lesen

Lesen Sie sich vor der Inbetriebnahme und vor dem Betrieb den Abschnitt "Allgemeine Sicherheitshinweise (Seite 3)" und die Sicherheitshinweise unter "Inbetriebnahme/Betrieb" im Abschnitt "Zusätzliche Sicherheitshinweise (Seite 6)" sorgfältig durch. Bei Nichtbeachtung der Anweisungen besteht erhebliche Gefahr.



Sach- und Personenschäden durch Herabfallen einer hängenden Achse

Wenn das Servosystem als hängende Achse verwendet wird, fällt die Achse herab, wenn der Plus- und Minuspol der 24-V-Spannungsversorgung beim Anschluss vertauscht werden. Ein unerwartetes Herabfallen einer hängenden Achse kann zu Sach- und Personenschäden führen.

Vor der Inbetriebnahme muss eine Querstrebe angebracht werden, um die hängende Achse in Position zu halten und einem unerwarteten Herabfallen vorzubeugen. Stellen Sie außerdem sicher, dass die 24-V-Spannungsversorgung ordnungsgemäß angeschlossen ist.

ACHTUNG

Das Einsetzen oder Entfernen der SD-Karte führt zum Fehlschlagen des Anlaufs.

Die SD-Karte darf während des Startvorgangs nicht eingesetzt oder entfernt werden; andernfalls läuft der Antrieb nicht an.

ACHTUNG

Vorhandene Einstellungsdaten können beim Anlauf mit den Einstellungsdaten auf der SD-Karte überschrieben werden.

- Wenn ein Antrieb eingeschaltet wird und eine SD-Karte eingesetzt ist, die anwenderdefinierte Einstellungsdaten enthält, werden die vorhandenen Einstellungsdaten auf dem Antrieb überschrieben.
- Wenn ein Antrieb eingeschaltet wird und eine SD-Karte ohne anwenderdefinierte Einstellungsdaten eingesetzt ist, speichert der Antrieb die vorhandenen Einstellungsdaten automatisch auf der SD-Karte.

Überprüfen Sie vor dem Starten des Antriebs mit einer SD-Karte, ob die SD-Karte anwenderdefinierte Einstellungsdaten enthält. Andernfalls können die vorhandenen Daten auf dem Antrieb überschrieben werden.

Engineering-Tool - SINAMICS V-ASSISTANT

Sie können das Engineering-Tool SINAMICS V-ASSISTANT für den Testbetrieb verwenden.


SINAMICS V-ASSISTANT ist ein Software-Tool, das auf einem PC installiert wird und unter dem Betriebssystem Windows läuft. Es kommuniziert mit dem SINAMICS V90-Servoantrieb über ein USB-Kabel. Mit SINAMICS V-ASSISTANT können Sie Antriebsparameter ändern und Betriebszustände des Antriebs im Onlinemodus überwachen.

Weitere Informationen finden Sie in der Online-Hilfe zu SINAMICS V-ASSISTANT . Sie können SINAMICS V-ASSISTANT von unserer Technische Support-Website (http://support.automation.siemens.com) herunterladen.

5.1 Einführung zum BOP

Überblick

Der SINAMICS V90-Servoantrieb ist mit einem Basic Operator Panel (BOP) ausgestattet, das sich an der Frontblende des Servoantriebs befindet.




Funktion der Tasten

Taste	Beschreibung	Funktionen
Grundlegende Tasten		
М	M-Taste	Beenden des aktuellen Menüs Umschalten zwischen Betriebsarten im Hauptmenü
ОК	OK-Taste	 Kurzes Drücken: Bestätigung einer Auswahl oder Eingabe Öffnen eines Untermenüs Quittierung von Fehlern Langes Drücken: Aktivierung von Hilfsfunktionen Einstellen von Drive-Bus-Adressen JOG Speichern des Parametersatzes auf dem Antrieb (RAM zu ROM) Zurücksetzen des Parametersatzes auf die Standardeinstellungen Übertragen von Daten (Antrieb auf SD-Karte) Übertragen von Daten (SD-Karte auf Antrieb) Firmware-Aktualisierung
	AUF-Taste	 Zum nächsten Element gehen Erhöhen von Werten JOG in CW (im Uhrzeigersinn)
	AB-Taste	Zum vorherigen Element gehenVerringern von WertenJOG in CCW (gegen den Uhrzeigersinn)
	Umschalttaste	Bewegt den Cursor von Zeichen zu Zeichen zur Bearbeitung von einzelnen Zeichen, einschließlich der Stelle für das Positiv-/Negativ-Zeichen
Tastenkombinationen		
OK + M	Tasten M + OK vier Sekun- den lang drücken	Neustart des Umrichters
+	AUF + UMSCHALTTASTE drücken	Verschiebt die aktuelle Anzeige auf die linke Seite, wenn oben rechts angezeigt wird, z. B. ### #############################
+	AB + UMSCHALTTASTE drücken	Verschiebt die aktuelle Anzeige auf die rechte Seite, wenn unten rechts angezeigt wird, z. B. [] [] [] .

Menüstruktur

Die Gesamtmenüstruktur des SINAMICS V90 BOP ist wie folgt ausgelegt:



BOP-Anzeigen

Beschreibungen und entsprechende Beispiele für BOP-Anzeigen finden Sie in der folgenden Tabelle:

Anzeige	Beispiel	Beschreibung
8.8.8.8.8.	8.8.8.8.8.8.	Antrieb befindet sich im Anlaufzustand
		Antrieb ist ausgelastet
Fxxxxx	F 7985	Störcode im Fall einer einzelnen Störung
F.xxxxx.	F. 7985.	Störcode der ersten Störung im Fall von mehreren Störungen
Fxxxxx.	F 7985.	Störcode im Fall von mehreren Störungen
Axxxxx	A 3 0 0 1 6	Warncode im Fall einer einzelnen Störung
A.xxxxx.	R. 3 0 0 1 6.	Warncode der ersten Warnung im Fall von mehreren Warnungen
Axxxxx.	R 3 0 0 1 6.	Warncode im Fall von mehreren Warnungen
Rxxxxx	r 0031	Parameternummer, schreibgeschützter Parameter
Pxxxxx	P 0840	Parameternummer, bearbeitbarer Parameter
P.xxxxx	P. 0840	Parameternummer, bearbeitbarer Parameter; der Punkt bedeutet, dass mindestens ein Parameter geändert wurde.
In xx	In 01	Indizierter Parameter
	In UI	Die Zahl nach " In " gibt die Indexnummer an.
		Beispiel: "In 01" bedeutet, dass dieser indizierte Parameter 1 ist.
xxx.xxx	- 23.345	Negativer Parameterwert:
xxx.xx<>	-21005	Die aktuelle Anzeige kann nicht nach links oder nach rechts verschoben werden.
xxxx.xx>	46.	Die aktuelle Anzeige kann nicht nach rechts verschoben werden.
xxxx.xx<	00400	Die aktuelle Anzeige kann nicht nach links verschoben werden.
S Off	5 oFF	Betriebsanzeige: Servo aus
Para	PArA	Bearbeitbare Parametergruppe
P 0x	P BR	Parametergruppe Sechs Gruppen sind verfügbar:
		Poa: Grundparameter
		PoB: Verstärkungsanpassung
		3. P0C : Drehzahlregelung
		4. P0D : Drehmomentregelung
		5. P0E : Lageregelung
		6. P0F : E/A
Data	d A E A	Schreibgeschützte Parametergruppe

Anzeige	Beispiel	Beschreibung
Func	FUn[Funktionsgruppe
Jog	J 0 9	JOG-Funktion
Save	5 R u E	Daten auf Antrieb speichern
defu	d E F U	Antrieb auf Standardeinstellungen zurücksetzen
drsd	dr 5 d	Daten vom Antrieb auf der SD-Karte speichern
sddr	5 d d r	Daten von der SD-Karte auf den Antrieb laden
Update	UP d R E E	Firmware aktualisieren
A OFF1	R off!	Al1-Offset anpassen
A OFF2	R off2	Al2-Offset anpassen
ABS	R b S	Nulllage wurde nicht eingestellt
A.B.S.	R.b. S.	Nulllage wurde eingestellt
r xxx	r 40	Istdrehzahl (positive Richtung)
r -xxx	r - 48	Istdrehzahl (negative Richtung)
T x.x	E D.Y	Istdrehmoment (positive Richtung)
T -x.x	E - 0.4	Istdrehmoment (negative Richtung)
DCxxx.x	d C 5 4 9.0	Ist-Zwischenkreisspannung
Con	[0 0	Die Kommunikation zwischen SINAMICS V-ASSISTANT und dem Servoantrieb ist hergestellt.
		In diesem Fall ist die Bedienung des BOP gesperrt, mit Ausnahme der Quittierung von Warnungen und Störungen.

5.2 Erstinbetriebnahme in der Betriebsart JOG (Tippen)

Voraussetzungen

Der Servoantrieb ist an den Servomotor ohne Last angeschlossen.

Bedienfolge

Hinweis

Das digitale Signal EMGS **muss** auf der hohen Stufe (1) gehalten werden, um den Normalbetrieb sicherzustellen. Die Endlagensignale (CWL/CCWL) sind während des JOG-Betriebs (Tippen) mit dem BOP deaktiviert.


Schritt	Betrieb	Bemerkung
1	Schließen Sie die erforderlichen Komponenten an und überprüfen Sie die Verdrahtungen.	Folgende Leitungen müssen geprüft werden: Motorleitung Geberleitung Bremsleitung Netzanschlussleitung 24-VDC-Leitung
2	Schalten Sie die 24-V-Spannungsversorgung an.	3
3	 Überprüfen Sie den Typ des Servomotors. Wenn der Servomotor mit einem Inkrementalgeber versehen ist, geben Sie die Motor-ID ein (p29000). Wenn der Servomotor mit einem Absolutwertgeber versehen ist, kann der Servoantrieb den Servomotor automatisch identifizieren. 	Störung F52984 tritt auf, wenn der Servomotor nicht identifiziert wird. Sie finden die Motor-ID auf dem Motorleistungsschild. Siehe Beschreibungen des Motorleistungsschilds im Abschnitt "Motorkomponenten (Seite 13)".
4	Überprüfen Sie die Drehrichtung des Motors. Die Standarddrehrichtung ist CW (im Uhrzeigersinn). Sie können sie bei Bedarf mit dem Parameter p29001 ändern.	p29001=0: CW p29001=1: CCW
	Betriebsanzeige 5	UK A Such A
	Einstellen eines Parameters ohne Index (Beispiel)	
	Betriebsanzeige 5 oFF M PR-R	Bei Abbruch der Änderung M Zielindex OK Standardwert M
	Parametergruppe P 0 R P 2 9 0 0 0 Zielpara P 2 9	UK MI
	Einstellen eines Parameters mit Index (Beispiel)	

Schritt	Betrieb	Bemerkung			
5	Einstellung der Tippdrehzahl.				
	Die Standard-Tippdrehzahl ist 100 U/min. Sie können die Einstellung mit dem Parameter p1058 ändern.				
6	Wenn der Servomotor über eine Bremse verfügt, konfigurieren Sie die Motorhaltebremse, indem Sie Parameter p1215 einstellen.	 p1215=0: keine Motorhaltebremse verfügbar p1215=1: Motorhaltebremse gemäß Ablaufsteuerung (SON) p1215=2: Motorhaltebremse immer offen p1215=3: Für internen Gebrauch durch SIEMENS Die Werkseinstellung ist p1215=0 (keine Motorhaltebremse verfügbar). 			
7	Speichern Sie Parameter mit der BOP-Menüfunktion "Save".				
	Funktionen Fun [Jo 9]	Langes Drücken OK Blinkt für ca. 20 s			
8	Quittieren Sie Störungen und Warnungen.	Siehe Kapitel "Diagnose (Seite 82)".			
9	Öffnen Sie für das BOP das Menü Jog und drücken Sie die Schaltfläche AUF oder AB, um den Servomotor einzuschalten. Funktionen Funktionen Drehz	Zahlwert			
	JOG-Drehzahl JOG (Tippen) in Drehzahl (Beispiel)				
	Drehmo	D.D ahlwert D.D mentwert ID.D rehmoment			
	JOG (Tippen) in Drehmoment (Beispiel)				

Schritt	Betrieb	Bemerkung
	Verwenden Sie für das Engineering-Tool die Funktion "JOG", um den Servomotor zu starten.	Ausführliche Informationen zur Verwendung der Betriebsart "JOG" (Tippen) mit SINAMICS V-ASSISTANT
	300 , uni den dervomotor zu starten.	finden Sie in der Online-Hilfe zu SINAMICS V-
		ASSISTANT.

5.3 Inbetriebnahme im Lageregelungsbetrieb über Impulsfolgeeingang (PTI)

Schritt	Betrieb	Bemerkung
1	Schalten Sie die Netzversorgung aus.	
2	Schalten sie den Servoantrieb aus und schließen Sie ihn mit dem Signalkabel an den Host-Controller an (z. B. SIMATIC PLCs).	Die digitalen Signale CWL, CCWL und EMGS müssen auf der hohen Stufe (1) gehalten werden, um den Normalbetrieb sicherzustellen.
3	Schalten Sie den Servoantrieb ein.	
4	Überprüfen Sie die aktuelle Regelungsart, indem Sie den Wert von Parameter p29003 abrufen. Der Lageregelungsbetrieb über Impulsfolgeeingang (p29003=0) ist die Werkseinstellung der SINAMICS V90-Servoantriebe.	Siehe "Auswahl einer Regelungsart (Seite 47)".
5	Wählen Sie einen Impulseingangskanal, indem Sie den Parameter p29014 einstellen.	 p29014=0: Hochgeschwindigkeits-5-V-Differenz-Impulsfolgeeingang p29014=1: Unipolarer 24-V-Impulsfolgeeingang Der unipolare 24-V-Impulsfolgeeingang ist die Werkseinstellung. Siehe "Auswahl eines Sollwert-Impulsfolgeeingangskanals (Seite 48)".
6	Wählen Sie einen Sollwert für den Impulsfolgeeingang, indem Sie den Parameter p29010 einstellen.	 p29010=0: Impuls + Richtung, positive Logik p29010=1: Spur AB, positive Logik p29010=2: Impuls + Richtung, negative Logik p29010=3: Spur AB, negative Logik p29010=3: Spur AB, negative Logik Die Werkseinstellung ist p29010=0 (Impuls + Richtung, positive Logik). Siehe "Auswahl einer Sollwert-Impulsfolgeeingangsform (Seite 48)".
7	Berechnen Sie das elektronische Getriebeverhältnis und geben Sie dann Werte für die Parameter p29011,p29012 und p29013 ein.	 p29011: Anzahl Sollwertimpulse pro Umdrehung. p29012: Zähler des elektronischen Getriebeverhältnisses. Insgesamt sind vier Zähler (p29012[0] bis p29012[3]) verfügbar. p29013: Nenner des elektronischen Getriebeverhältnisses. Siehe "Berechnen des elektronischen Übersetzungsverhältnisses (Seite 49)".
8	Prüfen Sie den Gebertyp. Wenn es sich um einen Absolutwertgeber handelt, stellen Sie den	, ,
	Absolutwertgeber mit der BOP-Menüfunktion "ABS" ein.	



5.4 Inbetriebnahme von Regelungsfunktionen

5.4.1 Auswahl einer Regelungsart

Auswahl einer Basisregelungsart

Sie können eine Basisregelungsart auswählen, indem Sie direkt Parameter p29003 einstellen:

Parameter	Einstellwert	Beschreibung
p29003	0 (Standardeinstellung)	Lageregelungsbetrieb über Impulsfolgeeingang
	1	Interner Lageregelungsbetrieb
	2	Drehzahlregelungsbetrieb
	3	Drehmomentregelungsbetrieb

Änderung der Regelungsart für eine kombinierte Regelungsart

Bei einer kombinierten Regelungsart können Sie zwischen zwei Basisregelungsarten umschalten, indem Sie den Parameter p29003 einstellen und das stufenempfindliche Signal C-MODE auf DI10 konfigurieren:

p29003	C-MODE		
	0 (die erste Regelungsart)	1 (die zweite Regelungsart)	
4	PTI	S	
5	IPos	S	
6	PTI	Т	
7	IPos	Т	
8	S	Т	

Hinweis

Beachten Sie, dass wenn p29003 = 5 und der Motor eine Zeit lang im Drehzahlregelungsbetrieb gelaufen ist, oder wenn p29003 = 7 und der Motor eine Zeit lang im Drehmomentregelungsbetrieb gelaufen ist, der Störcode F7493 auf dem BOP angezeigt werden kann. Dies führt jedoch nicht zum Stoppen des Motors. Der Motor bleibt unter diesen Umständen betriebsbereit und Sie können die Störung manuell quittieren.

Hinweis

Störung F52904 tritt auf, wenn die Regelungsart über p29003 geändert wird. Sie müssen den Parameter speichern und dann den Servoantrieb wieder einschalten, um die entsprechenden Konfigurationen zu übernehmen.

Hinweis

Bedingungen für den Wechsel der Regelungsart

Um von PTI oder IPos auf S oder T umzuschalten, sollten Sie die Regelungsart erst umschalten, wenn das INP (in Position)-Signal sich auf der hohen Stufe befindet.

Wenn Sie von S oder T zu PTI oder IPos umschalten, kann die Regelungsart erst umgeschaltet werden, nachdem die Motordrehzahl weniger als 30 U/min beträgt.

5.4.2 Auswahl eines Sollwert-Impulsfolgeeingangskanals

Wie oben erwähnt unterstützt der SINAMICS V90-Servoantrieb zwei Kanäle für den Sollwert-Impulsfolgeeingang:

- Unipolarer 24-V-Impulsfolgeeingang
- Hochgeschwindigkeits-5-V-Differenz-Impulsfolgeeingang

Sie können einen dieser beiden Kanäle auswählen, indem Sie Parameter p29014 einstellen:

Parameter	Wert	Sollwert-Impulsfolgeeingangskanal	Standardwert
p29014	0	Hochgeschwindigkeits-5-V-Differenz-Impulsfolgeeingang	
1		Unipolarer 24-V-Impulsfolgeeingang	✓

Die Lage-Impulsfolgeeingänge stammen von einer der folgenden beiden Klemmengruppen:


- X8-1 (PTIA_D+), X8-2 (PTIA_D-), X8-26 (PTIB_D+), X8-27 (PTIB_D-)
- X8-36 (PTI_A_24P), X8-37 (PTI_A_24M), X8-38 (PTI_B_24P), X8-39 (PTI_B_24M)

5.4.3 Auswahl einer Sollwert-Impulsfolgeeingangsform

Der SINAMICS V90-Servoantrieb unterstützt zwei Arten von Sollwert-Impulsfolgeeingangsformen:

- Spur AB-Impuls
- Impuls + Richtung

Für beide Formen werden die positive und negative Logik unterstützt:



Sie können eine Sollwert-Impulsfolgeeingangsform wählen, indem Sie den Parameter p29010 einstellen.

Parameter	Wert	Sollwert-Impulsfolgeeingangsform	Standardwert
p29010	0	Impuls + Richtung, positive Logik	✓
	1	Spur AB, positive Logik	
	2	Impuls + Richtung, negative Logik	
	3	Spur AB, negative Logik	

Hinweis

Nach der Änderung von Parameter p29010 müssen Sie den Parameter speichern und dann den Antrieb neu starten, um den Normalbetrieb sicherzustellen. In diesem Fall müssen Sie die Referenzierung erneut durchführen, da der Referenzpunkt nach der Änderung von p29010 verloren geht.

5.4.4 In Positionsbereich (INP)

Wenn die Abweichung zwischen dem Lagesollwert und der Istposition sich innerhalb des in p2544 festgelegten Positionsbereichs befindet, wird das Signal INP (in Positionsbereich) ausgegeben.

Parametereinstellungen

Parameter	Wertebereich	Einstellwert	Einheit	Beschreibung
p2544	0 bis 2147483647	40 (Stan- dardeinstel- lung)	LU	Positionsfenster (Positionsbereich)
p29332	1 bis 13	3	-	Zuordnung von Digitalausgang 3

DO-Konfiguration

Signaltyp	Signalbe- zeichnung	Pin-Belegung	Einstellung	Beschreibung
DO	INP	X8-32	1	Anzahl von Statikimpulsen liegt im vorgegebenen Positionsbereich (Parameter p2544)
			0	Statikimpulse liegen außerhalb des Positionsbereichs

5.4.5 Berechnen des elektronischen Übersetzungsverhältnisses

Geberspezifikationen

Die Geberspezifikationen sind wie folgt:




	Тур	Spezifikation	Auflösung (ppr)		
Α	Inkrementalgeber	2500	10000		
L	Absolutwertgeber	20 Bit	1048576		

Elektronisches Getriebe

Mit der elektronischen Getriebefunktion können Sie die Motorumdrehungen gemäß der Anzahl von Sollwertimpulsen festlegen und den Weg der mechanischen Bewegung sequenziell definieren. Der Mindestverfahrweg der Lastwelle gemäß einem Sollwertimpuls wird als Längeneinheit (LU) bezeichnet; ein Impuls bewirkt z. B. eine Bewegung von 1 µm.

Vorteile des elektronischen Getriebes (Beispiel):



Das elektronische Übersetzungsverhältnis ist ein Multiplikationsfaktor des Impulsfolge-Sollwerts. Es wird mit einem Zähler und einem Nenner ausgedrückt. Für die vier elektronischen Übersetzungsverhältnisse werden vier Zähler (p29012[0], p29012[1], p29012[2] und p29012[3]) und ein Nenner (p29013) verwendet:

Parameter	Bereich	Werkseinstellung	Einheit	Beschreibung
p29012[0]	1 bis 10000	1	-	Der erste Zähler des elektronischen Übersetzungsverhältnisses
p29012[1]	1 bis 10000	1	-	Der zweite Zähler des elektronischen Übersetzungsverhältnisses
p29012[2]	1 bis 10000	1	-	Der dritte Zähler des elektronischen Übersetzungsverhältnisses
p29012[3]	1 bis 10000	1	-	Der vierte Zähler des elektronischen Übersetzungsverhältnisses
p29013	1 bis 10000	1	-	Der Nenner des elektronischen Übersetzungsverhältnisses

Diese vier elektronischen Übersetzungsverhältnisse können mit der Kombination der Digitaleingangssignale EGEAR1 und EGEAR2 ausgewählt werden:

EGEAR2 : EGEAR1	Elektronisches Übersetzungsverhältnis	Verhältniswert
0:0	Elektronisches Übersetzungsverhältnis 1	p29012[0]: p29013
0 : 1	Elektronisches Übersetzungsverhältnis 2	p29012[1]: p29013
1:0	Elektronisches Übersetzungsverhältnis 3	p29012[2]: p29013
1:1	Elektronisches Übersetzungsverhältnis 4	p29012[3]: p29013

Hinweis

Nachdem ein Übersetzungsverhältnis über Digitaleingänge zu einem anderen umgeschaltet wurde, müssen Sie fünf Sekunden warten und dann die Funktion **SERVO ON** ausführen.

Hinweis

Der Bereich des elektronischen Übersetzungsverhältnisses beträgt 0,02 bis 500.


Das elektronische Übersetzungsverhältnis kann nur bei abgeschaltetem Servo (SERVO OFF) eingestellt werden.

Beispiele für die Berechnung des elektronischen Übersetzungsverhältnisses

Schri	Beschre	eibung	Mechanismus				
tt	tt		Kugelspin	del	Drehtisch		
			LU: 1 µm Lastwelle Geberauflösung: 2500 ppr	Werkstück Steigung der Kugelspindel: 6 mm	LU: 1º Lastwelle Motor Geberauflösung: 2500 ppr		
1 Mechanismus identifi-		s identifi-	Steigung der Kugelspil		Drehwinkel: 360°		
	zieren		 Untersetzungsverhältn 	IS: 1:1	Untersetzungsverhältnis: 3:1		
2	2 Geberauflösung identi- fizieren		10000		10000		
3	LU definierer	1	1 LU = 1 μm		1 LU = 0,01°		
4	4 Verfahrweg pro Last- wellenumdrehung berechnen		6/0,001 = 6000 LU		360°/0,01° = 36000 LU		
5 Elektronisches Über- setzungsverhältnis berechnen			(1/6000) × (1/1) × 10000 = 10000/6000		(1/36000) × (3/1) × 10000 = 10000/12000		
6	Parameter einstellen	p29012/p 29013	10000/6000 = 5/3		10000/12000 = 5/6		

5.4.6 Absolutes Positionssystem

Wenn der SINAMICS V90-Servoantrieb einen Servomotor mit einem Absolutwertgeber verwendet, kann die aktuelle absolute Position erkannt und an die Steuerung übermittelt werden. Mit dieser Funktion des absoluten Positionssystems können Sie Antriebssteuerungsaufgaben unmittelbar nach dem Einschalten des Servosystems durchführen, sodass Sie im Vorfeld keine Referenzierung oder Nulllagensuche durchführen müssen.



Einschränkungen

Das absolute Positionssystem kann unter folgenden Bedingungen **nicht** konfiguriert werden:

- Interne Lageregelung (IPos)
- Drehzahlregelung (S)
- Drehmomentregelung (T)
- Regelungsumschaltbetrieb
- · Hubloses Koordinatensystem, z. B. eine sich drehende Welle, unendlich langer Positioniervorgang
- Änderung des elektronischen Getriebes nach der Referenzierung
- Verwendung des Alarmcodeausgangs

6 Parameter

6.1 Überblick

Parameternummer

Parameternummern mit einem vorangestellten "r" weisen darauf hin, dass es sich um einen schreibgeschützten ("read-only") Parameter handelt.

Parameternummern mit einem vorangestellten "P" weisen darauf hin, dass es sich um einen änderbaren Parameter handelt (Schreibvorgänge sind möglich).

Wirksamkeit

Gibt die Bedingungen für die Wirksamkeit der Parametrierung an. Generell sind hier zwei Bedingungen möglich:

- IM (Sofort): Der Parameterwert wird nach der Änderung sofort wirksam.
- RE (Neustart): Der Parameterwert wird nach einem Neustart wirksam.

Änderbar

Hiermit wird festgelegt, wann die Parameter geändert werden können. Generell sind hier zwei Zustände möglich:

- **U** (Betrieb): Kann im Zustand "Running" (Betrieb) geändert werden, wenn sich der Antrieb im Servo ON-Zustand befindet. Die LED "RDY" leuchtet grün.
- T (Betriebsbereit): Kann im Zustand "Ready" (Bereit) geändert werden, wenn sich der Antrieb im Servo OFF-Zustand befindet. Die LED "RDY" leuchtet rot.

Hinweis

Wenn Sie den Zustand des Antriebs anhand der LED "RDY" bestimmen, stellen Sie sicher, dass keine Störungen oder Warnungen vorliegen.

Datentyp

Тур	Beschreibung
116	16-Bit-Integer
132	32-Bit-Integer
U16	16 Bit ohne Vorzeichen
U32	32 Bit ohne Vorzeichen
Uint16	16-Bit-Integer ohne Vorzeichen
Uint32	32-Bit-Integer ohne Vorzeichen
Gleitkomma	32-Bit Gleitkommazahl

Parametergruppen

Die Parameter für den SINAMICS V90-Antrieb sind in folgende Gruppen unterteilt:

Parametergruppe	Verfügbare Parameter	Parametergruppenanzeige auf dem BOP		
Basisparameter	p290xx	P OR		
Parameter für Verstärkungsanpassung	p291xx	Р ОБ		
Parameter für Drehzahlregelung	p10xx bis p14xx, p21xx	P OE		

Parametergruppe	Verfügbare Parameter	Parametergruppenanzeige auf dem BOP
Parameter für Drehmomentregelung	p15xx bis p16xx	P 0 d
Parameter für Lageregelung	p25xx bis p26xx, p292xx	P OE
E/A-Parameter	p293xx	P OF
Parameter für Zustandsüberwachung	Alle schreibgeschützten Parameter	d R t R

6.2 Parameterliste

Bearbeitbare Parameter

ParNr.	Bezeichnung	Min.	Max.	Werks- einstel- lung	Ein- heit	Datentyp	Wirksamkeit	Änder- bar		
p1001	Drehzahlfestsollwert 1	-210000.000	210000.000	0.000	U/mi n	Gleit- komma	IM	T, U		
	Beschreibung: Einstellung	eines Wertes für	den Drehzahl-	/Geschwir	ndigkei	tsfestsollwe	ert 1.			
p1002	Drehzahlfestsollwert 2	-210000.000	210000.000	0.000	U/mi n	Gleit- komma	IM	T, U		
	Beschreibung: Einstellung	eines Wertes für	den Drehzahl-	/Geschwir	ndigkei	tsfestsollwe	ert 2.			
p1003	Drehzahlfestsollwert 3	-210000.000	210000.000	00.000	U/mi n	Gleit- komma	IM	T, U		
	Beschreibung: Einstellung	eines Wertes für	den Drehzahl-	/Geschwir	ndigkei	tsfestsollwe	ert 3.			
p1004	Drehzahlfestsollwert 4	-210000.000	210000.000	0.000	U/mi n	Gleit- komma	IM	T, U		
	Beschreibung: Einstellung	Beschreibung: Einstellung eines Wertes für den Drehzahl-/Geschwindigkeitsfestsollwert 4.								
p1005	Drehzahlfestsollwert 5	-210000.000	210000.000	0.000	U/mi n	Gleit- komma	IM	T, U		
	Beschreibung: Einstellung eines Wertes für den Drehzahl-/Geschwindigkeitsfestsollwert 5.									
p1006	Drehzahlfestsollwert 6	-210000.000	210000.000	0.000	U/mi n	Gleit- komma	IM	T, U		
	Beschreibung: Einstellung eines Wertes für den Drehzahl-/Geschwindigkeitsfestsollwert 6.									
p1007	Drehzahlfestsollwert 7	-210000.000	210000.000	0.000	U/mi n	Gleit- komma	IM	T, U		
	Beschreibung: Einstellung eines Wertes für den Drehzahl-/Geschwindigkeitsfestsollwert 7.									
p1058	Tippen 1 Drehzahlsoll- wert	0.00	210000.000	100.00	U/mi n	Gleit- komma	IM	Т		
	Beschreibung: Einstellung der Drehzahl für Tippen 1. Das Tippen (JOG) ist pegelgetriggert und erlaubt ein inkrementelles Verfahren des Motors.									
	Hinweis: Die auf dem BOP	angezeigten Par	ameterwerte s	ind Intege	r-Wert	e.				
p1082 *	Beschreibung: Maximal- drehzahl	0.000	210000.000	1500.00 0	U/mi n	Gleit- komma	IM	Т		
	Beschreibung: Einstellung	der größten mögl	ichen Drehzal	nl.						
	Hinweis: Nach dem Änder	n des Wertes ist d	las weitere Än	dern von f	Parame	etern gespe	errt.			

ParNr.	Bezeichnung	Min.	Max.	Werks- einstel- lung	Ein- heit	Datentyp	Wirksamkeit	Änder- bar		
	Hinweis: Die auf dem BOP	angezeigten Par	ameterwerte s	ind Intege	r-Wert	e.				
	Der Parameter gilt für beid	e Richtungen des	Motors.							
	Der Parameter wirkt begre pen, Hochlaufgeber, Motor		zugsgröße für	alle Hoch-	und F	Rücklaufzeit	en (z. B. Rückl	aufram-		
	Der Parameterbereich vari	iert je nach dem a	angeschlosser	Motor.						
p1083 *	Drehzahlgrenze positive Drehrichtung	0.000	210000.000	210000. 000	U/mi n	Gleit- komma	IM	T, U		
	Beschreibung: Einstellung	der maximalen D	rehzahl für die	positive F	Richtur	ng.				
	Hinweis: Die auf dem BOP	angezeigten Par	ameterwerte s	ind Intege	er-Wert	e.				
p1086 *	Drehzahlgrenze negative Drehrichtung	-210000.000	0.000	- 210000. 000	U/mi n	Gleit- komma	IM	T, U		
	Beschreibung: Einstellung	der Drehgrenze f	ür die negative	Richtung	J.					
	Hinweis: Die auf dem BOP	angezeigten Par	ameterwerte s	ind Intege	er-Wert	e.				
p1115	Hochlaufgeber Auswahl	0	1	0	-	I16	IM	Т		
İ	Beschreibung: Einstellung	des Hochlaufgeb	ertyps.				•			
	Hinweis: Der Hochlaufgebe	ertyp kann nur bei	i Stillstand des	Motors u	mgeste	ellt werden.				
p1120	Hochlaufzeit des Hoch- laufgebers	0.000	999999.000	1	s	Gleit- komma	IM	T, U		
	Beschreibung: In dieser Zeit wird der Drehzahlsollwert vom Hochlaufgeber von Stillstand (Sollwert = 0) bis zu Maximaldrehzahl (p1082) gefahren.									
	Abhängigkeit: Siehe p1082)								
p1121	Rücklaufzeit des Hoch- laufgebers	0.000	999999.000	1	s	Gleit- komma	IM	T, U		
	Beschreibung: Legt die Rücklaufzeit für den Hochlaufgeber fest. In dieser Zeit wird der Drehzahlsollwert vom Hochlaufgeber von Maximaldrehzahl (p1082) bis Stillstand (Sollwert = 0) gefahren. Außerdem wirkt die Rücklaufzeit immer bei AUS1.									
	Abhängigkeit: Siehe p1082									
p1130	Anfangsverrundungszeit des Hochlaufgebers	0.000	30.000	0.000	s	Gleit- komma	IM	T, U		
	Beschreibung: Einstellung der Zeit für die Anfangsverrundung beim Erweiterten Hochlaufgeber. Der Wert gilt für Hochlauf und Rücklauf.									
	Hinweis: Die Rundungszeit die Mechanik.	ten vermeiden eir	ne abrupte Rea	aktion und	verhir	ndern schäd	dliche Auswirku	ingen auf		
p1131	Endverrundungszeit des Hochlaufgebers	0.000	30.000	0.000	s	Gleit- komma	IM	T, U		
	Beschreibung: Einstellung der Zeit für die Endverrundung beim erweiterten Hochlaufgeber. Der Wert gilt für Hochlauf und Rücklauf.									
	Hinweis: Die Rundungszeit die Mechanik.	ten vermeiden eir	ne abrupte Rea	aktion und	verhir	ndern schäd	dliche Auswirku	ingen auf		
p1215 *	Motorhaltebremse Konfiguration	0	3	0	-	l16	IM	Т		
	Beschreibung: Einstellung	der Konfiguration	der Motorhalt	ebremse.						
	Abhängigkeit: Siehe p1216	5, p1217, p1226, p	o1227, p1228							
	Vorsicht: Bei Einstellung podes Motors zur Zerstörung	1215 = 0 bleibt ein der Bremse.	ne vorhanden	e Bremse	geschl	ossen. Die:	s führt bei Bew	egung		

ParNr.	Bezeichnung	Min.	Max.	Werks- einstel- lung	Ein- heit	Datentyp	Wirksamkeit	Änder- bar			
	Hinweis: Wenn p1215 = 1 selbst wenn der Motor no		esetzt wurde,	führt Impu	Islösch	nung zum S	Schließen der B	remse,			
	Hinweis: Wenn eine moto	=			-	215 = 3 nic	ht eingestellt w	erden.			
	Der Parameter kann nur b	1			۱.	1	1				
p1216 *	Motorhaltebremse Öff- nungszeit	0	10000	100	ms	Gleit- komma	IM	T, U			
	Beschreibung: Einstellung der Zeit zum Öffnen der Motorhaltebremse										
	Nach dem Ansteuern der Haltebremse (Öffnen) bleibt während dieser Zeit der Drehzahl-/Geschwindigkeitssollwert Null anstehen. Danach wird der Drehzahl-/Geschwindigkeitssollwert freigegeben.										
	Abhängigkeit: Siehe p1215, p1217										
	Hinweis: Bei einem Motor mit integrierter Bremse wird diese Zeit mit dem im Motor gespeicherten Wert vorb legt. Bei p1216 = 0 ms ist die Überwachung und die Meldung A7931 "Bremse öffnet nicht" ausgeschaltet.										
p1217 *	Motorhaltebremse Schließzeit	0	10000	100	ms	Gleit- komma	IM	T, U			
	Beschreibung: Einstellung der Zeit zum Anwenden der Motorhaltebremse										
	Der Antrieb bleibt nach AUS1 oder AUS3 und dem Ansteuern der Haltebremse (Schließen) während dieser Zeit noch in Regelung mit Drehzahlsollwert Null stehen. Nach Ablauf der Zeit werden die Impulse gelöscht.										
	Abhängigkeit: Siehe p121	Abhängigkeit: Siehe p1215, p1216									
	Hinweis: Bei einem Motor mit integrierter Bremse wird diese Zeit mit dem im Motor gespeicherten Wert vorbe legt. Bei p1217 = 0 ms ist die Überwachung und die Meldung A07932 "Bremse schließt nicht" ausgeschaltet.										
	Bei p1217 = 0 ms ist die Ü	berwachung und	die Meldung A	\07932 "Bı	remse	schließt nic	ht" ausgescha	Itet.			
p1226	Stillstandserkennung Drehzahlschwelle	0.00	210000.00	20.00	U/mi n	Gleit- komma	IM	T, U			
	Beschreibung: Einstellung der Drehzahlschwelle für die Stillstandserkennung. Wirkt auf Istwert- und Sollwertüberwachung. Beim Bremsen mit AUS1 oder AUS3 wird beim Unterschreiten dieser Schwelle der Stillstand erkannt. Bei aktivierter Bremsenansteuerung gilt:										
	Mit Unterschreiten der Schwelle wird die Bremsenansteuerung gestartet und die Schließzeit in p1217 abgewartet. Anschließend werden die Impulse gelöscht.										
	Bei nicht aktivierter Bremsenansteuerung gilt:										
	Mit Unterschreiten der Schwelle werden die Impulse gelöscht und der Antrieb "trudelt" aus.										
		Abhängigkeit: Siehe p1215, p1216, p1217, p1227									
	Hinweis: Aus Kompatibilitabis 31 beim Hochlauf des	Antriebs mit dem	Parameterwer				eterwert Null ir	n Index 1			
	Hinweis: Stillstand wird in - Der Drehzahlistwert unte	=		in p1226	und die	e danach ge	estartete Zeit ir	n p1228			
	ist abgelaufen. - Der Drehzahlsollwert un	terschreitet die Dre	ehzahlschwell	e in p1226	und d	lie danach (gestartete Zeit	in p1227			
	ist abgelaufen. Bei der Istwerterfassung e stand nicht erkannt werde		auschen. Bei z	zu kleiner	Drehza	ahlschwelle	kann deshalb	der Still-			
p1227	Stillstandserkennung Überwachungszeit	0.000	300.000	300.000	s	Gleit- komma	IM	T, U			
	Beschreibung: Einstellung	der Überwachun	gszeit für die S	Stillstandse	erkenn		1	1			
	Beim Bremsen mit AUS1 zahl p1226 unterschritten Danach wird die Bremsen	oder AUS3 wird na hat.	ach Ablauf die	ser Zeit St	illstan	d erkannt, r					
	den die Impulse gelöscht.										

ParNr.	Bezeichnung	Min.	Мах.	Werks- einstel- lung	Ein- heit	Datentyp	Wirksamkeit	Änder- bar		
	Abhängigkeit: Siehe p1215	i, p1216, p1217, μ	1226							
	Hinweis: Abhängig vom eir schreiten der Überwachung keine Impulslöschung.									
	Hinweis: Stillstand wird in f	olgenden Fällen e	erkannt:							
	- Der Drehzahlistwert unter ist abgelaufen.	schreitet die Dref	nzahlschwelle	in p1226	und die	e danach ge	estartete Zeit ir	p1228		
	- Der Drehzahlsollwert unte ist abgelaufen.	erschreitet die Dre	ehzahlschwell	e in p1226	und d	ie danach g	gestartete Zeit i	in p1227		
	Bei p1227 = 300,000 s gilt:									
	Die Überwachung ist ausg	eschaltet.								
	Bei p1227 = 0,000 s gilt:									
	Mit AUS1 oder AUS3 und	Rücklaufzeit = 0 v	verden die Imp	oulse sofo	rt gelö:	scht und de	r Motor "trudel	t" aus.		
p1228	Impulslöschung Verzögerungszeit	0.000	299.000	0.000	s	Gleit- komma	IM	T, U		
	 Beschreibung: Einstellung der Verzögerungszeit für die Impulslöschung. Nach AUS1 oder AUS3 werden die Impulse gelöscht, wenn mindestens eine der folgenden Bedingungen erfüllt ist: Der Drehzahlistwert unterschreitet die Schwelle in p1226 und die danach gestartete Zeit in p1228 ist abgelaufen. Der Drehzahlsollwert unterschreitet die Schwelle in p1226 und die danach gestartete Zeit in p1227 ist abgelaufen. 									
	Abhängigkeit: Siehe p1226, p1227									
	Hinweis: Bei aktivierter Motorhaltebremse wird die Impulslöschung zusätzlich um die Schließzeit der Bremse (p1217) verzögert.									
p1414	Geschwindigkeitssollwert- filter Aktivierung	0000 bin	0011 bin	0000 bin	-	U16	IM	T, U		
	Beschreibung: Einstellung zum Aktivieren/Deaktivieren der Geschwindigkeitssollwertfilter.									
	Abhängigkeit: Die einzelnen Geschwindigkeitssollwertfilter werden ab p1415 parametriert.									
	Hinweis: Das Antriebsgerät zeigt den Wert im hexadezimalen Format an. Um die Logikzuordnung (High/Low) zu jedem Bit zu ermitteln, müssen Sie die Hexadezimalzahl in die Binärzahl umwandeln, z. B. FF (hex) = 111111111 (bin).									
p1415	Drehzahlsollwertfilter 1 Typ	0	2	0	-	l16	IM	T, U		
	Beschreibung: Einstellung	des Typs für Drei	nzahlsollwertfi	lter 1.						
	Abhängigkeit: PT1 Tiefpass: p1416 PT2 Tiefpass: p1417, p1418									
	Allgemeiner Filter: p1417 .						I	1		
p1416	Drehzahlsollwertfilter 1 Zeitkonstante	0.00	5000.00	0.00	ms	Gleit- komma	IM	T, U		
	Beschreibung: Einstellung	der Zeitkonstante	für Drehzahls	sollwertfilte	er 1 (P	T1).				
	Abhängigkeit: Siehe p1414	, p1415								
	Hinweis: Dieser Parameter	ist nur wirksam,	wenn der Filte	r als PT1-	Tiefpa	ss eingeste	ellt ist.			
p1417	Drehzahlsollwertfilter 1 Nenner-Eigenfrequenz	0.5	16000.0	1999.0	Hz	Gleit- komma	IM	T, U		
	Beschreibung: Einstellung	der Nenner-Figer	nfreguenz für l	Drehzahls	ollwert	filter 1 (PT2	allgemeiner F	-ilter)		
	Abhängigkeit: Siehe p1414		5 4 5 5 1 1 1 1				.,			
	Hinweis: Dieser Parameter Filter eingestellt ist.	-	wenn der Dre	hzahlfilter	als PT	2-Tiefpass	oder als allgen	neiner		
	_	wonn die Figerfra	augna bloica	ala dia k-	lho AL	tootfroo:	az iet			
	Der Filter ist nur wirksam,	wenn die Eigenfre	equenz kieiner	ais die na	iibe Ab	ıasıırequer	ı∠ ISī.			

ParNr.	Bezeichnung	Min.	Max.	Werks- einstel- lung	Ein- heit	Datentyp	Wirksamkeit	Änder- bar		
p1418	Drehzahlsollwertfilter 1 Nenner-Dämpfung	0.001	10.000	0.700	-	Gleit- komma	IM	T, U		
	Beschreibung: Einstellung	der Nenner-Däm	pfung für Drel	nzahlsollwe	ertfilter	1 (PT2, all	gemeiner Filter	·).		
	Abhängigkeit: Siehe p1414	1, p1415								
	Hinweis: Dieser Paramete Filter eingestellt ist.	r ist nur wirksam,	wenn der Dre	hzahlfilter	als PT	2-Tiefpass	oder als allgen	neiner		
p1419	Drehzahlsollwertfilter 1 Zähler-Eigenfrequenz	0.5	16000.0	1999.0	Hz	Gleit- komma	IM	T, U		
	Beschreibung: Einstellung der Zähler-Eigenfrequenz für Drehzahlsollwertfilter 1 (allgemeiner Filter).									
	Abhängigkeit: Siehe p1414	l, p1415								
	Hinweis: Dieser Parameter Filter ist nur wirksam, wen							ist. Der		
p1420	Drehzahlsollwertfilter 1 Zählerdämpfung	0.000	10.000	0.700	-	Gleit- komma	IM	T, U		
	Beschreibung: Einstellung der Zählerdämpfung für Drehzahlsollwertfilter 1 (allgemeiner Filter).									
	Abhängigkeit: Siehe p1414, p1415									
	Hinweis: Dieser Parameter ist nur wirksam, wenn der Drehzahlfilter als allgemeiner Filter eingestellt ist.									
p1421	Drehzahlsollwertfilter 2 Typ	0	2	0	-	l16	IM	T, U		
	Beschreibung: Einstellung	Beschreibung: Einstellung des Typs für Drehzahlsollwertfilter 2. Abhängigkeit:								
p1422	PT2 Tiefpass: p1423, p142 Allgemeiner Filter: p1423. Drehzahlsollwertfilter 2 Zeitkonstante		5000.00	0.00	ms	Gleit- komma	IM	T, U		
	Beschreibung: Einstellung der Zeitkonstante für Drehzahlsollwertfilter 2 (PT1).									
	Abhängigkeit: Siehe p1414, p1421									
	Hinweis: Dieser Parameter ist nur wirksam, wenn der Drehzahlfilter als PT1-Tiefpass eingestellt ist.									
p1423	Drehzahlsollwertfilter 2 Nenner-Eigenfrequenz	0.5	16000.0	1999.0	Hz	Gleit- komma	IM	T, U		
	Beschreibung: Einstellung	der Nenner-Eiger	nfrequenz für	Drehzahls	ollwert	filter 2 (PT2	, allgemeiner F	ilter).		
	Abhängigkeit: Siehe p1414	1, p1421	•			-		•		
	Hinweis: Dieser Parameter ist nur wirksam, wenn der Drehzahlfilter als PT2-Tiefpass oder als allgemeiner Filter eingestellt ist.									
	Der Filter ist nur wirksam,	1	1	1	lbe Ab	1		1		
p1424	Drehzahlsollwertfilter 2 Nenner-Dämpfung	0.001	10.000	0.700	-	Gleit- komma	IM	T, U		
	Beschreibung: Einstellung		pfung für Drel	nzahlsollwe	ertfilter	2 (PT2, all	gemeiner Filter	·).		
	Abhängigkeit: Siehe p1414	•								
	Hinweis: Dieser Paramete Filter eingestellt ist.	1	_	1		1	1	,		
p1425	Drehzahlsollwertfilter 2 Zähler-Eigenfrequenz	0.5	16000.0	1999.0	Hz	Gleit- komma	IM	T, U		
	Beschreibung: Einstellung		frequenz für D	rehzahlso	llwertfi	Iter 2 (allge	meiner Filter).			
	Abhängigkeit: Siehe p1414									
	Hinweis: Dieser Parameter Der Filter ist nur wirksam,				_		-	ist.		

ParNr.	Bezeichnung	Min.	Max.	Werks- einstel- lung	Ein- heit	Datentyp	Wirksamkeit	Änder- bar			
p1426	Drehzahlsollwertfilter 2 Zählerdämpfung	0.000	10.000	0.700	-	Gleit- komma	IM	T, U			
	Beschreibung: Einstellung	der Zählerdämpfu	ıng für Drehza	ahlsollwert	filter 2	(allgemeine	er Filter).				
	Abhängigkeit: Siehe p1414	ł, p1421									
	Hinweis: Dieser Parameter	-	wenn der Drel	nzahlfilter	als allo	emeiner Fi	lter eingestellt	ist.			
p1520 *	Drehmomentgrenze oben	-1000000.00	20000000.0	0.00	Nm	Gleit- komma	IM	T, U			
	Beschreibung: Einstellung	Beschreibung: Einstellung der festen oberen Drehmomentgrenze.									
	Gefahr: Negative Werte be gehen" des Motors führen.		der oberen Dr	ehmomen	tgrenze	e (p1520 <	0) können zum	"Durch-			
	Hinweis: Der Maximalwert	hängt vom maxim	nalen Drehmo	ment des	verbun	denen Mot	ors ab.				
p1521 *	Drehmomentgrenze unten	-20000000.00	1000000.00	0.00	Nm	Gleit- komma	IM	T, U			
	Beschreibung: Einstellung der festen unteren Drehmomentgrenze.										
	Gefahr: Positive Werte bei der Einstellung der unteren Drehmomentgrenze (p1521 > 0) können zum "Durchgehen" des Motors führen.										
	Hinweis: Der Maximalwert	hängt vom maxim	nalen Drehmo	ment des	verbun	denen Mot	ors ab.				
p1656 *	Stromsollwertfilter Aktivierung	0000 bin	0011 bin	0011 bin	-	U16	IM	T, U			
	Beschreibung: Einstellung	zum Aktivieren/D	eaktivieren de	r Stromso	llwertfi	lter.					
	Hinweis: Wenn nicht alle F Das Antriebsgerät zeigt de Bit zu ermitteln, müssen Si (bin).	n Wert im hexade	zimalen Form alzahl in die B	at an. Um	die Lo	gikzuordnu	ing (High/Low)	zu jedem			
p1657 *	Stromsollwertfilter 1 Typ	1	2	1	-	I16	IM	T, U			
	Beschreibung: Einstellung des Stromsollwertfilters 1 als Tiefpass (PT2) oder als erweiterten allgemeinen Filte 2. Ordnung.										
	Abhängigkeit: Der Stromsollwertfilter 1 wird über p1656.0 aktiviert und über p1657 p1661 parametriert.										
	Hinweis: Bei erweitertem allgemeinen Filter 2. Ordnung wird durch gleiche Eigenfrequenzen im Zähler und im Nenner, d. h. Bandsperren-Frequenz, der Bandsperren-Filter realisiert. Wird die Zählerdämpfung zu Null gewählt, wird die Bandsperren-Frequenz vollständig unterdrückt. Aus der Gleichung für die 3-dB-Bandbreite lässt sich die Nenner-Dämpfung bestimmen: f_3dB Bandbreite = 2 * D_Nenner * f_Bandsperren-Frequenz										
p1658 *	Stromsollwertfilter 1 Nen- ner-Eigenfrequenz	0.5	16000.0	1000.0	Hz	Gleit- komma	IM	T, U			
	Beschreibung: Einstellung	der Nenner-Eiger	nfrequenz für S	Stromsolly	vertfilte	r 1 (PT2, a	Ilgemeiner Filte	er).			
	Abhängigkeit: Der Stromso		-			•		-			
p1659 *	Stromsollwertfilter 1 Nen- ner-Dämpfung	0.001	10.000	0.700	-	Gleit- komma	IM	T, U			
	Beschreibung: Einstellung	der Nenner-Däm	ofung für Stroi	nsollwertf	ilter 1.	I		I			
	Abhängigkeit: Der Stromso					r p1657	p1661 parame	triert.			
p1660	Stromsollwertfilter 1 Zäh- ler-Eigenfrequenz	0.5	16000.0	1000.0	Hz	Gleit- komma	IM	T, U			
	Beschreibung: Einstellung	der Zähler-Eigent	reguenz für S	tromsollwe	ertfilter	1 (allgeme	iner Filter).				
	Abhängigkeit: Der Stromso							triert.			
p1661	Stromsollwertfilter 1 Zäh- lerdämpfung	0.000	10.000	0.700	-	Gleit- komma	IM	T, U			
	Beschreibung: Einstellung	der Zählerdämpfu	ıng für Stroms	ollwertfilte	er 1.	•	•	•			
	Abhängigkeit: Der Stromso	•				r n1657	n1661 naramo	triort			
	Aniangighen. Der Stromst	niwertiliter i wird	uper p 1036.0	antivielt U	nu ube	i pioo/	proor parame	uicil.			

ParNr.	Bezeichnung	Min.	Мах.	Werks- einstel- lung	Ein- heit	Datentyp	Wirksamkeit	Änder- bar	
p1662	Stromsollwertfilter 2 Typ	1	2	2	-	I16	IM	T, U	
	Beschreibung: Einstellung 2. Ordnung	des Stromsollwer	tfilters 2 als T	iefpass (P	T2) od	er als erwe	iterten allgeme	inen Filter	
	Abhängigkeit: Der Stromso	ollwertfilter 2 wird	über p1656.1	aktiviert ui	nd übe	r p1662	p1666 parame	riert.	
	Hinweis: Bei erweitertem a Nenner, d. h. Bandsperren wählt, wird die Bandsperre Aus der Gleichung für die 3 f_3dB Bandbreite = 2 * D_I	-Frequenz, der Ba n-Frequenz vollst 3-dB-Bandbreite l	andsperren-Fi ändig unterdr ässt sich die N	lter realisie ückt. Nenner-Dä	ert. Wir	d die Zähle	erdämpfung zu		
p1663	Stromsollwertfilter 2 Nen- ner-Eigenfrequenz	0.5	16000.0	500.0	Hz	Gleit- komma	IM	T, U	
		l der Nenner-Figer	l ofrequenz für :	Stromsollw	l vertfilte		l Ilgemeiner Filte	 	
	Beschreibung: Einstellung der Nenner-Eigenfrequenz für Stromsollwertfilter 2 (PT2, allgemeiner Filter). Abhängigkeit: Der Stromsollwertfilter 2 wird über p1656.1 aktiviert und über p1662 p1666 parametriert.								
p1664	Stromsollwertfilter 2 Nen- ner-Dämpfung	0,001	10,000	0,300	-	Gleit- komma	IM	T, U	
	Beschreibung: Einstellung	der Nenner-Dämi	ofuna für Stro	nsollwertfi	Iter 2.	1	1	<u> </u>	
	Abhängigkeit: Der Stromso		_			r p1662	p1666 parame	riert.	
p1665	Stromsollwertfilter 2 Zäh- ler-Eigenfrequenz	0,5	16000,0	500,0	Hz	Gleit- komma	IM	T, U	
	Beschreibung: Einstellung der Zähler-Eigenfrequenz für Stromsollwertfilter 2 (allgemeiner Filter).								
	Abhängigkeit: Der Stromso	ollwertfilter 2 wird	über p1656.1	aktiviert ui	nd übe	r p1662	p1666 parame	triert.	
p1666	Stromsollwertfilter 2 Zäh- lerdämpfung	0,000	10,000	0,010	-	Gleit- komma	IM	T, U	
	Beschreibung: Einstellung	der Zählerdämpfu	ung für Stroms	sollwertfilte	er 2.				
	Abhängigkeit: Der Stromso	ollwertfilter 2 wird	über p1656.1	aktiviert ui	nd übe	r p1662	p1666 parame	riert.	
p2153	Drehzahlistwertfilter Zeit- konstante	0	1000000	0	ms	Gleit- komma	IM	T, U	
-0404 *	Beschreibung: Einstellung der Zeitkonstante des PT1-Gliedes zur Glättung des Drehzahl-/Geschwindigkeitsistwertes. Die geglättete Istdrehzahl/-geschwindigkeit wird mit den Schwellwerten verglichen und dient ausschließlich für Meldungen.								
p2161 *	Drehzahlschwellwert 3	0.00	210000.00	10.00	n	Gleit- komma	IM	T, U	
	Beschreibung: Einstellung			1			1		
p2162 *	Hysteresedrehzahl n_ist > n_max	0,00	60000,00	0,00	n	Gleit- komma	IM	T, U	
	Beschreibung: Einstellung	der Hysteresedre	hzahl (Bandb	reite) für d	ie Melo	dung "n_ist	> n_max".		
	Hinweis: Bei negativer Drehzahlgrenze wirkt die Hysterese unterhalb des Grenzwertes und bei positiver Drehzahlgren ze oberhalb des Grenzwertes. Bei großen Überschwingern im Bereich der Maximaldrehzahl (z. B. durch Lastabwurf), empfiehlt sich, wenn								
	möglich die Dynamik des I dann über 10 Prozent der entsprechend größer ist als Der Parameterbereich vari	Orehzahlreglers zu Bemessungsdreh s die Drehzahlgre	u erhöhen. Re zahl vergröße nze in p1082.	icht dies n rt werden,	icht au	ıs, kann die	Hysterese p2	162 nur	
p2525	LR Geberjustage Offset	0	429496729 5	0	LU	U32	IM	Т	
	Beschreibung: Lageoffset	nei der Justage de	_	nebers	1	<u>l</u>	1	<u> </u>	
	Hinweis: Der Lageoffset ist justage vom Antrieb ermitte	nur bei einem Al	osolutwertgeb	er relevant			ei der Absolutw	ertgeber-	

ParNr.	Bezeichnung	Min.	Max.	Werks- einstel- lung	Ein- heit	Datentyp	Wirksamkeit	Änder- bar		
p2533	LR Lagesollwertfilter Zeitkonstante	0.00	1000.00	0.00	ms	Gleit- komma	IM	T, U		
	Beschreibung: Einstellung	der Zeitkonstante	für den Lage	sollwertfilte	er (PT	1).				
	Hinweis: Mit dem Filter wir	d der effektive Kv	-Faktor (Lagel	kreisverstä	irkung) reduziert.				
	Damit ist ein weicheres Fü	hrungsverhalten b	oei besserem	Störverhal	ten mö	iglich.				
	Anwendungen:									
	- Abschwächung der Vorst	euerdynamik.								
	- Ruckbegrenzung.									
p2542 *	LR Stillstandsfenster	0	214748364 7	1000	LU	U32	IM	T, U		
	Beschreibung: Einstellung des Stillstandsfensters für die Stillstandsüberwachung.									
	Nach Ablauf der Stillstandsüberwachungszeit wird zyklisch geprüft, ob sich die Differenz zwischen Soll- und Istposition innerhalb des Stillstandsfensters befindet und gegebenenfalls eine entsprechende Störung ausgegeben. Wert = 0: Die Stillstandsüberwachung ist deaktiviert.									
	Abhängigkeit: Siehe: p2543, p2544 und F07450									
	Hinweis: Für die Einstellung des Stillstands- und Positionierfensters gilt:									
	Stillstandsfenster (p2542) >= Positionierfenster (p2544)									
p2543 *	LR Stillstandsüberwa- chungszeit	0.00	100000.00	200.00	ms	Gleit- komma	IM	T, U		
	Beschreibung: Einstellung	der Stillstandsübe	erwachungsze	it für die S	tillstar	dsüberwac	hung.	l		
	Nach Ablauf der Stillstandsüberwachungszeit wird zyklisch geprüft, ob sich die Differenz zwischen Soll- und Istposition innerhalb des Stillstandsfensters befindet und gegebenenfalls eine entsprechende Störung ausgegeben.									
	Abhängigkeit: Siehe: p2542, p2545 und F07450									
	Hinweis: Für die Einstellung der Stillstands- und Positionierüberwachungszeit gilt: Stillstandsüberwachungszeit (p2543) ≤ Positionierüberwachungszeit (p2545)									
p2544 *	LR Positionierfenster	0	214748364 7	40	LU	U32	IM	T, U		
	Beschreibung: Einstellung	des Positionierfer	nsters für die I	Positionier	überwa	achung.				
	Nach Ablauf der Positionierüberwachungszeit wird einmalig geprüft, ob sich die Differenz zwischen Soll- und Istposition innerhalb des Positionierfensters befindet und gegebenenfalls eine entsprechende Störung ausge geben. Wert = 0> Die Positionierüberwachung ist deaktiviert.									
	Abhängigkeit: Siehe F0745									
	Hinweis: Für die Einstellun		und Positionia	erfensters	ailt.					
	Stillstandsfenster (p2542)	_		CHCHStors	giit.					
p2545 *	LR Positionierüberwa- chungszeit	0.00	100000.00	1000.00	ms	Gleit- komma	IM	T, U		
	Beschreibung: Einstellung	l der Positionierüb	erwachungsze	it für die F	Position	I .	rhuna			
	Nach Ablauf der Positionie Istposition innerhalb des P geben.	rüberwachungsze	eit wird einmal	ig geprüft,	ob sic	h die Differ	enz zwischen S			
	Abhängigkeit: Der Bereich	von p2545 hängt	von p2543 ab).						
	Siehe: p2543, p2544, F074	151								
	Hinweis: Durch das Tolera aufgrund von betriebsmäß		_	-				achung		

ParNr.	Bezeichnung	Min.	Мах.	Werks- einstel- lung	Ein- heit	Datentyp	Wirksamkeit	Änder- bar			
p2546 *	LR Dynamische Schlepp- abstandsüberwachung Toleranz	0	214748364 7	1000	LU	U32	IM	T, U			
	Beschreibung: Einstellung	der Toleranz für d	die dynamisch	e Schlepp	abstar	ndsüberwac	hung.				
	Überschreitet der dynamis Störung ausgegeben.	• •	, ,	-			vird eine entspr	echende			
	Wert = 0> Die dynamisch		ndsüberwachu	ng ist dea	ktiviert						
	Abhängigkeit: Siehe r2563										
	Hinweis: Durch das Toleranzband sollen Fehlauslösungen der dynamischen Schleppabstandsüberwachung aufgrund von betriebsmäßigen Regelvorgängen (z. B. bei Laststößen) vermieden werden.										
p2572 **	IPOS Maximalbeschleunigung	1	2000000	Motor- abhän- gig	100 0 LU/s	U32	IM	Т			
	Beschreibung: Einstellung der Maximalbeschleunigung für die Funktion "Einfachpositionierer" (IPOS).										
	Hinweis: Die Maximalbeschleunigung wirkt sprunghaft (ohne Ruck).										
	Betriebsart "Verfahrsätze":										
	Auf die Maximalbeschleunigung wirkt der programmierte Beschleunigungsoverride. Betriebsart "Sollwertdirektvorgabe/MDI":										
		Es wirkt der Beschleunigungsoverride.									
	• •	Betriebsart "Tippen" und "Referenzpunktfahrt": Es wirkt kein Beschleunigungsoverride. Die Achse wird mit Maximalbeschleunigung gestartet.									
	_	ingsoverride. Die	1			1	1	Т			
p2573 **	IPOS Maximalverzöge- rung	1	2000000	Motor- abhän- gig	100 0 LU/s	U32	IM	Т			
	Beschreibung: Einstellung der Maximalverzögerung für die Funktion "Einfachpositionierer" (IPOS).										
	Hinweis: Die Maximalverzögerung wirkt sprunghaft (ohne Ruck).										
	Betriebsart "Verfahrsätze":										
	Auf die Maximalverzögerung wirkt der programmierte Verzögerungsoverride.										
	Betriebsart "Sollwertdirektvorgabe/MDI":										
	Es wirkt der Verzögerungs	override.									
	Betriebsart "Tippen" und "Referenzpunktfahrt":										
	Es wirkt kein Verzögerung	soverride. Die Acl	hse wird mit M	laximalver	zögeru	ıng gebrem	st.				
p2580	EPOS Software- Endschalter Minus	-2147482648	214748264 7	- 214748 2648	LU	132	IM	T, U			
	Beschreibung: Einstellung	des Software-En	dschalters in n	egativer F	ahrtric	htung.					
	Abhängigkeit: Siehe p2581	l, p2582									
p2581	EPOS Software- Endschalter Plus	-2147482648	214748264 7	214748 2647	LU	132	IM	T, U			
	Beschreibung: Einstellung	des Software-En	dschalters in p	ositiver Fa	ahrtrich	ntung.					
	Abhängigkeit: Siehe p2580), p2582									
p2582	EPOS Software- Endschalter Aktivierung	-	-	0	-	U32/Binä r	IM	Т			
		der Signalquelle	zur Aktivierung	g der "Soft	ware-E	- Endschalter		•			
	Beschreibung: Einstellung der Signalquelle zur Aktivierung der "Software-Endschalter". Abhängigkeit: Siehe p2580, p2581										

ParNr.	Bezeichnung	Min.	Max.	Werks- einstel- lung	Ein- heit	Datentyp	Wirksamkeit	Änder- bar	
	Vorsicht: Software-Endsch	alter wirksam:							
	- Achse ist referenziert.								
	Software-Endschalter unwi	irksam:							
	- Modulokorrektur aktiv.								
	- Referenzpunktfahrt wird a	ausgeführt.							
	Hinweis: Zielposition bei re	lativer Positionier	ung außerhall	o Software	e-Ends	chalter:			
	Der Verfahrsatz wird gestartet und die Achse kommt auf dem Software-Endschalter zum Stehen. Es w entsprechende Warnung ausgegeben und der Verfahrsatz abgebrochen. Verfahrsätze mit gültiger Pos sind aktivierbar.								
	Zielposition bei absoluter F	Positionierung auß	Serhalb Softwa	are-Endsch	nalter:				
	Der Verfahrsatz wird in der geben.	Betriebsart "Verf	ahrsätze" nich	nt gestarte	t und e	eine entspre	echende Störur	ng ausge-	
	Achse außerhalb gültigem	Verfahrbereich:							
	Befindet sich die Achse be ausgegeben. Die Störung I bar.								
	Hinweis: Der Verfahrbereic	h kann auch übei	STOP-Nocke	en begrenz	zt werc	len.			
p2583	EPOS Umkehrlosekom- pensation	-200000	200000	0	LU	132	-	T, U	
	Beschreibung: Einstellung	des Losebetrags	für positive od	ler negativ	e Lose	e.			
	= 0: Die Umkehrlosekompensation ist ausgeschaltet.								
	> 0: Positive Lose (Normalfall)								
	Der Geberistwert eilt bei Richtungsumkehr dem tatsächlichen Istwert voraus.								
	• < 0: Negative Lose								
	Der tatsächliche Istwert eilt bei Richtungsumkehr dem Geberistwert voraus.								
	Abhängigkeit: Wird eine ste mit Absolutwertgeber einge onswertes relevant.	ehende Achse du	rch "Referenz	punkt setz	en" ref	ferenziert b			
	p2604 = 1:								
	Positiv fahren -> Es wird so	ofort ein Kompens	sationswert au	fgeschalte	et.				
	Negativ fahren -> Es wird k	cein Kompensatio	nswert aufges	chaltet.					
	p2604 = 0:								
	Positiv fahren -> Es wird ke	ein Kompensation	swert aufgeso	haltet.					
	Negativ fahren -> Es wird s	sofort ein Kompen	sationswert a	ufgeschalt	tet.				
	Bei erneutem Referenzpunkt setzen (einer referenzierten Achse) bzw. bei "Fliegendem Referenzieren" ist nicht p2604 sondern die Vorgeschichte relevant.								
	Siehe p2604	·	1						
p2599	EPOS Referenzpunkt-	-2147482648	214748264	0	LU	132	IM	T, U	
	Koordinate Wert		7						
	Koordinate Wert Beschreibung: Einstellung Referenzieren bzw. Justier		tes für die Ref		kt-Kooi	l rdinate. Die	ser Wert wird r	l nach dem	
	Beschreibung: Einstellung	en als aktuelle Ac	tes für die Ref		kt-Kooi	l rdinate. Die	 ser Wert wird r	l nach dem	
p2600	Beschreibung: Einstellung Referenzieren bzw. Justier	en als aktuelle Ac	tes für die Ref		kt-Kooi	rdinate. Die	ser Wert wird r	T, U	

ParNr.	Bezeichnung	Min.	Мах.	Werks- einstel- lung	Ein- heit	Datentyp	Wirksamkeit	Änder- bar		
p2604	EPOS Referenzpunkt- fahrt Startrichtung	-	-	0	-	U32/Binä r	IM	Т		
	Beschreibung: Einstellung 1-Signal: Start in negat 0-Signal: Start in positiv Abhängigkeit: Siehe p2583	iver Richtung. ver Richtung.	für die Startric	htung der	Refere	enzpunktfah	nrt.			
p2605	Referenzpunktfahrt An- fahrgeschwindigkeit Refe- renznocken	1	40000000	5000	100 0 LU/ min	U32	IM	T, U		
	Beschreibung: Einstellung der Anfahrgeschwindigkeit zum Referenznocken bei der Referenzpunktfahrt. Abhängigkeit: Die Referenzpunktfahrt startet nur mit der Anfahrgeschwindigkeit zum Referenznocken bei									
	Abhängigkeit: Die Referen: vorhandenem Referenznoo Siehe p2604, p2606	•	t nur mit der A	nfahrgeso	hwind	igkeit zum F	Referenznocke	n bei		
	Hinweis: Beim Fahren zum se beim Starten der Refere Nullmarke begonnen.									
p2606	EPOS Referenzpunkt- fahrt Referenznocken maximaler Weg	0	214748264 7	214748 2647	LU	U32	IM	T, U		
	Beschreibung: Einstellung des maximalen Wegs nach dem Start der Referenzpunktfahrt beim Fahren zum Referenznocken.									
	Abhängigkeit: Siehe p2604									
	Hinweis: Bei Verwendung	eines Umkehrnod	I		1		T			
p2608	Referenzpunktfahrt An- fahrgeschwindigkeit Nullmarke	1	4000000	300	100 0 LU/ min	U32	IM	T, U		
	Beschreibung: Einstellung der Nullmarke bei der Refe		windigkeit nac	h dem Erk	ennen	des Refere	enznockens zu	m Suchen		
	Abhängigkeit: Bei nicht vor zur Nullmarke.	handenem Refer	enznocken sta	artet die R	eferen	zpunktfahrt	sofort mit dem	Fahren		
	Siehe p2604, p2609									
	Vorsicht: Wird der Referen zur Synchronisation erkann							ullmarke		
	Nach dem Verlassen des F zeitverzögert aktiviert. Des den und die Anfahrgeschw	halb sollte der Re	eferenznocken	in die Mit	te zwis	schen zwei l	Nullmarken jus			
	Hinweis: Beim Fahren zur	Nullmarke ist der	Geschwindigk	ceitsoverri	de nich	nt wirksam.				
p2609	EPOS Referenzpunkt- fahrt Max Weg Referenz- nocken und Nullmarke	0	214748264 7	20000	LU	U32	IM	T, U		
	Beschreibung: Einstellung Nullmarke.	des maximalen V	Vegs nach der	n Verlasse	en des	Referenzno	ockens beim F	ahren zur		
	Abhängigkeit: Siehe p2604	, p2608, F07459								

ParNr.	Bezeichnung	Min.	Max.	Werks- einstel- lung	Ein- heit	Datentyp	Wirksamkeit	Änder- bar		
p2611	EPOS Referenzpunkt- fahrt Anfahrgeschwindig- keit Referenzpunkt	1	4000000	300	100 0 LU/ min	U32	IM	T, U		
	Beschreibung: Einstellung der Anfahrgeschwindigkeit nach dem Erkennen der Nullmarke zum Fahren auf de Referenzpunkt.									
	Abhängigkeit: Siehe p2604	ł, p2609								
	Hinweis: Beim Fahren zum Referenzpunkt ist der Geschwindigkeitsoverride nicht wirksam.									
p2617	EPOS Verfahrsatz Position	-2147482648	214748264 7	0	LU	132	IM	T, U		
	Beschreibung: Einstellung	der Zielposition for	ür den Verfahr	satz.						
	Abhängigkeit: Siehe p2618	3								
	Hinweis: Die Zielposition w	vird abhängig von	p29241 relativ	v oder abs	olut ar	ngefahren.				
p2618	EPOS Verfahrsatz Geschwindigkeit	1	4000000	600	100 0 LU/ min	132	IM	T, U		
	Beschreibung: Einstellung	der Geschwindig	keit für den Ve	erfahrsatz.	•	•	•	•		
	Abhängigkeit: Die Anzahl o Siehe p2617	der Indizes ist abb	nängig von p20	615.						
	Hinweis: Die Geschwindigkeit kann über den Geschwindigkeitsoverride (p2646) beeinflusst werden.									
p29000 *	Motor-ID	0	54251	0	-	U16	RE	Т		
	Beschreibung: Motortypnu Bei einem Motor mit Inkrer 18 bis 39. Bei einem Motor mit Absol bis 10048.	nentalgeber müss	sen Anwender	den Para	meterv	vert manuel	l eingeben, We			
p29001	Umkehr der Motordreh- richtung	0	1	0	-	l16	RE	Т		
	Beschreibung: Umkehr der negative Richtung. Nach e wender darauf hin, die Ref	iner Änderung vo	n p29001 geh	t der Refe						
	0: Keine Umkehr									
	1: Rückwärts	T .	T		I	I	T	1		
p29002	BOP-Anzeige Auswahl	0	4	0	-	I16	IM	U		
	 Beschreibung: Auswahl der BOP-Betriebsanzeige. 0: Istdrehzahl (Standardwert) 1: Gleichspannung 2: Istdrehmoment 									
	3: Istposition4: Lageoffset									
	4. Layeonsei									

ParNr.	Bezeichnung	Min.	Max.	Werks- einstel- lung	Ein- heit	Datentyp	Wirksamkeit	Änder- bar							
p29003	Regelungsart	0	8	0	-	I16	RE	Т							
	Beschreibung: Auswahl de	r Regelungsart.													
	0: Lageregelung mit Im	pulsfolgeeingang	(PTI)												
	1: Interne Lageregelung	g (IPos)													
	• 2: Drehzahlregelung (S)													
	• 3: Drehmomentregelun	g (T)													
	4: Regelungsumschaltb														
	5: Regelungsumschaltbetrieb: IPos/S 6: Regelungsumschaltbetrieb: RTI/T														
	6: Regelungsumschaltbetrieb: PTI/T 7: Regelungsumschaltbetrieb: IRes/T														
	7: Regelungsumschaltbetrieb: IPos/T 9: Pagelungsumschaltbetrieb: S/T														
	8: Regelungsumschaltbetrieb: S/T														
	Hinweis: Die kombinierte Regelungsart kann über das Digitaleingangssignal C-MODE gesteuert werden. Wenn DI10 (C-MODE) 0 ist, wird die erste Regelungsart des Regelungsumschaltbetriebs ausgewählt; ander falls wird die zweite ausgewählt.														
p29004	RS485-Adresse	0	31	0	-	U16	RE	Т							
	Beschreibung: Konfiguration lute Position des Servoanti					d verwende	et, um die aktue	elle abso-							
p29005	Warnschwelle für	1	100	100	%	Gleit-	-	Т							
	Bremswiderstandskapazi-					komma									
	tät-Prozentsatz Peschreihung: Wernauslässeschwelle für Kanazität des internen Bromswiderstands														
	Beschreibung: Warnauslöseschwelle für Kapazität des internen Bremswiderstands.														
	Alarmnummer: A52901		1	1		T	T	ı							
p29006	Netzspannung	380	480	[0] 400	V	U16	IM	Т							
	Beschreibung: Nennnetzsp chung von -15 % bis +10 %			tteten Spa	nnung	. Der Antrie	eb kann mit ein	er Abwei-							
p29010	PTI: Auswahl der Eingangsimpulsform	0	3	0	-	l16	RE	Т							
	Beschreibung: Auswahl der Form des Sollwert-Impulsfolgeeingangs. Nach einer Änderung von p29010 geht der Referenzpunkt verloren. A7461 weist den Anwender darauf hin, die Referenzierung erneut durchzuführen														
	der Referenzpunkt verlorer	i. A/461 weist de	ii Aliwelluel u	araut nin,		0: Impuls + Richtung, positive Logik									
	• 0: Impuls + Richtung, p	ositive Logik	in Anwender C	araut nin,											
	0: Impuls + Richtung, p1: AB-Phase, positive L	ositive Logik ogik	il Allwellder C	araut nin,											
	0: Impuls + Richtung, p1: AB-Phase, positive L2: Impuls + Richtung, n	ositive Logik ogik egative Logik	ar Anwender C	araut nin,											
	 0: Impuls + Richtung, p 1: AB-Phase, positive L 2: Impuls + Richtung, n 3: AB-Phase, negative 	ositive Logik ogik egative Logik Logik			ı	T									
p29011	 0: Impuls + Richtung, p 1: AB-Phase, positive L 2: Impuls + Richtung, n 3: AB-Phase, negative PTI: Anzahl Sollwertimpulse pro Umdrehung 	ositive Logik ogik egative Logik Logik 0	16777215	0	-	U32	IM	Т							
p29011	0: Impuls + Richtung, p 1: AB-Phase, positive L 2: Impuls + Richtung, n 3: AB-Phase, negative PTI: Anzahl Sollwertimpulse pro Umdrehung Beschreibung: Die Anzahl Umdrehung, wenn die Anz	ositive Logik ogik egative Logik Logik 0 von Sollwertimpu ahl von Sollwertir	16777215 Isen pro Umd npulsen diese	0 rehung des n Wert err	- s Moto eicht.	rs. Der Ser	vomotor vollzie	T ht eine							
	 0: Impuls + Richtung, p 1: AB-Phase, positive L 2: Impuls + Richtung, n 3: AB-Phase, negative PTI: Anzahl Sollwertimpulse pro Umdrehung Beschreibung: Die Anzahl Umdrehung, wenn die Anz Wenn dieser Wert 0 ist, wir bestimmt. 	ositive Logik ogik egative Logik Logik 0 von Sollwertimpu ahl von Sollwertir d die Anzahl erfo	16777215 Isen pro Umdi npulsen diese rderlicher Soll	0 rehung de: n Wert err	- s Moto eicht.	rs. Der Ser	vomotor vollzie	T ht eine erhältnis							
p29011 p29012[0	0: Impuls + Richtung, p 1: AB-Phase, positive L 2: Impuls + Richtung, n 3: AB-Phase, negative PTI: Anzahl Sollwertimpulse pro Umdrehung Beschreibung: Die Anzahl Umdrehung, wenn die Anz Wenn dieser Wert 0 ist, wir bestimmt. PTI: Zähler des elektronischen Getriebes	ositive Logik ogik egative Logik Logik 0 von Sollwertimpu ahl von Sollwertir d die Anzahl erfo	16777215 Isen pro Umdinpulsen diese irderlicher Soli	0 rehung des n Wert err lwertimpuls	s Moto eicht. se vom	rs. Der Ser n elektronis	vomotor vollzie chen Getriebev	T ht eine erhältnis							
p29012[0	0: Impuls + Richtung, p 1: AB-Phase, positive L 2: Impuls + Richtung, n 3: AB-Phase, negative PTI: Anzahl Sollwertimpulse pro Umdrehung Beschreibung: Die Anzahl Umdrehung, wenn die Anz Wenn dieser Wert 0 ist, wir bestimmt. PTI: Zähler des elektronischen Getriebes Beschreibung: Der Zähler system mit einem Absolutiven.	ositive Logik ogik egative Logik Logik 0 von Sollwertimpu ahl von Sollwertir d die Anzahl erfo 1 des elektronische vertgeber hat p29	16777215 Isen pro Umdinpulsen dieserderlicher Soll 10000 In Getriebever	orehung des n Wert err lwertimpuls 1 hältnisses ertbereich v	s Moto eicht. se vom	u32 e Sollwertimois 10000.	vomotor vollzie chen Getriebev IM ipulse. Für das	T ht eine erhältnis T Servo-							
p29012[0	0: Impuls + Richtung, p 1: AB-Phase, positive L 2: Impuls + Richtung, n 3: AB-Phase, negative PTI: Anzahl Sollwertimpulse pro Umdrehung Beschreibung: Die Anzahl Umdrehung, wenn die Anz Wenn dieser Wert 0 ist, wir bestimmt. PTI: Zähler des elektronischen Getriebes Beschreibung: Der Zähler system mit einem Absolute Insgesamt sind vier Zähler gangssignal EGEAR konfig	ositive Logik ogik egative Logik Logik 0 von Sollwertimpu ahl von Sollwertir d die Anzahl erfo 1 des elektronische vertgeber hat p29 verfügbar. Sie kö jurieren.	16777215 Isen pro Umdinpulsen dieserderlicher Soll 10000 In Getriebever 012 einen Webinnen einen der	0 rehung deen Wert errilwertimpuls 1 thältnissesertbereich ver Zähler a	- s Moto eicht. se vom - für die von 1 b	u32 e Sollwertimois 10000. nlen, indem	vomotor vollzie chen Getriebev IM pulse. Für das Sie das Digital	T ht eine erhältnis T Servo- ein-							
p29012[0	0: Impuls + Richtung, p 1: AB-Phase, positive L 2: Impuls + Richtung, n 3: AB-Phase, negative PTI: Anzahl Sollwertimpulse pro Umdrehung Beschreibung: Die Anzahl Umdrehung, wenn die Anz Wenn dieser Wert 0 ist, wir bestimmt. PTI: Zähler des elektronischen Getriebes Beschreibung: Der Zähler system mit einem Absolutv Insgesamt sind vier Zähler	ositive Logik ogik egative Logik Logik 0 von Sollwertimpu ahl von Sollwertir d die Anzahl erfo 1 des elektronische verfügbar. Sie kö jurieren. zur Berechnung	16777215 Isen pro Umdenpulsen dieserderlicher Soll 10000 In Getriebever 012 einen Westnen einen de von Zählern fi	0 rehung deen Wert errilwertimpuls 1 thältnisses ertbereich ver Zähler a	- s Moto eicht. se vom - für die von 1 b auswäh	U32 e Sollwertimois 10000. hlen, indem	vomotor vollzie chen Getriebev IM pulse. Für das Sie das Digital	T ht eine erhältnis T Servo- ein-							
p29012[0	0: Impuls + Richtung, p 1: AB-Phase, positive L 2: Impuls + Richtung, n 3: AB-Phase, negative PTI: Anzahl Sollwertimpulse pro Umdrehung Beschreibung: Die Anzahl Umdrehung, wenn die Anz Wenn dieser Wert 0 ist, wir bestimmt. PTI: Zähler des elektronischen Getriebes Beschreibung: Der Zähler system mit einem Absolutv Insgesamt sind vier Zähler gangssignal EGEAR konfig Ausführliche Informationen	ositive Logik ogik egative Logik Logik 0 von Sollwertimpu ahl von Sollwertir d die Anzahl erfo 1 des elektronische verfügbar. Sie kö jurieren. zur Berechnung	16777215 Isen pro Umdenpulsen dieserderlicher Soll 10000 In Getriebever 012 einen Westnen einen de von Zählern fi	0 rehung deen Wert errilwertimpuls 1 thältnisses ertbereich ver Zähler a	- s Moto eicht. se vom - für die von 1 b auswäh	U32 e Sollwertimois 10000. hlen, indem	vomotor vollzie chen Getriebev IM pulse. Für das Sie das Digital	T ht eine erhältnis T Servo- ein-							

ParNr.	Bezeichnung	Min.	Мах.	Werks- einstel- lung	Ein- heit	Datentyp	Wirksamkeit	Änder- bar
p29014	PTI: Auswahl des elektri- schen Pegels für den Impulseingang	0	1	1	-	I16	IM	Т
	Beschreibung: Auswahl ein 0: 5 V 1: 24 V	nes Logikpegels fi	ür die Sollwert	impulse.				
p29016	PTI: Impulseingangsfilter	0	1	[0] 0	-	I16	IM	Т
	Beschreibung: Auswahl eir niederfrequenten PTI-Eing				essere	s EMV-Verl	nalten zu erziel	en. 0 für
p29020	Abstimmung: Ansprechempfindlichkeit	1	31	16	-	U16	IM	Т
	Beschreibung: Dynamikfak	tor der Selbstopti	mierung. Insg	esamt sind	d 31 D	ynamikfakto	oren verfügbar.	
p29021	Abstimmung: Modusaus- wahl	0	5	0	-	U16	IM	Т
	Beschreibung: Auswahl eir 0: Deaktiviert 3: Selbstoptimierung in 4: Selbstoptimierung in 5: Deaktivieren mit Stal	Echtzeit zur Posi Echtzeit zur Inter	tionierung polation					
p29022	Abstimmung: Verhältnis des Gesamtträgheitsmoments zum Motorträgheitsmoment Beschreibung: Verhältnis o	1.00	10000.00	1.00	-	Gleit- komma	IM enveronmentars	T, U
p29023	Resonanzfrequenzunter-	0	2	0		I16	IM	T, U
p23023	drückung aktivieren	O	2		_	110	IIVI	1, 0
	Beschreibung: Aktivierung O: Resonanzfreguenzu		•	-	oe der	Resonanzf	reguenz)	
	1: Resonanzfrequenzul 2: Einmalige Resonanz	nterdrückung in E	chtzeit	J			. ,	
p29025	Abstimmung Start	0	63	13	-	U16	IM	T, U
	Beschreibung: Konfiguration Hinweis: Bit 0: Bei signifikanten Dynamik des Reglers v mik des Lagereglers er (Bit 3 = 1) oder die Dre Bit 1: Bei niedrigen Dre Rauschen und Schwing empfohlen. Bit 2: Für die Verstärku Bit 3: Aktiviert die Dreh Bit 4: Aktiviert die Dreh Bit 5: Passt die Beschle	Unterschieden zw vird der P-Regler höht. Diese Funkt hmomentvorsteue hzahlen werden o gungen im Stillsta ng des Drehzahlr zahlvorsteuerung momentvorsteuer	vischen dem Nim Lageregelkion sollte nurerung (Bit 4 = die Verstärkund zu vermeioeglers wird dafür den Lagerung für den Lagerung	creis zu eir eingestellt 1) aktiv ist gsfaktorer len. Diese s geschät regler. ageregler.	nem Pl werde n der F Einste	D-Regler. Den, wenn die Regelung au ellung wird f	adurch wird die Drehzahlvors utomatisch redu ür Inkremental	e Dyna- teuerung uziert, um geber sichtigt.
p29028	Zeitkonstante Vorsteue- rung Selbstoptimierung	0.0	60.0	7.5	ms	Gleit- komma	IM	T, U
	Beschreibung: Legt die Zeit Dem Antrieb wird damit üb Für Antrieb, die sich mitein Je höher diese Zeitkonstar Hinweis: Diese Zeitkonstar	er seine Vorsteue ander interpoliere ite, desto ruckfrei	erung eine def en müssen, mi er folgt der Ar	inierte Dyr uss dersel ıtrieb dem	namik z be We	zugeordnet rt eingegeb		ung fest.

ParNr.	Bezeichnung	Min.	Мах.	Werks- einstel- lung	Ein- heit	Datentyp	Wirksamkeit	Änder- bar		
p29030	PTO: Anzahl Impulse pro Umdrehung:	0, 30	16384	1000	-	U32	IM	Т		
	Beschreibung: Anzahl Ausgangsimpulse pro Umdrehung. Wenn dieser Wert 0 ist, wird die Anzahl erforderlicher Ausgangsimpulse vom elektronischen Getriebeverhältnis bestimmt.									
p29031	PTO: Zähler des elektro- nischen Getriebes	1	214700000 0	1	-	U32	IM	Т		
	Beschreibung: Der Zähler Ausführliche Informationen oder verwenden Sie SINAI	zur Berechnung	des Zählers fi	nden Sie i	n der S	SINAMICS	•	nleitung,		
p29032	PTO: Nenner des elekt- ronischen Getriebes	1	214700000	1	-	U32	IM	Т		
	Beschreibung: Der Nenner Ausführliche Informationen oder verwenden Sie SINAI	zur Berechnung	des Nenners	finden Sie	in der	SINAMICS	•	anleitung,		
p29041[0 .1]	Drehmomentskalierung	0	[0] 100 [1] 300	[0] 100 [1] 300	%	Gleit- komma	IM	Т		
	 gang (10 V) festlegen. [1] Die Skalierung des analogen Drehmomentgrenzwerts. Mit diesem Parameter können Sie den Drehmomentgrenzwert entsprechend dem vollständigen Analogeingang (10 V) festlegen. Sie können die internen Parameter oder den Analogeingang in Kombination mit den Digitaleingangssignalen TLIM1 und TLIM2 als Quelle für den Drehmomentgrenzwert festlegen. Index: [0]: TORQUESETSCALE [1]: TORQUELIMITSCALE 									
p29042	Offset-Einstellung für Analogeingang 2	-0,50	0,50	0,00	V	Gleit- komma	IM	Т		
p29043	Beschreibung: Offset-Einst Drehmomentfestsollwert	-100	100	0	%	Gleit- komma	IM	Т		
	Beschreibung: Drehmomentfestsollwert Sie können die internen Parameter oder den Analogeingang in Kombination als Quelle für den Drehmoment- festsollwert festlegen, indem Sie das Digitaleingangssignal TSET konfigurieren.									
p29050[0 .2]	Drehmomentgrenze oben	-150	300	300	%	Gleit- komma	IM	Т		
	Beschreibung: Positiver Drehmomentgrenzwert. Insgesamt sind drei interne Drehmomentgrenzwerte verfügbar. Sie können die internen Parameter oder den Analogeingang in Kombination mit den Digitaleingangssignalen TLIM1 und TLIM2 als Quelle für den Drehmomentgrenzwert festlegen.									
p29051[0	Drehmomentgrenze unten	-300	150	-300	%	Gleit- komma	IM	Т		
.21	Beschreibung: Negativer D Insgesamt sind drei interne Sie können die internen Pa TLIM1 und TLIM2 als Quel	e Drehmomentgre arameter oder der	enzwerte verfü n Analogeinga	ng in Kom		on mit den [Digitaleingangs	signalen		

ParNr.	Bezeichnung	Min.	Max.	Werks- einstel- lung	Ein- heit	Datentyp	Wirksamkeit	Änder- bar		
p29060 *	Drehzahlskalierung	6	210000	3000	U/mi n	Gleit- komma	IM	Т		
	Beschreibung: Die Skalier	ung des analogen	Drehzahlsol	lwerts.						
	Mit diesem Parameter können Sie den Drehzahlsollwert entsprechend dem vollständigen Analogeingang (10 V) festlegen.									
p29061	Offset-Einstellung für Analogeingang 1	-0.50	0.50	0.00	V	Gleit- komma	IM	Т		
	Beschreibung: Offset-Eins	tellung für Analog	eingang 1.							
p29070[0 .2] *	Positiver Drehzahlgrenz- wert	0	210000	[0] 210000	U/mi n	Gleit- komma	IM	Т		
	Beschreibung: Positiver D	rehzahlgrenzwert								
	Insgesamt sind drei intern	e Drehzahlgrenzw	verte verfügba	ar.						
	Sie können die internen Pa SLIM1 und SLIM2 als Que				binatio	n mit den [Digitaleingangs	signalen		
p29071[0 .2] *	Negativer Drehzahl- grenzwert	-210000	0	[0] - 210000	U/mi n	Gleit- komma	IM	Т		
	Beschreibung: Negativer [Drehzahlgrenzwer	t.							
	Insgesamt sind drei intern	e Drehzahlgrenzw	verte verfügba	ar.						
	Sie können die internen Parameter oder den Analogeingang in Kombination mit den Digitaleingangssignalen SLIM1 und SLIM2 als Quelle für den Drehzahlgrenzwert festlegen.									
p29075	Schwellwert für die Drehzahlklemme	0	200	200	U/mi n	Gleit- komma	IM	Т		
	Beschreibung: Der Schwellwert für die Nulldrehzahlklemme.									
	Wenn die Funktion der Nulldrehzahlklemme im Drehzahlregelungsbetrieb aktiviert wurde, wird die Motordrehzahl auf 0 geklemmt, wenn der Drehzahlsollwert und die Istdrehzahl unter dieser Schwelle liegen.									
p29078	Drehzahlschwellwert erreicht	0.0	100.0	10	U/mi n	Gleit- komma	IM	Т		
	Beschreibung: Drehzahlbe	ereich erreicht (Ab	weichung zw	ischen Sol	wert ur	nd Motordre	ehzahl)			
p29080	Überlastschwellwert für Auslösung von Aus- gangssignal	10	300	100	%	Gleit- komma	IM	Т		
	Beschreibung: Überlastscl	nwellwert für die A	Ausgangsleist	ung.						
p29090	Offset-Einstellung für Analogausgang 1	-0,50	0,50	0,00	V	Gleit- komma	IM	Т		
	Beschreibung: Offset-Eins	tellung für Analog	ausgang 1.							
p29091	Offset-Einstellung für Analogausgang 2	-0,50	0,50	0,00	V	Gleit- komma	IM	Т		
	Beschreibung: Offset-Eins	tellung für Analog	ausgang 2.							
p29110[0 .1] **	Lagekreisverstärkung	0,000	300,000	[0] Motor- abhän- gig [1] 1,000	100 0/mi n	Gleit- komma	IM	T, U		
	Beschreibung: Lagekreisv	ı erstärkung	1	.,000	<u> </u>	I	1	I		
	Insgesamt sind zwei Lage umschalten, indem Sie da rameter konfigurieren. Die erste Lagekreisverstär	kreisverstärkunge s Digitaleingangs:	signal G-CHA	NGE konfi						
	Die erste Lagekreisverstar	kung ist die Stand	uardeinstellur	ıg.						

ParNr.	Bezeichnung	Min.	Мах.	Werks- einstel- lung	Ein- heit	Datentyp	Wirksamkeit	Änder- bar			
p29111	Drehzahlvorsteuerungs- faktor (Feed Forward)	0.00	200.00	0.00	%	Gleit- komma	IM	T, U			
		Beschreibung: Einstellung zur Aktivierung und Gewichtung des Drehzahlvorsteuerungswerts. Wert = 0 %> Die Vorsteuerung ist deaktiviert.									
p29120[0 .1] **	Drehzahlregelkreisver- stärkung	0,00	999999,00	[0] Motor- abhän- gig [1] 0,30	Nms /rad	Gleit- komma	IM	T, U			
	Beschreibung: Drehzahlreg	gelkreisverstärkur	ng								
	stärkungen umschalten, ind Bedingungsparameter kon	Insgesamt sind zwei Drehzahlregelkreisverstärkungen verfügbar. Sie können zwischen diesen beiden Verstärkungen umschalten, indem Sie das Digitaleingangssignal G-CHANGE konfigurieren oder zugehörige Bedingungsparameter konfigurieren.									
	Die erste Drehzahlregelkre	isverstärkung ist	die Standarde	instellung.		T	1				
p29121[0 .1] *	Drehzahlregelung Nach- stellzeit	0.00	100000.00	[0] 15 [1] 20	ms	Gleit- komma	IM	T, U			
	Beschreibung: Die Nachstellzeit der Drehzahlregelung.										
	Insgesamt sind zwei Nachstellzeitwerte für die Drehzahlregelung verfügbar. Sie können zwischen diesen beiden Zeitwerten umschalten, indem Sie das Digitaleingangssignal G-CHANGE konfigurieren oder zugehörige Bedingungsparameter konfigurieren. Die erste Nachstellzeit für die Drehzahlregelung ist die Standardeinstellung.										
p29130	Verstärkungsumschaltung: Modusauswahl	0	4	0	-	I16	IM	Т			
	Beschreibung: Auswahl eir 0: Deaktiviert 1: Umschaltung über D 2: Lageabweichung als 3: Impulseingangsfrequ 4: Istdrehzahl als Umschaltung (p20021=0) deaktivier	I-G-CHANG Umschaltbedingtenz als Umschaltbedingungsumschaltung kant ist.	ung bedingung In nur verwend	det werder	1	T	1	1			
p29131	Bedingung für Verstär- kungsumschaltung: Im- pulsabweichung	0	214748364 7	100	LU	132	IM	Т			
	Verstärkungsumschaltung	Beschreibung: Triggerung des Lageabweichungsschwellwerts für die Verstärkungsumschaltung. Wenn die Verstärkungsumschaltung aktiviert ist und diese Bedingung ausgewählt ist:									
	Umschalten von der erschung größer als der S	chwellwert ist.									
	Umschalten von der zw chung kleiner als der S		ı Kegelungspa	arametern	zur ers	sten Grupp	e, wenn die La	geabwei-			

ParNr.	Bezeichnung	Min.	Max.	Werks- einstel- lung	Ein- heit	Datentyp	Wirksamkeit	Änder- bar		
p29132	Bedingung für Verstär- kungsumschaltung: La- gesollwertfrequenz	0	214700006 4	100	100 0 LU/ min	Gleit- komma	IM	Т		
p29133	Beschreibung: Triggerung die interne Lageregelung (viert ist und diese Bedingu 1. PTI - Umschalten von de des Impulsfolgeeing - Umschalten von de des Impulsfolgeeing 2. IPos - Umschalten von de am Lagefestsollwer - Umschalten von de als der Schwellwert Bedingung für Verstär- kungsumschaltung: Ist- drehzahl	IPos) für die Vers ng ausgewählt ist r ersten Gruppe v gangs größer als o r zweiten Gruppe gangs kleiner als o r ersten Gruppe v t größer als der S r zweiten Gruppe	tärkungsumso : on Regelungs der Schwellwe von Regelung der Schwellwe on Regelungs chwellwert ist	paramete ert ist. gsparamet ert ist. paramete	Venn d rn zur z ern zur	ie Verstärk zweiten Gru ersten Gru zweiten Gru	ungsumschaltu uppe, wenn dei uppe, wenn dei uppe, wenn die	Ing akti- Impuls Impuls Drehzah		
	 Beschreibung: Triggerung des Istdrehzahlschwellwerts für die Verstärkungsumschaltung. Wenn die Verstärkungsumschaltung aktiviert ist und diese Bedingung ausgewählt ist: Umschalten von der ersten Gruppe von Regelungsparametern zur zweiten Gruppe, wenn die Istdrehzahl des Motors größer als der Schwellwert ist. Umschalten von der zweiten Gruppe von Regelungsparametern zur ersten Gruppe, wenn die Istdrehzahl des Motors kleiner als der Schwellwert ist. 									
p29139	Zeitkonstante Verstär- kungsumschaltung	8	1000	20	ms	Gleit- komma	IM	T		
	Beschreibung: Zeitkonstante für die Verstärkungsumschaltung. Stellen Sie diesen Parameter ein, um häufige Verstärkungsumschaltungen zu vermeiden, die die Zuverlässigkeit des Systems herabsetzen.									
p29140	PI/P: Modusauswahl	0	5	0	-	U16	IM	Т		
	 Beschreibung: Auswahl einer Bedingung für die Umschaltung von der PI-Regelung zur P-Regelung während der Drehzahlregelung. 0: Deaktiviert 1: Das Drehmoment ist höher als ein parametrierbarer Einstellwert. 2: Verwendung des Digitaleingangssignals (G-CHANGE) 3: Die Drehzahl ist höher als ein parametrierbarer Einstellwert. 4: Die Beschleunigung ist höher als ein parametrierbarer Einstellwert. 5: Die Impulsabweichung ist höher als ein parametrierbarer Einstellwert. Hinweis: Die PI/P-Umschaltung kann nur verwendet werden, wenn die automatische Selbstoptimierung (p29021=0) und die Verstärkungsumschaltung deaktiviert sind. 									
p29141	Umschaltbedingung PI/P: Drehmoment	0	300	200	%	Gleit- komma	IM	Т		
	Beschreibung: Triggerung Umschaltung aktiviert ist u Umschalten von der Plist. Umschalten von der Plist.	nd diese Bedingu -Regelung zur P-f	ng ausgewähl Regelung, wei	t ist: nn das Isto	drehmo	chaltung. W	er als der Schv			

ParNr.	Bezeichnung	Min.	Мах.	Werks- einstel- lung	Ein- heit	Datentyp	Wirksamkeit	Änder- bar		
p29142	Umschaltbedingung PI/P: Drehzahl	0	210000	2000	U/mi n	Gleit- komma	IM	Т		
	Beschreibung: Triggerung des Drehzahlschwellwerts für die PI/P-Umschaltung. Wenn die PI/P-Umschaltung aktiviert ist und diese Bedingung ausgewählt ist: Umschalten von der PI-Regelung zur P-Regelung, wenn die Istdrehzahl größer als der Schwellwert ist. Umschalten von der P-Regelung zur PI-Regelung, wenn die Istdrehzahl kleiner als der Schwellwert ist.									
p29143	Umschaltbedingung PI/P: Beschleunigung	0	30000	20	rev/	Gleit- komma	IM	T		
	Umschaltung aktiviert ist u Umschalten von der Pl ist. Umschalten von der P- ist.	 Beschreibung: Triggerung des Beschleunigungsschwellwerts für die PI/P-Umschaltung. Wenn die PI/P-Umschaltung aktiviert ist und diese Bedingung ausgewählt ist: Umschalten von der PI-Regelung zur P-Regelung, wenn die Istbeschleunigung größer als der Schwellwert ist. Umschalten von der P-Regelung zur PI-Regelung, wenn die Istbeschleunigung kleiner als der Schwellwert 								
p29144	Umschaltbedingung PI/P: Impulsabweichung	0	214748364 7	30000	LU	U32	IM	Т		
	 Beschreibung: Triggerung des Impulsabweichungsschwellwerts für die PI/P-Umschaltung. Wenn die PI/P-Umschaltung aktiviert ist und diese Bedingung ausgewählt ist: Umschalten von der PI-Regelung zur P-Regelung, wenn die Impulsabweichung größer als der Schwellwert ist. Umschalten von der P-Regelung zur PI-Regelung, wenn die Impulsabweichung kleiner als der Schwellwert ist. 									
p29240	Referenzierungsmodus auswählen	0	4	1	-	I16	RE	Т		
	Beschreibung: Auswahl des Referenzierungsmodus. O: Referenzierung mit externem Signal REF 1: Referenzierung mit externem Referenznocken (Signal REF) 2: Referenzierung nur mit Nullmarke 3: Referenzierung mit externem Referenznocken (CCWL) und Nullmarke 4: Referenzierung mit externem Referenznocken (CWL) und Nullmarke									
p29241	Positionierungsmodus	0	3	0	-	U16	RE	Т		
	Beschreibung: Festlegung des Positionierungsmodus für IPos: o: relative Positionierung 1: absolute Positionierung 2: POS-Modus 3: NEG-Modus									
p29242	Modus CLR-Impuls	0	1	0	-	U16	IM	Т		
	 Beschreibung: Festlegung des Modus für Impulslöschung. Es gibt 4 Bits für die Einstellung, 3 werden verwendet und 1 ist reserviert. Siehe unten: Bit 0: 0: automatische Impulslöschung wenn Servo ON 1: Impulslöschung durch DI CLR 									
p29245	Zustand Achsbetrieb	0	1	0		U32	IM	Т		
	Beschreibung: Linear-/Modulobetrieb 0: Linearachse 1: Moduloachse									
p29246 *	Achsbetrieb Nr.	1	429496729 5	360000	-	U32	IM	Т		
	Beschreibung: Modulonum	ımer wirkeam im		(D20245:		1	1	<u>I</u>		

ParNr.	Bezeichnung	Min.	Мах.	Werks- einstel- lung	Ein- heit	Datentyp	Wirksamkeit	Änder- bar		
p29247 *	Mechanisches Getriebe: Impulse pro Umdrehung	1	214748364 7	10000	-	U32	IM	Т		
	Beschreibung: LU pro Last	umdrehung								
p29248 *	Mechanisches Getriebe: Zähler	1	1048576	1	-	U32	IM	Т		
	Beschreibung: (Last/Motor) Lastumdrehunge	en							
p29249 *	Mechanisches Getriebe: Nenner	1	1048576	1	-	U32	IM	Т		
	Beschreibung: (Last/Motor) Motorumdrehun	gen							
p29250	PTI Absoluten Positio- niermodus aktivieren	0	1	0	-	U32	RE	Т		
	Beschreibung: Absoluten Positioniermodus aktivieren =1 absoluten Modus aktivieren =0 absoluten Modus deaktivieren									
p29300	Digitaleingänge Zwangs- signale	0	63	0	-	U32	IM	T, U		
	 Beschreibung: Eingangssignale werden als hoch erzwungen. 6 Bits insgesamt. Bit 0: SON Bit 1: CWL Bit 2: CCWL Bit 3: TLIM1 Bit 4: SPD1 Bit 5: TSET Wenn ein oder mehrere Bits auf hoch gesetzt sind, werden die entsprechenden Eingangssignale als hoch erzwungen. Hinweis: Das Antriebsgerät zeigt den Wert im hexadezimalen Format an. Um die Logikzuordnung (High/Low) zu jedem Bit zu ermitteln, müssen Sie die Hexadezimalzahl in die Binärzahl umwandeln, z. B. FF (hex) = 11111111 (bin). 									

ParNr.	Bezeichnung	Min.	Max.	Werks- einstel- lung	Ein- heit	Datentyp	Wirksamkeit	Änder- bar
p29301[0 .3]	Zuordnung Digitaleingang	0	28	1	-	I16	IM	Т
	Beschreibung: Festlegung SON 1 RESET 2 CWL 3 CCWL 4 G-CHANGE 5 P-TRG 6 CLR 7 EGEAR1 8 EGEAR2 9 TLIMT1 10 TLIMT2 11 CWLE 12 CCWLE 13 ZSCLAMP 14 SPD1 15 SPD2 16 SPD3 17 TSET 18 SLIMT1 19 SLIMT2 20 POS1 21 POS2 22 POS3 23 REF 24 SREF 25 STEPF 26 STEPB 27 STEPH 28 Index: [0]: DI1 für Regelungsa [1]: DI1 für Regelungsa [1]: DI1 für Regelungsa	rt 0 rt 1 rt 2	Digitaleingan	gsignal DI	I 1 (PTI-	Modus)		
p29302[0	Zuordnung Digitaleingang	0	28	2	-	I16	IM	Т
.3]	Beschreibung: Festlegung	l der Funktion von	l Digitaleingan	l gsignal Dl	<u> </u> 2			
	Index: Ightharpoonup Index: Ightharpoonup Ightharpoonup Ightharpoonup Ightharpoonup Ightharpoonup Ightharpoonup Ightharpoonup Ightharpoonup Ightharpoonup Ightharpoonup Ightharpoonup Ightharpoonup Ightharpoonup Ightharpoonup Ightharpoonup Ightharpoonup Ightharpoonup Ightharpoonup Ightharpoonup Ightharpoonup Ightharpoonup Ightharpoonup Ightharpoonup Ightharpoonup Ightharpoonup Ightharpoonup Ightharpoonup Ightharpoonup Ightharpoonup Ightharpoonup Ightharpoonup Ightharpoonup Ightharpoonup Ightharpoonup Ightharpoonup Ightharpoonup Ightharpoonup Ightharpoonup Ightharpoonup Ightharpoonup Ightharpoonup Ightharpoonup Ightharpoonup Ightharpoonup Ightharpoonup Ightharpoonup Ightharpoonup Ightharpoonup Ightharpoonup Ightharpoonup Ightharpoonup Ightharpoonup Ightharpoonup Ightharpoonup Ightharpoonup Ightharpoonup Ightharpoonup Ightharpoonup Ightharpoonup Ightharpoonup Ightharpoonup Ightharpoonup Ightharpoonup Ightharpoonup Ightharpoonup Ightharpoonup Ightharpoonup Ightharpoonup Ightharpoonup Ightharpoonup Ightharpoonup Ightharpoonup Ightharpoonup Ightharpoonup Ightharpoonup Ightharpoonup Ightharpoonup Ightharpoonup Ightharpoonup Ightharpoonup Ightharpoonup Ightharpoonup Ightharpoonup Ightharpoonup Ightharpoonup Ightharpoonup Ightharpoonup Ightharpoonup Ightharpoonup Ightharpoonup Ightharpoonup Ightharpoonup Ightharpoonup Ightharpoonup Ightharpoonup Ightharpoonup Ightharpoonup Ightharpoonup Ightharpoonup Ightharpoonup Ightharpoonup Ightharpoonup Ightharpoonup Ightharpoonup Ightharpoonup Ightharpoonup Ightharpoonup Ightharpoonup Ightharpoonup Ightharpoonup Ightharpoonup Ightharpoonup Ightharpoonup Ightharpoonup Ightharpoonup Ightharpoonup Ightharpoonup Ightharpoonup Ightharpoonup Ightharpoonup Ightharpoonup Ightharpoonup Ightharpoonup Ightharpoonup Ightharpoonup Ightharpoonup	rt 0 rt 1 rt 2	<u> </u>					

ParNr.	Bezeichnung	Min.	Мах.	Werks- einstel- lung	Ein- heit	Datentyp	Wirksamkeit	Änder- bar	
p29303[0 .3]	Zuordnung Digitaleingang 3	0	28	3	-	I16	IM	Т	
	Beschreibung: Festlegung	der Funktion von	Digitaleingan	gsignal DI	3				
	Index: • [0]: DI3 für Regelungsa • [1]: DI3 für Regelungsa • [2]: DI3 für Regelungsa • [3]: DI3 für Regelungsa	rt 1 rt 2							
p29304[0 .3]	Zuordnung Digitaleingang 4	0	28	4	-	l16	IM	Т	
	Beschreibung: Festlegung	der Funktion von	Digitaleingan	gsignal DI	4				
	Index: • [0]: DI4 für Regelungsa • [1]: DI4 für Regelungsa • [2]: DI4 für Regelungsa • [3]: DI4 für Regelungsa	rt 1 rt 2							
p29305[0 .3]	Zuordnung Digitaleingang 5	0	28	[0] 5; [1] 5; [2] 12; [3] 12	-	I16	IM	Т	
	Beschreibung: Festlegung der Funktion von Digitaleingangsignal DI5								
	Index:								
	• [0]: DI5 für Regelungsa	rt 0							
	• [1]: DI5 für Regelungsa								
	• [2]: DI5 für Regelungsa								
p29306[0 .3]	[3]: DI5 für Regelungsa Zuordnung Digitaleingang 6	0	28	[0] 6; [1] 6; [2] 13; [3]	-	I16	IM	Т	
	Beschreibung: Festlegung der Funktion von Digitaleingangsignal DI6								
	Index: • [0]: DI6 für Regelungsa • [1]: DI6 für Regelungsa • [2]: DI6 für Regelungsa • [3]: DI6 für Regelungsa	rt 0 rt 1 rt 2							
p29307[0 .3]	Zuordnung Digitaleingang 7	0	28	[0] 7; [1] 21; [2] 15; [3] 18	-	116	IM	Т	
	Beschreibung: Festlegung	der Funktion von	Digitaleingan	gsignal DI	7		•	•	
	Index: • [0]: DI7 für Regelungsa • [1]: DI7 für Regelungsa • [2]: DI7 für Regelungsa • [3]: DI7 für Regelungsa	rt 1 rt 2							

ParNr.	Bezeichnung	Min.	Мах.	Werks- einstel- lung	Ein- heit	Datentyp	Wirksamkeit	Änder- bar	
p29308[0 .3]	Zuordnung Digitaleingang 8	0	28	[0] 10; [1] 22; [2] 16; [3] 19	-	I16	IM	Т	
	Beschreibung: Festlegung	der Funktion von	Digitaleingan	gsignal DI	8				
	Index: • [0]: DI8 für Regelungsa • [1]: DI8 für Regelungsa • [2]: DI8 für Regelungsa • [3]: DI8 für Regelungsa	rt 1 rt 2							
p29330	Zuordnung Digitalaus- gang 1	1	13	1	-	U16	IM	Т	
n 20224	Beschreibung: Festlegung 1: RDY 2: ALM 3: INP 4: ZSP 5: SPDR 6: TLR 7: SPLR 8: MBR 9: OLL 10: WRN1 11: WRN2 12: REFOK 13: CM_STA					1146	IIM.	T	
p29331	Zuordnung Digitalaus- gang 2	1 - 10	13	2	-	U16	IM	Т	
p29332	Beschreibung: Festlegung Zuordnung Digitalaus- gang 3	1	13	3	-	U16	IM	Т	
	Beschreibung: Festlegung	der Funktion von	Digitalausgar	ngsignal D	O3	1	1	1	
p29333	Zuordnung Digitalaus- gang 4	1	13	5	-	U16	IM	Т	
	Beschreibung: Festlegung der Funktion von Digitalausgangsignal DO4								
p29334	Zuordnung Digitalaus- gang 5	1	13	6	-	U16	IM	Т	
	Beschreibung: Festlegung	der Funktion von	Digitalausgar	ngsignal D	O5				
p29335	Zuordnung Digitalaus- gang 6	1	13	8	-	U16	IM	Т	
	Beschreibung: Festlegung	der Funktion von	Digitalausgar	ngsignal D	06				

ParNr.	Bezeichnung	Min.	Max.	Werks- einstel- lung	Ein- heit	Datentyp	Wirksamkeit	Änder- bar
p29340	Zuordnung Warnung 1 für Digitalausgang	1	6	1	-	U16	IM	Т
	Beschreibung: Festlegung1: Warnung Überlastsc2: Warnung Überlast H3: Warnung Lüfter: Der	hutz Motor: 85 % altebremsleistung	des Überlasts ı: 85 % des Üb	erlastsch				
	 4: Warnung Geber 5: Warnung Übertempe 6: Warnung Lebensdauihn aus. 	eratur Motor: 85 %	des Übertem	peraturscl				chen Sie
p29341	Zuordnung Warnung 2 für Digitalausgang	1	6	2	-	U16	IM	Т
	 1: Warnung Überlastsc 2: Warnung Überlast H 3: Warnung Lüfter: Leb lich. 4: Warnung Geber 5: Warnung Übertempe 6: Warnung Lebensdauihn aus. 	altebremsleistung ensdauer des Lüf eratur Motor: 85 %	: 85 % des Üb ters abgelaufe des Übertem	perlastsch en (40000 peraturscl	wellwe Stunde	rts wurden en), Austau erts wurder	erreicht. sch des Lüfters	
p29350	Auswahl Quellen für	0	12	0	-	U16	IM	
	Analogausgang 1 Beschreibung: Auswahl vo						IIIVI	Т

ParNr.	Bezeichnung	Min.	Max.	Werks- einstel- lung	Ein- heit	Datentyp	Wirksamkeit	Änder- bar
p29351	Auswahl Signalquelle für Analogausgang 2	0	12	1	-	U16	IM	Т
	Beschreibung: Auswahl vo 0: Istdrehzahl (Referen: 1: Istdrehmoment (Refe 2: Drehzahlsollwert (Refe 3: Drehmomentsollwert 4: DC-Busspannung (Refe 5: Impulseingangsfrequ 6: Impulseingangsfrequ 7: Impulseingangsfrequ 8: Impulseingangsfrequ 9: Verbleibende Anzahl 10: Verbleibende Anzahl 11: Verbleibende Anzahl	z p29060) erenz 3 × r0333) ferenz p29060) (Referenz 3 × r03 eferenz 1000 V) enz (Referenz 1 I enz (Referenz 10 enz (Referenz 10 enz (Referenz 10 Impulse (Referenz 11	333) k) k) 0 k) 00 k) nz 1 k) enz 10 k)	2.				

^{*} Beachten Sie, dass sich der Parameterwert nach der Inbetriebnahme ändern kann. Sichern Sie die Parameter, bevor Sie den Motor austauschen.

Schreibgeschützte Parameter

ParNr.	Bezeichnung	Einheit	Datentyp				
r0020	Drehzahlsollwert geglättet U/min Gleitkomma						
	Beschreibung: Anzeige des aktuellen geglätteten Drehzahlso bzw. der U/f-Kennlinie (nach dem Interpolator).	llwertes am Einga	ng des Drehzahlreglers				
	Hinweis: Glättungszeitkonstante = 100 ms						
	Das Signal ist nicht als Prozessgröße geeignet und darf nur a	ıls Anzeigegröße v	verwendet werden.				
	Der Drehzahlsollwert steht geglättet (r0020) und ungeglättet z	zur Verfügung.					
r0021	Drehzahlistwert geglättet	U/min	Gleitkomma				
	Beschreibung: Anzeige des geglätteten Istwertes der Motordi	ehzahl.					
	Hinweis: Glättungszeitkonstante = 100 ms						
	Das Signal ist nicht als Prozessgröße geeignet und darf nur als Anzeigegröße verwendet werden.						
	Der Drehzahlistwert steht geglättet (r0021) und ungeglättet zu	ur Verfügung.					
r0026	Zwischenkreisspannung geglättet	V	Gleitkomma				
	Beschreibung: Anzeige des geglätteten Istwertes der Zwischenkreisspannung.						
	Hinweis: Die Messung einer Zwischenkreisspannung < 200 V keinen gültigen Messwert. In diesem Fall wird bei angelegter Anzeigeparameter ein Wert von ca. 24 V angezeigt.						
	Hinweis: Glättungszeitkonstante = 100 ms						
	Das Signal ist nicht als Prozessgröße geeignet und darf nur als Anzeigegröße verwendet werden.						
	Die Zwischenkreisspannung steht geglättet (r0026) und unge	glättet zur Verfügu	ıng.				
r0027	Stromistwert Betrag geglättet	Aeff	Gleitkomma				
	Beschreibung: Anzeige des geglätteten Betrages des Stromistwertes.						
	Hinweis: Für Diagnose oder Auswertung dynamischer Verläufe ist dieses geglättete Signal r net. Dazu ist der ungeglättete Wert zu verwenden.						

^{**} Beachten Sie, dass die Parameterstandardwerte motorabhängig sind. Sie können unterschiedliche Standardwerte besitzen, wenn ein anderer Motor angeschlossen ist.

ParNr.	Bezeichnung Einheit Datentyp						
	Hinweis: Glättungszeitkonstante = 100 ms						
	Das Signal ist nicht als Prozessgröße geeignet und darf nur a	als Anzeigegröße v	rerwendet werden.				
	Der Betrag des Stromistwertes steht geglättet (r0027) und un	geglättet zur Verfü	gung.				
r0029	Stromistwert feldbildend geglättet	Aeff	Gleitkomma				
	Beschreibung: Anzeige des geglätteten feldbildenden Stromistwertes.						
	Hinweis: Glättungszeitkonstante = 100 ms						
	Das Signal ist nicht als Prozessgröße geeignet und darf nur a	als Anzeigegröße v	rerwendet werden.				
	Der feldbildende Stromistwert steht geglättet (r0029) und ung	geglättet zur Verfüg	jung.				
r0030	Stromistwert momentenbildend geglättet	Aeff	Gleitkomma				
	Beschreibung: Anzeige des geglätteten momentenbildenden	Stromistwertes.					
	Hinweis: Glättungszeitkonstante = 100 ms						
	Das Signal ist nicht als Prozessgröße geeignet und darf nur a	als Anzeigegröße v	rerwendet werden.				
	Der momentenbildende Stromistwert steht geglättet und unge	eglättet zur Verfügu	ung.				
r0031	Drehmomentistwert geglättet	Nm	Gleitkomma				
	Beschreibung: Anzeige des geglätteten Drehmomentistwerte	chreibung: Anzeige des geglätteten Drehmomentistwertes.					
	Hinweis: Glättungszeitkonstante = 100 ms						
	Das Signal ist nicht als Prozessgröße geeignet und darf nur als Anzeigegröße verwendet werden.						
	Der Drehmomentistwert steht geglättet (r0031) und ungeglätt	et zur Verfügung.					
r0033	Momentenausnutzung geglättet	%	Gleitkomma				
	Beschreibung: Anzeige der geglätteten Momentenausnutzung	g in Prozent.					
	Die Momentenausnutzung ergibt sich aus dem angeforderter Drehmomentgrenze skaliert mit p2196.	n geglätteten Mome	ent bezogen auf die				
	Hinweis: Glättungszeitkonstante = 100 ms						
	Das Signal ist nicht als Prozessgröße geeignet und darf nur als Anzeigegröße verwendet werden.						
	Die Momentausnutzung steht geglättet (r0033) und ungeglätt	et zur Verfügung.					
	Für M_soll gesamt (r0079) > M_max Offset gilt:						
	Angefordertes Moment = M_soll gesamt - M_max Offset						
	• Istmomentengrenze = M_max oben wirk - M_max Offset						
	Für M_soll gesamt (r0079) <= M_max Offset (p1532) gilt:						
	Angefordertes Moment = M_max Offset - M_soll gesamt						
	Istmomentengrenze = M_max Offset - M_max unten wirk						
	Bei Istmomentengrenze = 0 gilt: r0033 = 100 %						
	Bei Istmomentengrenze < 0 gilt: r0033 = 0 %						

ParNr.	Bezeichnung	Einheit	Datentyp					
r0037[019]	Leistungsteil Temperaturen	°C	Gleitkomma					
	Beschreibung: Anzeige der Temperaturen im Leistungsteil.							
	Index:							
	[0]: Umrichter Maximalwert							
	[1]: Sperrschicht Maximalwert							
	[2]: Gleichrichter Maximalwert							
	• [3]: Zuluft							
	[4]: Innenraum im Leistungsteil							
	• [5]: Umrichter 1							
	• [6]: Umrichter 2							
	• [7]: Umrichter 3							
	• [8]: Umrichter 4							
	• [9]: Umrichter 5							
	• [10]: Umrichter 6							
	• [11]: Gleichrichter 1							
	• [12]: Gleichrichter 2							
	• [13]: Sperrschicht 1							
	• [14]: Sperrschicht 2							
	• [15]: Sperrschicht 3							
	• [16]: Sperrschicht 4							
	• [17]: Sperrschicht 5							
	• [18]: Sperrschicht 6							
	[19]: Rückkühlanlage Flüssigkeitszulauf							
	Abhängigkeit: Siehe A01009							
	Hinweis: Nur für interne Fehlerbehebung durch Siemens.							
	Hinweis: Der Wert -200 gibt an, dass kein Messsignal vorliegt.							
	r0037[0]: Maximalwert der Umrichter-Temperaturen (r0037[5])	=:						
	r0037[1]: Maximalwert der Sperrschicht-Temperaturen (r003	= =:						
	r0037[2]: Maximalwert der Gleichrichter-Temperaturen (r003							
	Der Maximalwert ist die Temperatur des/der am stärksten erwär Gleichrichters.	mten Umrichters	s, Sperrschicht oder					
r0079[01]	Drehmomentsollwert gesamt	Nm	Gleitkomma					
	Beschreibung: Anzeige des Drehmomentsollwertes am Ausgang terpolation).	g des Drehzahlre	eglers (vor der Taktin-					
	Index:							
	[0]: Ungeglättet							
	[1]: Geglättet							
r0296	Zwischenkreisspannung Unterspannungsschwelle	V	U16					
	Beschreibung: Schwelle zur Erkennung von Unterspannung im Zwischenkreis.							
	Unterschreitet die Zwischenkreisspannung diese Schwelle, erfolkreisunterspannung.	lgt eine Abschalt	ung wegen Zwischen-					
	Hinweis: Der Wert ist abhängig vom Gerätetyp und der eingeste (p0210).	ellten Geräte-Ans	schlussspannung					
·0297	Zwischenkreisspannung Überspannungsschwelle	V	U16					
	Beschreibung: Überschreitet die Zwischenkreisspannung die hie Abschaltung wegen Zwischenkreisüberspannung.	er angegebene S	Schwelle, erfolgt eine					
	Abhängigkeit: Siehe F30002.							
0311	Motornenndrehzahl	U/min	Gleitkomma					
		₩ ,						

ParNr.	Bezeichnung	Einheit	Datentyp					
r0333	Motor-Bemessungsdrehmoment	Nm	Gleitkomma					
	Beschreibung: Anzeige des Motor-Bemessungsdrehmoments.							
	IEC-Antrieb: Einheit Nm							
	NEMA-Antrieb: Einheit lbf ft							
r0482[02]	Geberlageistwert Gn_XIST1	-	U32					
	Beschreibung: Anzeige des Geberlageistwerts Gn_XIST1.							
	Index:							
	• [0]: Geber 1							
	• [1]: Geber 2							
	• [2]: Reserviert							
	Hinweis:							
	In diesem Wert ist das Messgetriebe nur bei aktivierter La Die Altwelisierung seit bei Lagernachten (FDOS) ertensielt		=					
	Die Aktualisierungszeit bei Lageregelung (EPOS) entsprich Die Aktualisierungszeit im teletungebragen Betrieb entengial							
	 Die Aktualisierungszeit im taktsynchronen Betrieb entsprich Die Aktualisierungszeit im taktsynchronen Betrieb und mit 	-						
	Die Aktualisierungszeit im taktsynchronen Betrieb und mit Lagereglertakt.	Lageregelung (EF	OS) entspricht dem					
	Die Aktualisierungszeit im nicht taktsynchronen Betrieb bzw. folgendermaßen zusammen:	w. ohne Lageregel	ung (EPOS) setzt sich					
	 Aktualisierungszeit = 4 * kleinste gemeinsame ganzzah lertakten im Antriebsverbund (Einspeisung + Antriebe). 1 ms. 							
	 Beispiel 1: Einspeisung, Servo Aktualisierungszeit = 4 * LCM (250 μs, 125 μs) = 4 * 250 μs = 1 ms 							
	 Beispiel 2: Einspeisung, Servo Aktualisierungszeit = 4 * LCM(250 μs, 125 μs, 500 μs) 	= 4 * 500 µs = 2 m	s					
r0632	Motortemperaturmodell, Ständerwicklungstemperatur	°C	Gleitkomma					
	Beschreibung: Anzeige der Ständerwicklungstemperatur des M	Motortemperaturm	odells.					
r0722	CU Digitaleingänge Status	-	U32					
	Beschreibung: Anzeige des Status der Digitaleingänge.							
	Hinweis:							
	DI: Digitaleingang							
	DI/DO: Digitaleingang/-ausgang bidirektional							
	Das Antriebsgerät zeigt den Wert im hexadezimalen Format al Binärzahl umwandeln, z. B. FF (hex) = 11111111 (bin).	n. Sie können die	Hexadezimalzahl in die					
r0747	CU Digitalausgänge Status	-	U32					
	Beschreibung: Anzeige des Status der Digitalausgänge.							
	Hinweis:							
	DI/DO: Digitaleingang/-ausgang bidirektional							
	Das Antriebsgerät zeigt den Wert im hexadezimalen Format al Binärzahl umwandeln, z. B. FF (hex) = 11111111 (bin).	n. Sie können die	Hexadezimalzahl in die					
r2521[03]	LR Lageistwert	LU	132					
	Beschreibung: Anzeige des aktuellen durch die Lageistwertau	fbereitung ermittel	ten Lageistwertes.					
	Index:							
	• [0]: Lageregelung							
	• [1]: Geber 1							
	• [2]: Geber 2							
	• [3]: Reserviert							

ParNr.	Bezeichnung Einheit Datentyp						
r2563	LR Schleppabstand dynamisches Modell	LU	132				
	Beschreibung: Anzeige des dynamischen Schleppabstands.						
	Dieser Wert ist die um die geschwindigkeitsabhängige Kom dem Lagesollwert und dem Lageistwert.	ponente korrigierte A	Abweichung zwischen				
r2665	EPOS Lagesollwert	LU	132				
	Beschreibung: Anzeige des aktuellen absoluten Lagesollwe	ertes.					
r29015	PTI: Impulseingangsfrequenz	Hz	Gleitkomma				
	Beschreibung: Anzeige der PTI-Eingangsimpulsfrequenz.						
r29018	OA-Version	-	Gleitkomma				
	Beschreibung: Firmware-Version						
r29400	Interne Steuersignalstatus-Anzeige	-	U32				
	Beschreibung: Kennungen für Steuersignalstatus	·					
	bit00 SON bit01 RESET bit02 CWL bit03 CCWL bit04 G-CF EGEAR1 bit08 EGEAR2 bit09 TLIMT1 bit10 TLIMT2 bit11 C SPD1 bit15 SPD2 bit16 SPD3 bit17 TSET bit18 SLIMT1 bit POS3 bit23 REF bit24 SREF bit25 STEPF bit26 STEPB bit2	CWLE bit12 CCWLE 19 SLIMT2 bit20 PO	bit13 ZSCLAMP bit14 S1 bit21 POS2 bit22				
r29942	DO-Signalstatusanzeige	-	U32				
	Beschreibung: Anzeige des Status von DO-Signalen.						
	• Bit 0: RD						
	Bit 1: FAULT						
	Bit 2: INP						
	Bit 3: ZSP						
	Bit 4: SPDR						
	Bit 5: TLR Bit 0: ORL B Bit 1: ORL B Bit 1: ORL B Bit 2: TLR Bit 3: TLR Bit 3: TLR Bit 4: ORL B Bit 5: TLR Bit 5						
	Bit 6: SPLR Bit 7: MBR						
	Bit 7: MBR Bit 8: OLL						
	Bit 9: WARNING1						
	Bit 10: WARNING2						
	Bit 11: REFOK						
	Bit 12: MODE_SELECTED						
r29979	P-Status	-	U32				
	Beschreibung: Anzeige des Zustands des Regelungskreise	S.	•				
	Bit 0 bis Bit 1: Ist-EGear-Index						

7 Diagnose

7.1 Überblick

Unterschiede zwischen Störungen und Warnungen

Die Unterschiede zwischen Störungen und Warnungen werden wie folgt angezeigt:

Тур	BOP-Anz	zeige (Beispiel)	Statusa	nzeige	Reaktion	Quittierung
			RDY	СОМ		
Stö- rung	F 7985	Einzelne Störung	Lang- sam rot blin-	-	KEINE: keine ReaktionOFF1: Servomotor	POWER ON: Servoantrieb neu starten, um
	F. 7985.	Die erste Störung im Fall von mehreren Störungen	kend		wird bis zum Still- stand abgebremst	eine Störung nach Beseiti-
	F 7985.	Die nicht-erste Störung im Fall von mehreren Störungen			OFF2: Servomotor trudelt aus OFF3: Servomotor stoppt schnell (Not-Halt) GEBER: Geberstörung verursacht AUS2.	gung der Störung zu löschen. SOFORT: Die Störung verschwindet unmittelbar nach Beseitigung ihrer Ursache. IMPULSSPERR E: Die Störung kann nur mit einer Impulssperre quittiert werden. Zum Quittieren stehen dieselben Optionen wie unter der Quittierung für SOFORT beschrieben zur Verfügung.
War- nung	A 3 0 0 1 6	Einzelne Warnung.	Lang- sam rot	-	KEINE: keine Reaktion	Selbstquittierung
	R.300 16.	Die erste Warnung im Fall von mehreren War- nungen	blin- kend			
	<i>R 3 0 0 1 6</i> .	Die nicht-erste Warnung im Fall von mehreren Warnungen				

ACHTUNG

Störungen haben eine höhere Anzeigepriorität als Warnungen

Wenn sowohl Störungen als auch Warnungen auftreten, werden nur die Störungen angezeigt, bis sie quittiert wurden.

BOP-Bedienvorgänge für Störungen und Warnungen

Um Störungen oder Warnungen anzuzeigen, gehen Sie folgendermaßen vor:

Störungen



Bild 7-1 Störungen anzeigen

Warnungen




Bild 7-2 Warnungen anzeigen

Um die Störungs- oder Warnungsanzeige zu beenden, gehen Sie folgendermaßen vor:

Störungen




Bild 7-3 Störungsanzeige beenden

Warnungen




Bild 7-4 Warnungsanzeige beenden

Um Störungen zu quittieren, gehen Sie folgendermaßen vor:





Bild 7-5 Störungen quittieren

Hinweis

- Wenn Sie die Ursache(n) der Störung nicht beseitigen, wird sie möglicherweise erneut angezeigt, wenn Sie fünf Sekunden lang keine Taste betätigen. Stellen Sie sicher, dass Sie die Ursache(n) der Störung beseitigt haben.
- Sie können Störungen mit dem RESET-Signal quittieren. Weitere Informationen finden Sie in der Betriebsanleitung.
- Sie können Fehler in SINAMICS V-ASSISTANT quittieren. Weitere Informationen finden Sie in der Online-Hilfe zu SINAMICS V-ASSISTANT .

Zwei LED-Statusanzeigen (RDY und COM) sind verfügbar, um den Antriebsstatus anzugeben. Beide LEDs sind zweifarbig (grün/rot).



Ausführliche Informationen über die Statusangaben finden Sie in der nachstehenden Tabelle:

Statusanzeige	Farbe	Status	Beschreibung
RDY	-	Aus	Fehlende 24-V-Spannungsversorgung des Leistungsteils
	Grün	Konstantes Leuchten	Der Antrieb befindet sich im Servo ON-Zustand.
	Rot	Konstantes Leuchten	Der Antrieb befindet sich im Servo OFF-Zustand oder im Anlaufzustand.
		Blinken mit 1 Hz	Warnungen oder Fehler aufgetreten
	Rot und oran- ge	Alternierendes Blin- ken in 0,5-s- Intervallen	Der Servoantrieb wird gesucht
СОМ	-	Aus	Kommunikation mit PC nicht aktiv
	Grün	Blinken mit 0,5 Hz	Kommunikation mit PC aktiv
		Blinken mit 2 Hz	SD-Karte arbeitet (Lesen oder Schreiben)
	Rot	Konstantes Leuchten	Fehler bei Kommunikation mit PC

7.2 Störungs- und Warnungsliste

Details zu den Störungen und Warnungen finden Sie in der Betriebsanleitung.

Störungsliste

Störung	Beschreibung	Störung	Beschreibung
F1000	Softwarefehler intern	F7802	Einspeisung nicht bereit
F1001	Gleitkomma-Ausnahme	F7815	Leistungsteil wurde geändert
F1002	Softwarefehler intern	F7900	Motor blo- ckiert/Drehzahlregler am Anschlag
F1003	Quittungsverzug bei Spei- cherzugriff	F7901	Motor-Überdrehzahl
F1015	Softwarefehler intern	F7995	Motoridentifizierung fehlge- schlagen
F1018	Hochlauf mehrmals abge- brochen	F30001	Leistungsteil: Überstrom
F1030	Lebenszeichenausfall bei Steuerungshoheit	F30002	Zwischenkreisspannung, Überspannung
F1611	SI CU: Fehler erkannt	F30003	Zwischenkreisspannung, Unterspannung
F7011	Übertemperatur Motor	F30004	Übertemperatur Kühlkörper Umrichter
F7085	Parameter der Steue- rung/Regelung geändert	F30005	Leistungsteil: Überlast l²t
F7403	Zwischenkreisspannungs- schwelle unten erreicht	F30011	Netzphasenausfall im Hauptstromkreis
F7404	Zwischenkreisspannungs- schwelle oben erreicht	F30015	Phasenausfall Motorleitung
F7410	Stromreglerausgang begrenzt	F30021	Erdschlusss
F7412	Kommutierungswinkel feh- lerhaft (Motormodell)	F30027	Vorladung Zwischenkreis Zeitüberwachung
F7430	Umschaltung drehmoment- gesteuerter Betrieb nicht möglich	F30036	Übertemperatur Innenraum
F7431	Umschaltung geberloser Betrieb nicht möglich	F30050	Überspannung 24-V- Versorgung
F7442	LR: Multiturn passt nicht zum Modulobereich	F31100	Nullmarkenabstand fehler- haft
F7443	Referenzpunkt-Koordinate nicht im zulässigen Bereich	F31110	Serielle Kommunikation gestört
F7450	Stillstandsüberwachung hat angesprochen	F31112	Fehlerbit im seriellen Proto- koll gesetzt
F7452	Schleppabstand zu groß	F31117	Invertierung Signal A/B/R fehlerhaft
F7453	Lageistwertaufbereitung fehlerhaft	F31130	Nullmarke und Lage aus Grobsynchronisation falsch
F7458	EPOS: Referenznocken nicht gefunden	F31150	Initialisierungsfehler
F7459	Keine Nullmarke vorhanden	F52903	Nicht übereinstimmende Störung zwischen Störungs- zustand und Störpuffer

Störung	Beschreibung	Störung	Beschreibung
F7460	EPOS: Referenznockenende nicht gefunden	F52904	Änderung der Regelungsart
F7475	EPOS: Zielposition < Ver- fahrbereichsanfang	F52911	Fehler positiver Drehmo- mentbegrenzungswert
F7476	EPOS: Zielposition > Ver- fahrbereichsende	F52912	Fehler negativer Drehmo- mentbegrenzungswert
F7481	EPOS: Achsposition < Soft- ware-Endschalter Minus	F52931	Getriebegrenzwert
F7482	EPOS: Achsposition > Soft- ware-Endschalter Plus	F52980	Absolutwertgebermotor getauscht
F7490	Freigabe während Verfahren weggenommen	F52981	Inkompatibler Absolutwert- gebermotor
F7491	STOP-Nocken Minus ange- fahren	F52983	Kein Geber erkannt
F7492	STOP-Nocken Plus angefahren	F52984	Inkrementalgebermotor nicht konfiguriert
F7493	LR: Überlauf des Wertebereiches für Lageistwert	F52985	Falscher Absolutwertgeber- motor
F7599	Geber 1: Justage nicht mög- lich	F52987	Absolutwertgeber getauscht
F7801	Überstrom Motor		

Liste der Warncodes

Warnung	Beschreibung	Warnung	Beschreibung
A1009	Regelungsbaugruppe Übertemperatur	A7478	EPOS: Zielposition > Soft- ware-Endschalter Plus
A1019	Wechseldatenträger beschreiben fehlgeschlagen	A7479	EPOS: Software-Endschalter Minus angefahren
A1032	Speichern aller Parameter erforderlich	A7480	EPOS: Software-Endschalter Plus angefahren
A1045	Projektierungsdaten ungültig	A7496	Aktivierung nicht möglich
A1920	Drive Bus: Sollwerte nach To empfangen	A7576	Geberloser Betrieb aufgrund Störung aktiv
A1932	Drive Bus- Taktsynchronisation fehlt bei DSC	A7585	P-TRG oder CLR aktiv
A5000	Übertemperatur Kühlkörper Umrichter	A7965	Speichern erforderlich
A7012	Motortemperaturmodell 1/3 Übertemperatur	A7971	Kommutierungswinkeloffset Ermittlung aktiviert
A7441	LR: Lageoffset der Absolut- wertgeberjustage sichern	A7991	Motordatenidentifikation aktiviert
A7456	EPOS: Sollgeschwindigkeit begrenzt	A30016	Laststromversorgung ausgeschaltet
A7461	EPOS: Referenzpunkt nicht gesetzt	A30031	Hardware-Strombegrenzung in Phase U
A7469	EPOS: Verfahrsatz < Zielposition < Software- Endschalter Minus	A31411	Absolutwertgeber meldet interne Warnungen

Warnung	Beschreibung	Warnung	Beschreibung
A7470	EPOS: Verfahrsatz > Zielposition > Software- Endschalter Plus	A31412	Fehlerbit im seriellen Proto- koll gesetzt
A7471	EPOS: Verfahrsatz Zielposition außerhalb Modulobereich	A52900	Fehler beim Kopieren von Daten
A7472	EPOS: Verfahrsatz ABS_POS/ABS_NEG nicht möglich	A52901	Bremswiderstand hat Warnschwelle erreicht.
A7473	EPOS: Verfahrbereichsanfang angefahren	A52902	Not-Halt fehlt
A7474	EPOS: Verfahrbereichsende angefahren	A52932	Max. PTO-Grenzwert
A7477	EPOS: Zielposition < Soft- ware-Endschalter Minus		